

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzmy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami oraz poradami dotyczącymi sposobu użycia produktu oraz utrzymywania go w czystości.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie po założeniu mocno się nagrzewa. Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami, aby się nie oparzyć.
2. Nie wolno stawiać czajnika na mokrej powierzchni lub w miejscu, z którego może упаść lub być zepchnięty do wody.
3. Nie wolno dotykać urządzeń elektrycznych pod napięciem, zanurzonych w wodzie. Takie urządzenie należy natychmiast odłączyć od sieci elektrycznej.
4. Nie wolno używać czajnika z uszkodzonym przewodem zasilającym bądź wtyczką, gdy nie załącza się, po upadku lub wykazującego jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Uszkodzone urządzenie należy oddać do naprawy wykwalifikowanemu elektrykowi lub w punkcie serwisowym.
5. Czajnik ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego bądź przemysłowego. Nie wolno używać na wolnym powietrzu.
6. Czajnik powinien być użytkowany tak, jak to opisano w instrukcji obsługi. Użytkowanie urządzenia w inny sposób (nie zalecany przez producenta) może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub zranieniem.
7. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Czyścić wilgotną szmatką, nasączoną łagodnym detergentem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
8. Nie wolno załączać czajnika, gdy powierzchnia wody znajduje się poniżej poziomu oznaczonego jako „MIN”.
9. Nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka w trakcie pracy urządzenia.
10. Nie wolno odłączać urządzenia od sieci elektrycznej pociągając za przewód zasilający, zawsze należy chwycić za wtyczkę.
11. Nie wolno dopuścić do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi powierzchniami.
12. Nie wolno skręcać ani płątać przewodu zasilającego oraz owijać go wokół urządzenia. Może to doprowadzić do osłabienia skuteczności izolacji a

nawet jej uszkodzenia.

13. Nie wolno odkładać na miejsce przechowywania gorącego czajnika.
14. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci lub innych niekompetentnych osób.
15. Nie wolno pozwolić dzieciom bawić się czajnikiem.
16. Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez autoryzowany serwis.
17. Nie wolno napełniać wodą czajnika stojącego na podstawce. Przed położeniem czajnika na podstawce zasilającej należy usunąć wodę z jego spodu.
18. Czajnik należy użytkować wyłącznie w połączeniu z dostarczoną z nim podstawką.
19. W czajniku można podgrzewać wyłącznie wodę. Podgrzewanie jakiegokolwiek innego płynu może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia.

**OSTRZEŻENIE:** NIE WOLNO STAWIAĆ CZAJNIKA NA POCHYŁYM PODŁOŻU. NIE WOLNO PORUSZAĆ CZAJNIKIEM, GDY JEST ON ZAŁĄCZONY. NIE WOLNO NAPEŁNIAĆ CZAJNIKA POWYŻEJ POZIOMU OZNACZONEGO JAKO „MAX”, PONIEWAŻ GOTUJĄCA SIĘ WODA BĘDZIE SIĘ WYLEWAĆ I MOŻE BYĆ PRZYCZYNNĄ OPARZENIA.

## SPOSÓB UŻYCIA

**Podczas pierwszego użycia zaleca się maksymalne napełnienie czajnika czystą wodą i dwukrotne jej przegotowanie a następnie opróżnienie, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia z jego wnętrza. Nie wolno pić tej wody.**

1. Zdejmij czajnik z podstawki i napełnij go wodą. Otwórz pokrywkę i wlej potrzebną ilość wody (poziom wody powinien znajdować się pomiędzy wskaźnikami MIN i MAX). Zamknij pokrywkę i postaw czajnik na podstawce. **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli poziom wody będzie poniżej znacznika MIN, może dojść do uszkodzenia grzałki. Jeżeli poziom wody będzie powyżej znacznika MAX, gorąca woda będzie wylewać się po zagotowaniu.
2. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego i załącz czajnik przelączając wyłącznik ON / OFF. Upewnij się, że czajnik nie jest skierowany wylewem w Twoją stronę.

3. Czajnik wyłączy się automatycznie po zagotowaniu się wody.
4. Zdejmij czajnik z podstawki i nalej potrzebną ilość wody do szklanki lub garnka.
5. Pracę czajnika można przerwać w dowolnym momencie zdejmując go z podstawki lub przełączając wyłącznik ON / OFF.

## EKSPLOATACJA

1. Nie wolno rozbierać czajnika ani podstawki.  
Użytkownik nie musi wymieniać w nich żadnych elementów. Czynności serwisowe oraz naprawa powinny być zlecane autoryzowanemu serwisowi.
2. Należy regularnie usuwać osad z wnętrza czajnika, aby przedłużyć jego żywotność.
3. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze odłączyć czajnik od sieci elektrycznej i pozostawić do wystygnięcia.
4. Nie wolno myć czajnika, podstawki i przewodu zasilającego pod bieżącą wodą.
5. Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych nie wolno używać środków chemicznych, drucianek ani środków ściernych. Mogłyby one spowodować ich zarysowanie.
6. Ważnym jest, aby regularnie usuwać osad z wnętrza czajnika. Szybkość odkładania się kamienia wodnego zależy od poziomu twardości wody oraz od częstotliwości używania czajnika.

## CZYSZCZENIE

1. Wlej do czajnika 0,5 l octu i dopełnij wodą do poziomu MAX. Pozostaw całość na godzinę do odstania a następnie zagotuj zawartość czajnika.
2. Wylej mieszaninę z czajnika. Pozostałości osadu usuń szmatką.
3. Napełnij czajnik wodą, zagotuj a następnie wylej. Powtórz te czynności co najmniej dwukrotnie. Czajnik powinien być pozbawiony osadu i jest gotowy do dalszego użytkowania.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Termostat.
- Podstawka umożliwia okręcanie czajnika o 360°.
- Przewód zasilający można zwinąć w podstawce, co umożliwia regulowanie jego długości.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 220-240V 50-60Hz  
Moc: maks. 1850W - 2200 W  
Maks. pojemność: 1,7 l

## Uważaj na gorącą powierzchnię.

## Ochrona środowiska naturalnego



### Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie należy wyrzucać urządzenia do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

## SERWIS

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

## GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.