

Instrukcja obsługi filtra separatora wody ModiFilter

1. Opis produktu:

Filtr ModiFilter wyposażony w separator wody skutecznie usuwa cząsteczki stałe oraz wodę z oleju napędowego. Wysoka jakość wykonania i łatwość wymiany gwarantują niezawodność użytkowania.

2. Specyfikacja:

- Zdolność filtracji: 30 µm
- Przepływ: do 70 l/min
- Max. ciśnienie robocze: 4 bar
- Ciśnienie rozrywające: 10 bar
- Waga: 1,10 kg
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Kompatybilność: Głowice PIUSI, Gaiter
- Rodzaj substancji: olej napędowy

3. Instrukcja użytkowania:

- Zamontuj filtr na wyjściu pompy paliwowej.
- Upewnij się, że połączenia są szczelne.
- Regularnie monitoruj przepływ paliwa i wymieniaj filtr, gdy zauważysz spadek wydajności.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Sprawdzaj stan filtra co najmniej raz w sezonie.
- Wymieniaj filtr, gdy zauważysz zmniejszenie przepływu lub osadzanie się zanieczyszczeń.

5. Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmniejszony przepływ paliwa	Zatkany filtr	Wymień filtr na nowy.
Wycieki paliwa	Nieszczelne połączenie	Dokręć połączenia lub wymień uszczelki.