

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Pudełka do przechowywania 3 szt.



Użytkowanie:

1. Ostrożnie rozpakuj pudełka, unikając użycia ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić materiał.
2. Złóż pudełka usztywniając je specjalnym wyjmowanym dnem.
3. Umieść przedmioty w pudełkach, nie przekraczając ich maksymalnej pojemności, aby uniknąć deformacji.
4. Zamknij pudełka plastikowymi pokrywkami, aby chronić zawartość przed kurzem i wilgocią.

Czyszczenie:

1. Materiał: Przetrzyj tekstylne powierzchnie wilgotną ściereczką. W przypadku plam użyj łagodnego detergentu i delikatnie przetrzyj zabrudzone miejsce.
2. Pokrywka: Plastikowe pokrywki można myć wodą z mydłem. Unikaj używania ściernych środków czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię.
3. Suszenie: Po czyszczeniu pozostaw pudełka do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed ponownym użyciem lub przechowywaniem.

Wskazówki:

1. Przechowuj pudełka w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec blaknięciu materiału.
2. Jeśli pudełka nie są używane, złóż je i przechowuj w suchym miejscu, aby zaoszczędzić miejsce.
3. Unikaj przeciążania pudełek oraz kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
4. Regularnie sprawdzaj stan pudełek i pokrywek, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.