

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna tasowarka do kart TK-01



**Gratulujemy zakupu! Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni
usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt
telefoniczny – postaramy się pomóc.**

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórzów
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Podczas zabawy dzieci lub osoby wymagające stałej opieki powinny przez cały czas być pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Fragmenty folii lub taśmy mogą stanowić ryzyko uszkodzenia.
3. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregoś z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
5. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać z korzystania.
7. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od działania bezpośredniego światła słonecznego.
8. Przed użyciem zabawki należy upewnić się, że wszystkie części są w pełni zmontowane i nie brakuje żadnych elementów.
9. Zabawka przeznaczona jest tylko dla dzieci w określonym wieku, zgodnie z zaleceniami producenta.
10. Zawsze nadzoruj dziecko podczas zabawy zabawką.
11. Unikaj używania zabawki, jeśli jest uszkodzona lub ma luźne części.
12. Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru, gdy bawi się zabawką, zwłaszcza jeśli zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
13. Przed rozpoczęciem zabawy zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj wszystkich zaleceń producenta.
14. Rzucanie zabawkami i akcesoriami z zestawu w kierunku innych osób jest ściśle zabronione ze względu na możliwość zranienia, strat materialnych lub spowodowania innego zagrożenia.
15. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
16. Jeśli zabawka ma elementy ruchome, zawsze upewnij się, że nie stwarzają one ryzyka zranienia lub przytrzaśnięcia.
17. Zabawki, które wymagają baterii, powinny być używane wyłącznie z odpowiednimi bateriami o określonym typie i napięciu.
18. Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci, które mogą przypadkowo oderwać jej elementy lub połknąć małe części.
19. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych (np. zajęcia zorganizowane).
20. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.

Środki bezpieczeństwa

- Używaj wyłącznie baterii typu AA i wkładaj je zgodnie z polaryzacją.
- Nie ładuj baterii alkalicznych ani nie stosuj różnych typów baterii jednocześnie.
- Nie pozostawiaj tasowarki w wilgotnym środowisku ani na bezpośrednim słońcu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie czyść go wodą. Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Jeśli tasowarka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi i uszkodzeniu urządzenia.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku awarii skontaktuj się z serwisem.
- Trzymaj urządzenie i baterie z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub uszkodzeniom.

Opis urządzenia

Gratulujemy zakupu automatycznej tasowarki do kart, idealnej do pokera, brydża, remika i innych gier karcianych. Urządzenie pozwala na szybkie i sprawiedliwe tasowanie dwóch talii jednocześnie, eliminując spory i zapewniając płynną rozgrywkę. Tasowarka jest zasilana 4 bateriami typu AA, co umożliwi korzystanie z niej praktycznie w każdym miejscu.

Specyfikacja techniczna

- Zasilanie: 4 x bateria AA (brak w zestawie)
- Wymiary (szerokość x długość x wysokość): 20,5 x 10 x 8,5 cm
- Waga: 0,4 kg
- Pojemność: do 2 talii (maksymalnie 104 karty)

Instrukcja obsługi

1. Włóż baterie
Otwórz komorę baterii i włóż 4 baterie AA zgodnie z oznaczeniami polaryzacji (+/-). Zamknij komorę.
2. Umieść karty
Ułóż karty rewersem do dołu i podziel je na dwie części. Umieść je na dwóch górnych przegródkach tasowarki.
3. Uruchom tasowarkę
Naciśnij przycisk. Tasowarka rozpocznie automatyczne tasowanie kart.
4. Wyjmij tasowane karty
Po zakończeniu tasowania karty zostaną zebrane w dolnej wysuwanej przegródce. Wyjmij je i możesz rozpocząć grę.