

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ostrza są bardzo ostre! Zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z szatkownicy!

Przed użyciem szatkownicy V dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Nigdy nie dotykać ostrzy, chwytać wyłącznie za tworzywo sztuczne! Zachować szczególną ostrożność, jeśli podczas krojenia produktów szatkownicą V obecne są dzieci. Nigdy nie pozwalać dzieciom dotykać szatkownicy ani się nią bawić. Szatkownicę przechowywać zawsze z wkładką do plastrów w pozycji „5”/SAFE/ przed dziećmi, a wkłady w miarę możliwości w przewidzianym do tego celu pojemniku do przechowywania - poza zasięgiem dzieci.

Nigdy nie trzymać krojonych produktów w dłoniach, zawsze korzystać z uchwytu!

Uchwyt można używać przy wszystkich krawędziach Börner. Uchwyt umożliwia bezpieczne krojenie owoców i warzyw z minimalnymi odpadkami. W razie potrzeby obrać krojone produkty przed rozdrobnieniem. Cebulę, kapustę itd. najpierw włożyć korzeniem w uchwyt. Przycisk na uchwycie wysunie się wtedy w górę. Duże owoce przed włożeniem przepołowić lub pokroić na ćwiartki. Przy lekkim nacisku przesunąć produkt po nożach V w górę i w dół do chwili, aż wystająca część owocu zostanie skrojona. Teraz nacisnąć lekko przycisk na uchwycie palcem w dół, aby pokroić pozostałą część owocu. Zwykle po tej czynności pozostaje niewielka część produktu, której nie wolno wyciągać palcami, lecz widelcem lub podobnym przedmiotem. Nie dotykać przy tym ostrzy! Uwaga: Przy nieprawidłowym użyciu uchwytu ostrza szatkownicy oraz wkładów z nożami mogą one ulec uszkodzeniu i zniszczeniu.



Wkład do plastrów

Wkład do plastrów posiada regulację wysokości i można go używać na jednym z pięciu stopni. Fabrycznie wkład do plastrów jest ustawiony na 5 stopniu („SAFE”); po użyciu szatkownicy należy koniecznie przechowywać zawsze z włączonym zabezpieczeniem przed dziećmi („SAFE”). Aby zwolnić zabezpieczenie przed dziećmi, nacisnąć czarny przycisk na krawędzi obudowy palcem wskazującym lewej ręki lub kciukiem (przytrzymać szatkownicę z tyłu). Wysunąć wkład, jak pokazano na rysunku, naciskając lekko w dół. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład można wyjąć. Ostrożnie: Nigdy nie naciskać na wkład w pobliżu ostrzy, ponieważ palce mogą się ześlizgnąć i dotknąć ostrych ostrzy.



Zakładanie wkładu do plastrów:

Na krawędziach z obu stron szatkownicy oraz na górnej części wkładu znajduje się mała strzałka. Wsunąć wkład w taki sposób, aby strzałki na obu dowie i wkładzie znajdowały się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu.

Szatkownica V może zostać teraz użyta. Jeśli krojone plastry mają mieć inną grubość, należy przesunąć wkład w sposób przedstawiony na rysunku kciukiem o jeden lub o kilka stopni do przodu w zależności od żądanej grubości do chwili wyraźnego kliknięcia. Aby ustawić wkład w położeniu zabezpieczenia przed dziećmi, przesunąć go całkowicie do przodu na pozycję „SAFE”. Ostrza są teraz zabezpieczone; nie można kroić produktów.



1 stopień:

bardzo
grube plastry
7 mm



2 stopień:

grube
plastry
5 mm



3 stopień:

cienkie
plastry
2,8 mm



4 stopień:

bardzo
cienkie plastry
1,2 mm



5 stopień:

zabezpieczenie
przed dziećmi



Wkład 3,5 mm i 7 mm

Wkład 3,5 mm i wkład 7 mm posiadają regulację wysokości, można ich używać na dwóch stopniach: Wsunąć żądany wkład w taki sposób, aby strzałki na krawędzi obudowy i wkładu znajdowały się w jednej linii. Wkład automatycznie ustawiony jest na 1 stopniu; na tym stopniu produkty kroją się w słupki.

Produkty można również kroić na drobniejsze słupki lub kostki, przesuwając wkład o jeden stopień do przodu do chwili usłyszenia wyraźnego kliknięcia. Następnie przesuwając uchwyt w górę i w dół, uzyskuje się cieńsze paski.

Aby pokroić produkty w kostki, po każdym cięciu należy obrócić chwytak o 90°.

Aby wyjąć wkład, nacisnąć czarny przycisk na brzegu obudowy i wysunąć wkład, naciskając lekko w dół w sposób widoczny na rysunku. W tym położeniu strzałki znajdują się w jednej linii i wkład można wyjąć.



Mycie

Splukać szatkownicę i wkłady pod bieżącą, ciepłą wodą. Podczas mycia wkład do plastrów pozostawić w obudowie, pozycja „SAFE”. Uważać aby nie dotknąć ostrzy. Uchwyt również umyć pod bieżącą wodą. Umyte, mokre wkłady z nożami najlepiej przechowywać w osobno dostępnym pojemniku. Szatkownicę i akcesoria koniecznie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie wkładać elementów szatkownicy do napełnionego wodą zlewozmywaka, ponieważ podczas wyjmowania można dotknąć ostrzy i poważnie się skaleczyć.



Gwarancja

Producent udziela 2-letniej gwarancji na wady materiałowe lub produkcyjne. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe posługiwanie się szatkownicą. Odpowiedzialność producenta jest zgodna z dyrektywą WE.

