

System SPOK – INSTRUKCJA MONTAŻU



Metalowe systemy elementów przyłączeniowych z blachy czarnej, wykonane są z blach stalowych DC01 o grubości 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 [mm]. Stosuje się je jako przyłącza do odprowadzenia spalin z kominków i wszelkich urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Systemy te mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie w czasie spalania (drewno i ekologiczne paliwa stałe) nie wytwarza się kondensat. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy komin, wkład kominowy, czy przyłącze kominowe powinno być odbierane przez uprawniony do tego zakład kominiański. Wykonujemy także elementy wg. indywidualnego zamówienia klienta.

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SPOK	
Przeznaczenie	Elementy przyłączeniowe
Rodzaj paliwa	Drewno i ekologiczne paliwa stałe
Zakres średnic	120-250 mm.
Odporność na korozję	Vm
Max. temperatura pracy	600
Materiał	DC01
Grubość materiału	1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 mm.
Klasa odporności na kondensat	D
Rodzaj pracy	Podciśnienie
Odporność na pożar sadzy	G
Certyfikat	CE 1450-CPR-0010

System SPOK – INSTRUKCJA MONTAŻU

Przyłącze kominowe to odcinek łączący piec lub inne urządzenie grzewcze z kominem odprowadzającym spaliny.

Prawidłowe wykonanie tego połączenia w systemie SPOK jest kluczowe dla bezpiecznej i wydajnej pracy pieca. Oto kilka kroków, jak prawidłowo połączyć piec z kominem:

- 1. Wybór materiałów:** Wybierz odpowiednie materiały do przyłącza: blacha DC01. Upewnij się, że są atestowane i nadają się do kontaktu z wysokimi temperaturami.
- 2. Montaż adaptera:** Jeśli używasz systemowego komina ceramicznego, zastosuj specjalny adapter (redukcję) z blachy stalowej. Możesz wybrać wersję montowaną na zewnątrz trójkąta (szersza strona nachodzi na króciec trójkąta) lub wewnątrz trójkąta (węższa strona owinięta sznurem lub taśmą mineralną wprowadzana do króćca trójkąta).
- 3. Długość przyłącza:** Przyłącze nie powinno być zbyt długie, aby uniknąć osłabienia ciągu kominowego. Zaleca się, aby nie przekraczało 1 metra.
- 4. Nachylenie czopucha:** Czopuch (przyłącze) powinien unosić się lekko w stronę komina. W przypadku kotłów o mocy powyżej 28 kW minimalne nachylenie to 5% (czyli 5 cm na 1 m przyłącza).
- 5. Stabilność i izolacja:** Upewnij się, że przyłącze jest stabilne i szczelne. Nie używaj elementów bez atestów ani nieodpowiednich materiałów. Zadbaj o izolację i zachowanie bezpiecznej odległości od elementów palnych.
- 6. Kontrola ciągu kominowego:** Regularnie sprawdzaj ciąg kominowy, aby zapewnić właściwą pracę pieca.

Pamiętaj, że przyłącze pieca do komina to ważny element instalacji, dlatego warto skonsultować się z fachowcem lub kominiarzem, aby uniknąć błędów i zagrożeń.