

Toner zamienny Ecotisk - TN2421AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **3000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

Brother **DCP-L2532DW** | Brother **DCP-L2552DN** | Brother **HL-L2312D** | Brother **HL-L2352DW** |
Brother **HL-L2372DN** | Brother **MFC-L2712DN** | Brother **MFC-L2712DW** | Brother **MFC-L2732DW** |
Brother **MFC-L2752DW**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową