



Instrukcja użytkowania baterii BQual ®

Pierwsze użycie:

1. Przed wymianą baterii odłącz zasilanie komputera.
2. Umieść baterię we wnętrzu urządzenia, upewniając się, że jest poprawnie zamocowana.
3. Nowa bateria jest częściowo naładowana. Przy pierwszym użyciu należy ją rozładować do poziomu około 10%.
4. Nie należy rozładowywać baterii do 0%, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia ogniw i skrócenia jej żywotności.
5. Podłącz zasilacz i naładuj baterię do pełna, stosując się do zaleceń producenta komputera.
6. Po przeprowadzeniu 3-5 pełnych cykli ładowania bateria osiągnie maksymalny poziom wydajności.

UWAGA! Jeśli laptop nie wykrywa baterii, zaleca się wykonanie aktualizacji BIOS-u. W niektórych modelach laptopów problem z wykrywaniem baterii może wynikać z oprogramowania do zarządzania energią dostarczonego przez producenta. W takim przypadku należy je wyłączyć.

Eksplotacja baterii:

1. Przeprowadzaj cykl rozładowania i naładowania baterii raz na około 2 miesiące. Pozwoli to utrzymać baterię w optymalnej kondycji.
2. Jeśli bateria nie jest używana, naładuj ją do poziomu powyżej 50% i przechowuj w suchym oraz chłodnym miejscu, z dala od metalowych przedmiotów.
3. Jeśli bateria nie była używana przez dłużej niż 2 miesiące, przed ponownym użyciem należy ją poddać trzem cyklom ładowania i rozładowania do około 10%.
4. W przypadku korzystania z laptopa głównie przy podłączonym zasilaniu sieciowym zaleca się wyjęcie baterii, aby zapobiec jej nadmiernemu zużyciu.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli na długotrwałe i bezpieczne użytkowanie baterii BQual ®.