

Parametry

- **Regulacja jasności gwiazd**
- **Moc:** 5W
- **Długość fali lasera:** 532nm
- **Napięcie:** 5V/1A
- **Zasięg pilota:** do 5m
- **Zasilanie:** USB
- **Wysokość:** 12,5cm
- **Szerokość:** 8,5cm
- **Długość:** 8,5cm
- **Długość przewodu zasilającego:** 115cm

Opis pilota

1. Włącznik projektora;
2. Wyłącznik projektora;
3. Zwiększenie jasności mgławicy;
4. Zmniejszenie prędkości mgławicy (bez ruchu + 4 poziomy);
5. Zwiększenie prędkości mgławicy (bez ruchu + 4 poziomy);
6. Zmiana koloru mgławicy;
7. Zmniejszenie jasności mgławicy;
8. Zmniejszenie pulsowania / jasności gwiazd;
9. Zwiększenie pulsowania / jasności gwiazd;
10. Zmiana trybu wyświetlania gwiazd;
11. Włącznik / wyłącznik gwiazd;
12. Przycisk resetujący urządzenie do standardowego trybu;
13. Zmiana trybu mgławicy;
14. Włącznik / wyłącznik projektora;
15. Włącznik / wyłącznik gwiazd;
16. Wejście zasilające.

Funkcje projektora

• REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA:

dzięki obrotowej główce astronauty jesteś w stanie obrócić projektor tak, żeby oświetlał każdą ścianę i sufit wokół Ciebie;

• REGULACJA JASNOŚCI GWIAZD:

możesz kontrolować jasność gwiazd, aby uzyskać idealne oświetlenie dla Twojego wnętrza. Gwiazdy mogą świecić w 30%, 60% oraz 100% jasności. Dodatkowo jest również tryb, w którym powoli będą pojawiać się i zanikać.

• REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTU MGŁAWICY:

dostosuj prędkość obrotu mgławicy. Do dyspozycji jest 5 poziomów prędkości, w tym tryb bez ruchu.

• AŻ 8 TRYBÓW PROJEKCJI:

możesz wybrać spośród aż 8 trybów projekcji, w tym jednolite gwiazdy, pulsujące efekty, dynamiczne zmiany kolorów i wiele innych!

