

SPIS TREŚCI

Symbol 1

Słowa ostrzegawcze 1

Zakres dostawy 2

W skrócie 2

Przeznaczenie 2

Instrukcje bezpieczeństwa 3

Naładuj akumulator 5

Zamocuj wspornik ścienny 5

Akcesoria 6

Użyj 6

Czyszczenie i przechowywanie 7

Rozwiązywanie problemów 8

Utylizacja 9

Dane techniczne 10

SYMBOL



Symbole niebezpieczeństwa: Te symbole wskazują możliwe zagrożenia.



Przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami bezpieczeństwa.



Dodatkowe informacje



Przeczytaj instrukcję przed użyciem!



Prąd przemienny



Prąd stały



Klasa efektywności energetycznej VI



Używaj wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych!



Klasa ochrony II



Polaryzacja złącza lufowego

SŁOWA SYGNALIZACYJNE

Hasła ostrzegawcze wskazują na zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – wysokie ryzyko, powoduje poważne obrażenia lub śmierć

OSTRZEŻENIE – ryzyko średnie, może być poważne spowodować obrażenia lub śmierć

UWAGA – ryzyko niskie, może skutkować lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami

UWAGA – Może powodować ryzyko uszkodzenia mienia mieć w konsekwencji

ZAKRES DOSTAWY

(Zdjęcie A)

- 1 Fugendüse (1x)
 - 2 poduszki 2w1 i końcówka szczotkowa (1x)
 - 3 wspornik ścienny (1x)
 - 4 jednostki silnikowe, w tym filtr metalowy i Filtr HEPA H13 (jeden szt.)
 - 5 rur przedłużających (1x)
 - 6 dysz podłogowych (1x)
 - 7 kabel połączeniowy (zasilacz z kablem i (1x)
 - Materiał mocujący (2x śrubą, 2x kołkiem)
 - Instrukcja obsługi (1x)
- Sprawdź zakres dostawy pod kątem kompletności i komponentów pod kątem uszkodzeń transportowych. Jeśli występują uszkodzenia, nie używaj, ale skontaktuj się z obsługą klienta.
- Usuń z urządzenia wszelką folię, naklejki i zabezpieczenia transportowe. Nigdy tego
- Usuń tabliczkę znamionową i wszelkie ostrzeżenia!

W SKRÓCIE

(Rysunek B)

- 8 Pokrywa komory filtra
- 9  Przycisk do regulacji poziomu ssania
- 10  Przycisk włączania/wyłączania
- 11 uchwyt
- 12 akumulatorów (w obudowie)
- 13 Kontrolka ładowania
- 14 gniazdo ładowania
- 15 Filtr HEPA
- 16 Filtr metalowy
- 17 Kłapa pojemnika na kurz
- 18 Zwolnienie klapy pojemnika na kurz
- 19 pojemników na kurz
- 20 otwór ssący
- 21 Przycisk zwalniający akcesorium

PRZEZNACZONY

UŻYTKOWANIE

Urządzenie jest przeznaczone do odkurzania konwencjonalny kurz domowy.



W żadnym wypadku nie należy odkurzać następujących rzeczy:

- Płynny lub mokre substancje (np. szampon do mokrych dywanów)
- Żarzący się popiół, niedopałki papierosów, zapalniczki itp.
- Łatwopalny lub łatwopalny substancje
- Bardzo drobny pył (np. pył betonowy), popiół lub toner
- Ostre, twarde przedmioty, np. duże odłamki szkła

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego, a nie komercyjnego.

Używanie urządzenia wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Każde dalsze użytkowanie uważane jest za niewłaściwe.

Z gwarancji wyłączone są wszelkie wady powstałe w skutek nieprawidłowego obchodzenia się, uszkodzenia lub prób naprawy. Dotyczy to również normalnego zużycia.

Szanowny Kliencie,

Cieszymy się, że wybrali Państwo bezprzewodowy odkurzacz ręczny i kanistrowy edycji CLEAN. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące urządzenia lub części zamiennych/akcesoriów, skontaktuj się z obsługą klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej:

www.ds-group.de/kundenservice

Informacje o instrukcji użytkowania

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na wypadek późniejszych pytań i innych użytkowników. Jest częścią urządzenia. Producent i importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji, ilustracji i specyfikacji dołączonych do tego urządzenia. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub obrażenia.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i wynikające z tego ryzyko – dzieci zrozumiały.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem.

Dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla przyłączeniowego.

Urządzenie należy używać bez nadzoru i przed złóżeniem.

Zawsze wyłączaj lub odłączaj zasilanie podczas montażu, demontażu lub czyszczenia.

5 Akumulator ładowaj wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza.

Nie ładowaj innych urządzeń za pomocą dołączonego zasilacza.

s Nie wprowadzaj żadnych zmian w urządzeniu. Diody LED nie wymienny. Jeśli urządzenie, kabel połączeniowy lub akcesoria urządzenia są uszkodzone, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy je wymienić u producenta, w serwisie klienta lub w specjalistycznym warsztacie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO – ryzyko porażenia prądem

Ładować i przechowywać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

Nie używać, nie ładować ani nie przechowywać w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Urządzenie i kabel połączeniowy
Nigdy nie dotykaj ich mokrymi rękami, gdy elementy te są podłączone do źródła zasilania.

Nigdy nie montuj mokrych lub wilgotnych elementów i nie mocuj ich do agregatu silnikowego!

Nigdy nie odkurzaj płynów. Nie napełniaj pojemnika na kurz płynami.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani kabla połączeniowego w wodzie lub innych płynach i uważaj, aby nie wpadł do wody ani nie zamoczył się.

Jeśli urządzenie wpadnie do wody,

Jeśli jest podłączony do sieci, natychmiast wyłącz zasilanie!

Dopiero wtedy wyjmij urządzenie z wody ciągnąc.



OSTRZEŻENIE –

Niebezpieczeństwo obrażeń

Trzymaj opakowanie z dala od dzieci i zwierząt. Istnieje ryzyko uduszenia.

Upewnij się, że kabel połączeniowy znajduje się zawsze poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Istnieje ryzyko uduszenia.

Trzymaj zwierzęta, włosy, biżuterię, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od dysz urządzenia. Ona

mógłby utknąć. Jeśli odkurzaczy się zablokuje, natychmiast wyłącz urządzenie.



OSTRZEŻENIE –

Niebezpieczeństwo ze strony baterii

Akumulatora nie wolno rozbierać, wrzucać do ognia, narażać na działanie wysokich temperatur powyżej +40°C, zanurzać w cieczach ani powodować zwarcia. Bateria może się zapalić lub eksplodować. Nie przechowuj akumulatora w pojeździe, w którym może być narażony na działanie ekstremalnych temperatur.

Należy uważać, aby jednostka silnikowa i akumulator nie uległy zamoczeniu.

Nie używać urządzenia, jeśli dostał się do niego ciecz. Bateria może się zapalić lub eksplodować.

s Nie używać urządzenia, jeśli

Bateria wyciekła.

s Sprawdź, czy doszło do wycieku z baterii

Unikać kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym natychmiast przemyj zanieczyszczone miejsca dużą ilością czystej wody. Spłucz i natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej.

Istnieje ryzyko poparzenia chemicznego kwasem akumulatorowym!

Urządzenie i zasilanie w trakcie

Nie zakrywaj sklepu, aby uniknąć pożaru. Nie wkładać niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia i zwracać uwagę, aby nie był zatłoczony.

UWAGA – Ryzyko szkód materialnych i rzeczowych

Należy uważać, aby kabel przyłączeniowy nie został zgnieciony, załamany, umieszczony na ostrych krawędziach i nie miał kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Nie owijaj kabla zasilającego wokół zasilacza zawinąć.

Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy jest całkowicie i prawidłowo zmontowane! Filtry muszą być założone i nieuszkodzone! Jeśli brud dostanie się do wnętrza jednostki silnikowej, może spowodować uszkodzenie silnika.

Urządzenie musi być wyłączone, gdy zasilacz jest odłączony lub podłączony do gniazdka. Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, zawsze ciągnij za zasilacz, a nigdy za przewód zasilający!

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów urządzenia lub kabla połączeniowego.

Chroń urządzenie przed gorącem, ogniem i ekstremalnymi temperaturami, długotrwale wilgocią i wstrząsami. Używaj

wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta, aby nie pogorszyć funkcjonalności urządzenia i zapobiec możliwym uszkodzeniom.

NAŁADUJ AKUMULATOR

Przestrzegać!

Pierwszym razem należy całkowicie naładować akumulator, aby uzyskać maksymalną pojemność ładowania. Jeśli akumulator rozładowuje się w trakcie użytkowania, należy go całkowicie naładować przed kolejnym użyciem.

Zasilacz należy podłączyć wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, zgodnego z jego danymi technicznymi. Po podłączeniu gniazdka musi być łatwo dostępne, aby można było szybko odłączyć przyłącze sieciowe.

Upewnij się, że kabel przyłączeniowy nie stwarza ryzyka potknięcia się.

Stosuj wyłącznie odpowiednie przedłużacze, których dane techniczne odpowiadają parametrom zasilacza.

główny.

Odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego, jeśli podczas ładowania lub przed burzą wystąpi błąd.

1. Wyłącz końcówkę przewodu przyłączeniowego (7) do gniazda ładowania (14).
2. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Kontrolki ładowania (13) zaczną migać i akumulator (12) będzie ładowany.

Jeśli wszystkie kontrolki ładowania świecą światłem ciągłym i świeci, akumulator jest w pełni naładowany.

3. Najpierw odłącz zasilacz od sieci odłączyć, a następnie złóż łufy z urządzenia.

MONTAŻ ŚCIENNY PRZYTWIERDZAĆ

Przestrzegać!

Jeśli nie jesteś pewien, czy dostarczony materiał mocujący nadaje się do montażu na ścianie, zwróć się o poradę do specjalistycznego sprzedawcy.

1. Umieść uchwyt ścienny w bezpiecznym miejscu i powieś w stałym miejscu w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.

Przed rozpoczęciem wiercenia należy upewnić się, że za planowanym miejscem wiercenia nie przebiegają żadne rury ani linie energetyczne.

1. Przyłóż uchwyt ścienny (3) do ściany i zaznacz dwa otwory (górny i dolny).
2. Wywierć otwory w ścianie i użyj tego wyposażenia w kołki.
3. Przykręć wspornik ścienny do ściany.

AKCESORIA

Dysza szczelinowa (1) nadaje się do trudno dostępnych miejsc, takich jak narożniki, łącza lub nisz. Tapicerka oraz wszystkie zakamarki, do których nie można dotrzeć innymi dyszami.

Nasadka do tapicerki i szczoteczki 2 w 1 (2) posiada ruchomą nasadkę szczoteczki. Naciśnij znajdujący się na nim przycisk i popchnij go do przodu lub do tyłu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (rysunek C).

Jeśli nasadka szczotkowa znajduje się z przodu, nasadka nadaje się do odkurzania wszelkich nierównych przedmiotów, mebli, abażurów, ram obrazów, klawiatur, książek itp.

Jeżeli nasadka ze szczotką znajduje się z tyłu, nasadka pełni funkcję ssawki tapicerskiej do czyszczenia wszystkich rodzajów tapicerki (np. sof, foteli samochodowych itp.).

Elektryczna ssawka podłogowa (6) nadaje się zarówno do dywanów, jak i gładkich podłóg. Posiada oświetlenie LED i obrotową szczotkę czyszczącą dla lepszego zbierania włosów i kłaków.

Rura przedłużająca (5) wraz ze ssawką podłogową przeznaczona jest do czyszczenia podłóg. Dodatkowo zapewnia lepszy dostęp do sufitów i narożników.

Wspornik ścienny (3) nadaje się do przechowywania urządzenia.

UŻYWAĆ

Przestrzegać!

Upewnij się, że na czyszczonej powierzchni nie znajdują się żadne duże, ostre przedmioty.

Podczas użytkowania należy zwracać uwagę, aby pojemnik na kurz nie był przepełniony.

Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz i czyść go po każdym użyciu. Filtry należy również regularnie czyścić, aby uniknąć przeciążenia silnika (patrz rozdział „Czyszczenie i przechowywanie”).

Wyłączaj urządzenie po każdym czyszczeniu powierzchni, znacznie wydłuża to czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora.

Nie można podłączyć urządzenia do sieci.

Przed użyciem odłącz kabel podłączeniowy (7).

1. Wybierz dyszę (patrz rozdział „Akcesoria”) i włóż go do otworu ssącego (20). Musi słyszalnie zatrzasnąć się na swoim miejscu. Aby uzyskać większy zasięg, włóż pomiędzy nie rurkę przedłużającą (5).
- Aby użyć dyszy lub przedłużyć: Aby ponownie wyciągnąć rurkę, naciśnij odpowiedni przycisk zwalniający.
2. Aby włączyć stopień ssania 1, naciśnij  Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (10). Poziom przełącznik 1 i 2 można przełączać za pomocą przycisku (9).
3. Przesuń dyszę nad czyszczoną powierzchnią.
4. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk  włączania/wyłączania.
5. Dla optymalnej wydajności urządzenia Opróżnij pojemnik na kurz po każdym użyciu i w razie potrzeby wyczyść go (patrz następny rozdział).

CZYSZCZENIE I SKŁADOWANIE

Przestrzegać !

Do czyszczenia nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących. Można używać powierzchni szkoda.

L. Z biegiem czasu filtr HEPA może ulec zniszczeniu i obwarować. Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonalność.

Opróżnij pojemnik na kurz

1. Przytrzymaj urządzenie nad otwartym koszem na śmieci i pociągnij zatrzask (18) lekko na zewnątrz. Pył

Kłapa pojemnika (17) otwiera się (rysunek D) i wysypuje się brud.

2. Aby zamknąć pojemnik na kurz

Docisnij kłapkę do pojemnika na kurz.

Musi słyszałnie zatrzasknąć się na swoim miejscu.

Wyczyść pojemnik na kurz, filtr metalowy i filtr HEPA

1. Otwórz pojemnik na kurz, sięgnij do środka i lekko obróć podstawę filtra HEPA (15), aż się poluzuje.

2. Filtr HEPA wraz z

Wyjmij filtr metalowy (16) z pojemnika na kurz.

3. Wyjmij filtr metalowy z filtra HEPA.

4. Wystukaj oba filtry i w razie potrzeby wyczyść je miękką szczoteczką. Ona może na go również używać ze zwykłą wodą. Wypluć, ale przed montażem należy całkowicie wysuszyć!

5. W razie potrzeby wytrzyj pojemnik na kurz wilgotną szmatką i osusz go lub pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Nigdy Zmontuj mokre lub wilgotne elementy i przymocuj je do jednostki silnikowej!

6. Po wyschnięciu wszystkich elementów umieść metalowy filtr na filtrze HEPA. Dopasuj wgłębienie na filtrze metalowym (Rysunek B) do oznaczenia na filtrze HEPA.

7. Umieść filtr HEPA w pojemniku na kurz umieścić i dokręcić.

8. Zamknij pojemnik na kurz.

Wyczyść filtr powietrza wywiewanego

1. Obróć pokrywę komory filtra (8) w lewo i zdejmij.

2. Wyciągnij filtr powietrza wywiewanego.

3. Wystukaj i wyczyść filtr wylotowy oraz komorę filtra wylotowego. Filtr powietrza wywiewanego może na stosować także w przypadku czystej wody. Wypluć, ale przed montażem należy całkowicie wysuszyć!

4. Włóż oczyszczony filtr powietrza wywiewanego do komory filtra powietrza wywiewanego.

5. Załóż pokrywę komory filtra i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Oczyść moduł silnika, rurę przed użyciem dysze

- Zespół silnikowy (4), przed użyciem W razie potrzeby przetrzeć rurę (5) i dysze (1, 2, 6) wilgotną szmatką. Następnie wytrzyj do sucha.

- Włóż osy i kłaczki z dysz i Usuń szczotki.

- Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć szczotkę z dyszy podłogowej (6) (Rysunek E):

1. Obróć ssawę podłogową spodem do góry.

2. Z boku jest obok

na małym kole znajduje się zatrzask. Naciśnij go w kierunku strzałki (Zdjęcie E: 1.) i podnieś zatrzask (Zdjęcie E: 2.).

3. Wyjmij szczotkę i usuń wszelkie zabrudzenia.

4. Włóż ponownie szczoteczkę. Najpierw koniec z gwiazdą

Włóż ukształtowane wgłębienie.
Następnie wciśnij drugi koniec w uchwyt,
aż zatrzaś nie się na swoim miejscu.

5. Złóż zatrzaś w dół.

Musi wskoczyć na swoje miejsce.

składowanie

- Urządzenie i akcesoria w jednym

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu,
chronić przed bezpośrednim
nastopniecznieniem i niedostępnym dla dzieci i
zwierząt.

- Zawiesić jednostkę silnikową (4) otworem
ssaćym (20) w dół na uchwycie ściennym
(3) (Rysunek F).

Abby nie może być używana jako narzędzie.
Laby spowodować uszkodzenie urządzenia.
Jeśli nie jest używany przez
dłuższy czas.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź,
czy problem można rozwiązać samodzielnie. Można
to zrobić za pomocą

Jeśli poniższe kroki nie rozwiążą problemu,
skontaktuj się z obsługą klienta.



Nie próbuj samodzielnie naprawiać
urządzenia elektrycznego!

Kontrolki ładowania nie migają, gdy urządzenie
jest podłączone do sieci.

Zasilacz nie jest prawidłowo podłączony do
gniazdka lub wtyczka beczkowa nie jest podłączona
prawidłowo w gnieździe ładowania urządzenia.

Skoryguj siedzenie.

Nie można włączyć urządzenia.

Bateria jest pusta.

Naładuj akumulator.

Urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

Odczekać kabel łączący.

Sił ssania jest zbyt słaba.
Bateria jest słaba.

Naładuj akumulator.

Pojemnik na kurz jest zbyt pełny.

Opróżnij pojemnik na kurz.

Filtry są brudne.

Wyczyść filtry.

Port ssący, dysza lub rurka przedtłokowa są
zatkane.

Wyłącz urządzenie i usuń blokadę.

Cząsteczki brudu są zbyt duże lub zbyt ciężkie.

Wyłączyć urządzenie i ręcznie usunąć
cząsteczki brudu.

Podczas odkurzania z urządzenia wydobywa się
kurz.

Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zamknięty.

Upewnij się, że klapka pojemnika na
kurz jest zamknięta.

Filtry nie są prawidłowo osadzone.

Popraw dopasowanie filtrów.

Filtry są brudne.

Wyczyść filtry.

Filtry są zużyte lub uszkodzone.

Wymień filtry.

Dziwny zapach

Urządzenie jest używane po raz pierwszy.

Nowy zapach jest zjawiskiem normalnym przy

pierwszym użyciu urządzenia, lecz z czasem zanika.

SPRZEDAŻ



Materiał opakowaniowy należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i przekazać do punktu zajmującego się recyklingiem.



Symbol obok (przekreślony kosz na śmieci z podkreśleniem) oznacza, że stare urządzenia nie trafiają do odpadów domowych, lecz do specjalnych systemów zbiórki i zwrotu.

Właściciele starych urządzeń muszą usunąć stare baterie i akumulatory, które nie są dołączone do starego urządzenia i można je usunąć w sposób nieniszczący ze starego urządzenia oraz utylizować je osobno (patrz także rozdział dotyczący utylizacji baterii).

Właściciele starych urządzeń z gospodarstw domowych mogą je bezpiecznie oddać w punktach zbiórki publicznych organów zajmujących się utylizacją odpadów lub w punktach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów zgodnie z ElektroG, aby można było je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przyjazny sposób, a cenne surowce można odzyskać. W przypadku nieprawidłowej utylizacji toksyczne składniki mogą przedostać się do środowiska i mieć szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny. Odbiorowi podlegają także sklepy udostępniające na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsumenti są prawnie zobowiązani do oddzielnej zbiórki baterii i akumulatorów.

Baterie i akumulatory mogą należeć do oddać za opłatą do gminnego/ powiatowego punktu zbiórki lub do sklepów, aby można było je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać cenne surowce. W przypadku nieprawidłowej utylizacji toksyczne składniki mogą przedostać się do środowiska i mieć szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny.

Baterie i akumulatory należy oddawać wyłącznie wtedy, gdy są rozdawane. Jeśli to możliwe, użyj akumulatorów zamiast baterii jednorazowych.

W przypadku baterii zawierających lit i akumulatorów przed wyrzuceniem należy okleić bieguny taśmą, aby uniknąć zwarcia. Może wystąpić zwarcie spowodować pożar lub eksplozję.

Unikanie odpadów wnosi jeszcze cenniejszy wkład w ochronę środowiska. Jeśli to możliwe, oprócz dalszego użytkowania lub naprawy, przekazanie go wtórnemu użytkownikowi jest także ekologicznie cenną alternatywą dla utylizacji.

Z

DANE TECHNICZNE

Numer artykuł u:	14576 (czarny/niebieski) 14864 (czarny/srebrny) 14866 (czarny/zielony)
Instrukcja obsł ugi ID:	Z 14576_14864_14866 M DS V1 0324 as
Urządzenie	
Numer modelu:	MC632
Zasilanie:	22,2 V DC (akumulator Li-Ion; 2000 mAh)
Wydajność :	Maksymalnie 140W.
Czas ł adowania baterii:	4 – 5 godzin
Czas pracy baterii:	ok. 20 – 45 minut (przy cał kowicie nał adowanym akumulatorze; w zależ noś ci od poziomu ssania)
Zasilanie	
Wejś cie:	100 – 240V~ 50/60Hz; maks. 0,4A.
Wyjś cie:	26,5V prądu stał ego, 0,5A
Klasa ochrony:	II



Wszelkie prawa zastrzeż one.

SPIS TREŚCI

Symbole 11

Słowa sygnałowe 11

Dostarczone przedmioty 12

Na pierwszy rzut oka 12

Przeznaczenie 12

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 13

Ładowanie baterii 15

Montaż uchwyty ścienne 15

Akcesoria 16

Użyj 16

Czyszczenie i przechowywanie 17

Rozwiązywanie problemów 18

Utylizacja 19

Dane techniczne 20

SYMBOLIKA



Symbole zagrożenia: Te symbole oznaczają możliwe zagrożenia. Przeczytaj uważnie powiązane informacje dotyczące bezpieczeństwa i postępuj zgodnie z nimi.



Informacje uzupełniające



Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi!



Prąd przemienny



Prąd stały



Klasa efektywności energetycznej VI



Stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń!



Klasa ochrony II



Polaryzacja złącza lufy

SŁOWA SYGNAŁOWE

Słowa ostrzegawcze wskazują na zagrożenia, jakie mogą wystąpić w przypadku nieprzestrzegania związanych z nimi ostrzeżeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – wysokie ryzyko, powoduje poważne obrażenia lub śmierć

OSTRZEŻENIE – średnie ryzyko, może spowodować poważne obrażenia lub śmierć

UWAGA – niskie ryzyko, może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami

UWAGA – może spowodować ryzyko uszkodzenia materiału

DOSTARCZONE ELEMENTY

(Zdjęcie A)

1 Dysza szczelinowa (1 x) 2

Dysza do tapicerki i szczotki 2w1 (1x)

3 Uchwyt ścienny (1x)

4 Jednostka silnikowa z filtrem metalowym
i filtr HEPA H13 (po 1 szt.)

5 Rura przedłużająca (1x)

6 Dysza podłogowa (1 x)

7 Przewód połączeniowy (zasilanie z kablem i
złączem bezkłopotowym) (1 x)

• Mocowania (2 x śruby, 2 x kotwy)

• Instrukcja obsługi (1 x)

Sprawdź, czy dostarczone przedmioty są kompletne i
czy ich elementy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie
używaj urządzenia, lecz skontaktuj się z naszym

działem obsługi klienta.

Usuń wszelkie możliwe folie, naklejki lub
zabezpieczenia transportowe z urządzenia.

Nigdy nie usuwaj tabliczki znamionowej i wszelkich
możliwych ostrzeżeń!

W SKRÓCIE

(Zdjęcie B)

8 Pokrywa komory filtra

9  Przycisk do ustawiania poziomu ssania

10  Przycisk włączania/wyłączania

11 Uchwyt

12 Bateria (w obudowie)

13 Kontrolki ładowania

14 Gniazdo ładowania

15 Filtr HEPA

16 Filtr metalowy

17 Klapka pojemnika na kurz

18 Zwolnienie klapy pojemnika na kurz

19 Pojemnik na kurz

20 Otwór ssący

21 Przycisk zwalniający akcesoria

PRZEZNACZENIE

Urządzenie jest przeznaczone do odkurzania
zwykłego kurzu domowego.



W żadnym wypadku nie należy używać

urządzenia do odsysania następujących substancji:

- płynny lub substancje mokre (np. mokry
szampon do dywanów)
- żerzący się popiół, niedopałki
papierosów, zapalaki itp.
- substancje łatwopalne lub
wybuchowe
- bardzo drobny pył (np. pył
betonowy), popiół lub toner
- ostre, twarde przedmioty, takie jak
duże kawałki potłuczonego szkła

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
osobistego i nie jest przeznaczone do celów komercyjnych.

Aplikacje.

Urządzenie należy używać wyłącznie
zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
Każde inne użycie jest uważane za
niezgodne.

Gwarancja nie obejmuje wad
spowodowanych nieprawidłową obsługą,
uszkodzeniem lub próbą naprawy. To samo
dotyczy normalnego zużycia.

Szanowny Kliencie,

Cieszymy się, że wybrałeś ten bezprzewodowy odkurzacz ręczny i podłogowy CLEAN edition. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące urządzenia i części zamiennych/akcesoriów, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.ds-group.de/kundenservice

Informacje dotyczące instrukcji obsługi

Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość oraz dla innych użytkowników. Stanowi ona integralną część urządzenia. Producent i importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeśli informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie zostaną spełnione.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: Należy zwrócić uwagę na wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne dostarczone z tym urządzeniem.

Nieprzestrzeganie uwag dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub obrażeniami.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby, które: osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, drenów, chyba że mają ponad 8 lat i pozostają pod nadzorem.

Dzieci poniżej 8 roku życia oraz zwierzęta muszą znajdować się z dala od urządzenia i kabla przyłączeniowego.

Urządzenie musi być zawsze wyłączone lub odłączone od zasilania sieciowego, gdy pozostaje bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą zasilacza, który jest przeznaczony do tego celu. Dostarczone. Nie używaj zasilacza dołączonego do urządzenia do ładowania innych urządzeń.

Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia. Diody LED nie podlegają wymianie. Jeśli urządzenie, kabel przyłączeniowy lub akcesoria urządzenia ulegną uszkodzeniu, muszą zostać wymienione przez producenta.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta lub specjalistycznym warsztatem, aby uniknąć zagrożeń.



NIEBEZPIECZEŃSTWO –
Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Ładuj i przechowuj urządzenie wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

Nie należy używać, ładować ani przechowywać urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Nigdy nie dotykaj urządzenia ani kabla połączeniowego mokrymi rękami, gdy elementy te są podłączone do zasilania sieciowego.

Nigdy nie montuj mokrych lub wilgotnych elementów ani nie mocuj ich do jednostki silnikowej!

Nigdy nie wciągaj płynów. Nie wlewaj żadnych płynów do pojemnika na kurz. Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani kabla połączeniowego w wodzie lub innych płynach i upewnij się, że te elementy nie wpadną do wody lub nie zamokną.

Jeżeli urządzenie wpadnie do wody podczas pracy, podłączony do zasilania sieciowego, natychmiast wyłącz zasilanie! Dopiero po tym wyciągnij urządzenie z wody.



OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo obrażeń!

Trzymaj materiał opakowaniowy z dala od dzieci i zwierząt. Istnieje ryzyko uduszenia.

Upewnij się, że kabel połączeniowy jest zawsze poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

Trzymaj zwierzęta, własy, biżuterię, szerokie ubrania, palce i wszystkie inne części ciała z dala od dysz urządzenia. Mogą one przykleić się do urządzenia. Jeżeli odkurzac

utkniesz, natychmiast wyłącz urządzenie.



OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo związane z akumulatorami

Akumulatora nie wolno rozmontowywać, wrzucać do ognia, wystawiać na działanie wysokich temperatur powyżej +40°C, zanurzać w płynach ani zwierać. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć. Nie przechowuj akumulatora w pojeździe, w którym może być narażony na działanie ekstremalnych temperatur. Upewnij się, że jednostka silnikowa i

bateria nie może zamoczyć się. Nie używaj urządzenia, jeśli dośrodek dostał się ciecz.

Bateria może się zapalić lub eksplodować.

Nie używaj urządzenia, jeśli bateria wyciekła.

Jeśli bateria przecieka, nie dopuść do kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z kwasem baterii. Jeśli dotkniesz kwasu baterii, przemyj dotknięte miejsca dużą ilością czystej wody.

natychmiast i natychmiast zasięgnij pomocy lekarskiej. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia kwasem akumulatorowym!

Nie przykrywaj urządzenia i zasilacza podczas ładowania, aby zapobiec jego zapaleniu. Nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych urządzenia i upewnij się, że nie zostaną zatkane.

UWAGA – Ryzyko uszkodzenia materiałów i mienia

Należy upewnić się, że kabel połączeniowy nie jest zgnieciony, zagięty, nie leży na ostrych krawędziach i nie ma kontaktu z gorącymi powierzchniami.

Nie owijaj przewodu sieciowego wokół zasilacza.

Urządzenie należy używać wyłącznie po jego całkowitym i prawidłowym zmontowaniu! Filtry muszą być wymienione i nie mogą

zostać uszkodzone! Jeśli brud dostanie się do jednostki silnika, może to spowodować uszkodzenie silnika.

Urządzenie musi być wyłączone, gdy:

zasilacz jest wyciągany lub wkładany do gniazdka. Zawsze wyciągaj zasilacz, a nigdy kabel sieciowy, aby odłączyć urządzenie od sieci

Moc!

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani na kablu przyłączeniowym.

Chroń urządzenie przed ciepłem, płomieniami, ekstremalnych temperatur, długotrwałej wilgoci i uderzeń. Używaj

wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta producenta, aby zagwarantować, że nie wystąpią żadne zakłócenia, które mogłyby uniemożliwić pracę urządzenia oraz aby zapobiec możliwym uszkodzeniom.

ŁADOWANIE

BATERIA

Uwaga!

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować baterię, aby osiągnąć maksymalną pojemność ładowania. Jeśli bateria rozładowuje się podczas użytkowania, należy ją ponownie w pełni naładować przed kolejnym użyciem.

Podłączaj zasilacz wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka wtykowego, które jest zgodne z danymi technicznymi. Gniazdo wtykowe musi być łatwo dostępne po podłączeniu, aby można było szybko odłączyć zasilanie od sieci.

Upewnij się, że kabel połączeniowy nie stwarza ryzyka potknięcia.

Używaj wyłącznie odpowiednich przedmiotów, których dane techniczne są takie same jak dane zasilacza.

Wyciągnij zasilacz z wtyczki

gniazda, jeśli podczas ładowania lub przed burzą wystąpi błąd.

1. Podłącz złącze lufy

podłączając kabel (7) do gniazda ładowania (14).

2. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.

Kontrolki ładowania (13) zaczną migać, a akumulator (12) będzie ładowany.

Jeżeli wszystkie kontrolki ładowania świecą się światłem ciągłym, akumulator jest w pełni naładowany.

3. Najpierw odłącz zasilacz od sieci elektrycznej, a następnie odłącz złącze bezcukrowe od urządzenia.

MONTAŻ ŚCIANY

UCHWYT MONTAŻOWY

Uwaga!

Jeśli nie masz pewności, czy elementy mocujące

jeśli dołączane elementy nadają się do montażu na ścianie, należy zasięgnąć porady u sprzedawcy specjalizującego się w tym zakresie.

Zawieś uchwyt ścienny w bezpiecznym i stałym miejscu, blisko łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

Przed wierceniem należy upewnić się, że za planowanym miejscem wiercenia nie znajdują się żadne rury ani kable energetyczne.

1. Umieść uchwyt ścienny (3)

przy ścianie i zaznacz dwa otwory (na górze i na dole).

2. Wywierć otwory w ścianie i umieść kotwice w nich.

3. Przykręć uchwyt ścienny do ściany.

AKCESORIA

Końcówka szczelinowa (1) nadaje się do miejsc trudno dostępnych, takich jak narożniki, szczeliny lub wnęki. Tapicerka i wszystkie zakamarki, do których nie można dotrzeć innymi końcówkami.

Dysza do tapicerki i szczotki 2w1 (2) ma elastyczną końcówkę szczotkową. Naciśnij przycisk i przesunij go do przodu lub do tyłu, aby oddziaływać, aż do momentu załączenia (rysunek C).

Jeżeli nasadka szczotkowa jest umieszczona z przodu, końcówka nadaje się do zbierania kurzu z wszelkich nierównych przedmiotów, mebli, abażurów, ramek obrazów, klawiatur, książek itp.

Jeżeli nasadka szczotkowa jest umieszczona z tyłu, dysza pełni funkcję końcówki do tapicerki i służy do czyszczenia wszelkiego rodzaju tapicerek (np. sof, foteli samochodowych itp.).

Elektryczna dysza podłogowa (6) nadaje się zarówno do dywanów, jak i twardych podłóg. Posiada osłonięcie LED i obrotową szczotkę czyszczącą, dzięki czemu łatwiej zbiera włosy i kłaczki.

Rura przedłużająca (5) jest przeznaczona do stosowania z dyszą podłogową do czyszczenia podłóg. Ponadto ułatwia dotarcie do sufitów i narożników.

Uchwyt ścienny (3) nadaje się do przechowywania urządzenia.

UŻYWAĆ

Uwaga!

Upewnij się, że na czyszczonej powierzchni nie znajdują się żadne duże, ostre przedmioty.

Podczas korzystania z urządzenia należy uważać, aby pojemnik na kurz nie był nadmiernie zapelniony. Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz i czyść go po każdym użyciu. Filtry należy również regularnie czyścić, aby zapobiec przeciążeniu silnika (patrz rozdział „Czyszczenie i przechowywanie”). Wyłącz urządzenie po zakończeniu czyszczenia każdej powierzchni, aby znacznie wydłużyć czas pracy na każdym ładowaniu akumulatora. Naładuj akumulator po użyciu (patrz rozdział „Ładowanie akumulatora”).

Urządzenie nie może być używane, gdy jest podłączone do zasilania sieciowego. Przed użyciem należy odłączyć kabel zasilający (7).

- Wybierz dyszę (patrz rozdział „Akcesoria”) i podłącz ją do otworu ssącego (20). Musisz usłyszeć, jak się zatrzasnęła.
Aby uzyskać większy zasięg, należy umieścić pomiędzy nimi rurę przedłużającą (5).
- Aby ponownie wyciągnąć dyszę lub rurę przedłużającą, naciśnij odpowiedni przycisk zwalniający.
- Włącz urządzenie i kieruj nim dyszą nad obszarem, który ma zostać wyczyszczony. Aby włączyć na poziomie ssania 1, naciśnij przycisk On/Off (10). Można też nacisnąć przycisk (9), aby przełączyć się między poziomem ssania 1 i 2.
- Przesuwaj dyszę nad czyszczonym obszarem.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz.
Włącz/Wyłącz.
- Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia, należy opróżnić i w razie potrzeby wyczyścić pojemnik na kurz po każdym użyciu (patrz następny rozdział).

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Uwaga!

Nie używaj żadnych ostrych ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. Mogą one uszkodzić powierzchnie.

Filtr HEPA może stracić swój kolor z czasem. To normalne i nie ma negatywnego wpływu na funkcjonowanie.

Opróżnianie pojemnika na kurz

1. Trzymaj urządzenie nad otwartym koszem na śmieci i lekko pociągnij za zwalniacz (18) na zewnątrz. Kłapka pojemnika na kurz (17) otworzy się (Rysunek D), a brud wypadnie.
2. Aby zamknąć, naciśnij pojemnik na kurz kłapka na pojemniku na kurz. Musisz usłyszeć, jak się zatrzasnęła.

Czyszczenie pojemnika na kurz, Filtr metalowy i filtr HEPA

1. Otwórz pojemnik na kurz, sięgnij do środka i lekko przekręć dolną część filtra HEPA (15), aż zostanie odłączony.
2. Weź metalowy filtr razem z metalowym filtrem (16) z pojemnika na kurz.
3. Zdejmij metalowy filtr z filtra HEPA.
4. Wyjmij oba filtry i wyczyść je miękką szczotką, jeśli to konieczne. Można je również przepłukać czystą wodą, ale muszą być całkowicie suche przed złożeniem!
5. Przetrzyj pojemnik na kurz wilgotną ściereczką lub szmatką, jeśli to konieczne, a następnie wysuszyć lub pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. Nigdy nie montuj mokrych lub wilgotnych elementów ani nie mocuj ich do jednostki silnika!
6. Gdy wszystkie elementy wyschną, umieść filtr metalowy z powrotem na filtrze HEPA. Wyrównaj wgłębienie na filtrze metalowym (Rysunek B) z oznaczeniem na filtrze HEPA.
7. Włóż filtr HEPA do pojemnika na kurz i przekręć, aby go zamocować.

8. Zamknij pojemnik na kurz.

Czyszczenie filtra powietrza wylotowego

1. Obróć pokrywę komory filtra (8) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją.
2. Wyciągnij filtr powietrza wylotowego.
3. Wytrzep i wyszczotkuj filtr powietrza wylotowego. Wyciągnij komorę filtra powietrza wylotowego. Filtr powietrza wylotowego można również przepłukać czystą wodą, ale przed montażem musi on być całkowicie suchy!
4. Włóż wyczyszczony filtr powietrza wylotowego do komory filtra powietrza wylotowego.
5. Załóż pokrywę komory filtra i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zabezpieczyć.

Czyszczenie jednostki silnikowej, Rura przedłożająca i dysze

- Wytrzyj jednostkę silnika (4). W razie potrzeby przedłożającą (5) i dysze (1, 2, 6) należy przetrzeć wilgotną szmatką. Następnie wytrzyj je do sucha.
- Usuń włósy i kłaczki z dysz i pędzle.
- Aby ułatwić czyszczenie, szczotkę można wyjąć z dyszy podłogowej (6) (Rysunek E):
 1. Obróć dyszę podłogową tak, aby dół jest skierowany ku górze.
 2. Z boku znajduje się zatrzask obok małego koła. Naciśnij zatrzask w kierunku strzałki (Rysunek E: 1.) i podnieś zatrzask (Rysunek E: 2.).
 3. Wyjmij szczotkę i usuń wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia.
 4. Ponownie włóż szczotkę. Kiedy to robisz, najpierw włóż koniec z wgłębieniem w kształcie gwiazdy. Następnie wciśnij drugi koniec do uchwytu, aż zaangażuje.
 5. Odchyl zatrzask w dół. Musi się zatrzasnąć.

Składowanie

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu, w którym chłodne, suche miejsce, chronione przed

W

bezpoś redniego ś wiatła słonecznego oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

- Zawieś jednostkę silnikową (4) otworem ssącym (20) skierowanym w dół w uchwycie ściennym (3) (Rysunek F).

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie ładuj go 3 miesiące, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź, czy możesz samodzielnie rozwiązać problem. Jeśli problemu nie można rozwiązać za pomocą poniższych kroków, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń elektrycznych!

Kontrolki ładowania nie migają, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego.

Zasilacz nie jest prawidłowo podłączony do gniazda wtykowego lub wtyczka nie jest prawidłowo podłączona do gniazda ładowania urządzenia.

Skoryguj dopasowanie.

Nie można włączyć urządzenia.

Bateria jest rozładowana.

Naładuj akumulator.

Urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego.

Odłącz kabel połączeniowy.

Niska siła ssania.

Bateria jest słaba.

Naładuj akumulator.

Pojemnik na kurz jest zbyt pełny.

Opróżnij pojemnik na kurz.

Filtry są brudne.

Wyczyść filtry.

Otwórz ssący, dysza lub rura przed użyciem są zablokowane.

Wyłącz urządzenie i usuń blokadę.

Cząsteczki brudu są zbyt duże lub zbyt ciężkie.

Wyłącz urządzenie i usuń zanieczyszczenia cząsteczki ręcznie.

Podczas czyszczenia z urządzenia wydostaje się kurz.

Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zamknięty.

Sprawdź, czy klapka pojemnika na kurz jest zamknięta.

Filtry nie są prawidłowo zamontowane.

Skoryguj dopasowanie filtrów.

Filtry są brudne.

Wyczyść filtry.

Filtry są zużyte lub uszkodzone.

Wymień filtry.

Nietypowy zapach

Urządzenie jest używane po raz pierwszy.

Pojawienie się nowego zapachu jest normalne, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy. Zapach ten znika po pewnym czasie.

SPRZEDAŻ



Materiały i opakowaniowe należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, tak aby mógł na nie być oddany recyklingowi.



Symbol obok (przekreślony koszyk na śmieci i podkreślony) oznacza, że zużytych urządzeń nie należy wyrzucać do odpadów domowych, lecz oddać do specjalnych systemów zbiórki i zwrotu.

Właściciele używanych urządzeń są zobowiązani usunąć z nich wszelkie zużyte baterie lub akumulatory, które nie zostały zabezpieczone w używanym urządzeniu i mogą być wyjęte w sposób nieniszczący, i zutylizować je oddzielnie (patrz również rozdział dotyczący utylizacji baterii).

Właściciele używanych urządzeń pochodzących z gospodarstw domowych mogą je bezpłatnie odebrać opłatą za punkty zbiórki publicznych organów zajmujących się utylizacją odpadów lub punkty utylizacji, które są tworzone przez producentów i dystrybutorów na mocy Ustawy o sprzęcie elektrycznym, aby mógł na nie być oddany w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać cenne surowce. Jeśli nie zostaną zutylizowane prawidłowo, toksyczne składniki mogą przedostać się do środowiska i zaszkodzić zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin. Firmy, które wprowadzają na rynek urządzenia elektryczne i elektro-

Właściciele urządzeń elektronicznych są również zobowiązani do odbioru zużytych urządzeń.



(Akumulatorowych) baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsumentów są prawnie zobowiązani do oddzielnej utylizacji (akumulatorów) baterii.

Baterie (ładowalne) mogą być bezpłatnie oddane w punkcie zbiórki prowadzonym przez urząd gminy/ dzielnicy lub w sklepach detalicznych, aby mógł na nie być oddany w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać cenne surowce. Jeśli nie zostaną zutylizowane prawidłowo, toksyczne składniki mogą przedostać się do środowiska i spowodować szkody zdrowie ludzi, zwierząt i roślin.

Wyrzucaj baterie (ładowalne) tylko wtedy, gdy są rozładowane. Jeśli to możliwe, używaj baterii ładowalnych, a nie baterii jednorazowego użytku.

W przypadku baterii (ładowalnych) zawierających lit, przed wyrzuceniem należy zakleić bieguny taśmą, aby zapobiec zwarceniu. Zwarcie może spowodować pożar lub wybuch.

Zapobieganie powstawaniu odpadów wnosi jeszcze cenniejszy wkład w ochronę środowiska. Oznacza to, że jeśli to możliwe, oprócz kontynuowania użytkowania lub samodzielnej naprawy urządzenia, przekazanie go innemu użytkownikowi stanowi również ekologicznie korzystną alternatywę dla utylizacji.

W

DANE TECHNICZNE

Numer artykułu:	14576 (czarny/niebieski) 14864 (czarny/srebrny) 14866 (czarny/zielony)
Identyfikator instrukcji obsługi:	Z 14576_14864_14866 M DS V1 0324 as
Urządzenie	
Numer modelu:	MC632
Napięcie zasilania:	22,2 V DC (akumulator litowo-jonowy; 2000 mAh)
Moc:	Maksymalnie 140W.
Czas ładowania akumulatora:	4 – 5 godzin
Czas pracy baterii:	ok. 20 – 45 minut (przy w pełni naładowanym akumulatorze; w zależności od poziomu ssania)
Zasilacz	
Wejście:	100 – 240 V~ 50/60 Hz; maks. 0,4 A.
Wyjście:	26,5V prądu stałego, 0,5A
Klasa ochrony:	II



Wszelkie prawa zastrzeżone.