

Instrukcja obsługi kamery solarnej z aplikacją V380 Pro

Uwaga: Przeczytaj uważnie przed użyciem urządzenia i zachowaj na przyszłość.

Aplikacja

Wyszukaj "V380 Pro" w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację V380 Pro.



Resetowanie kamery (zresetować przed pierwszym uruchomieniem)

- Włącz zasilanie kamery.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez kilka sekund, aż kamera wyda komunikat "Reset completed" (Reset zakończony).

Przycisk znajduje się pod osłoną gniazd kart SD

Konfiguracja urządzenia

Dodaj kamerę:

- Otwórz aplikację V380 Pro, stwórz konto a następnie zaloguj się.
- Dodaj urządzenie klikając "+".
- Zeskanuj kod QR który znajduje się na boku kamery. Następnie w aplikacji wybierz sieć Wi-Fi 2.4 GHz i zeskanuj kod QR soczewką kamery w celu połączenia urządzenia z Wi-Fi. Kamera uruchomi komunikat dźwiękowy gdy połączy się z siecią.

Dodawanie zakończone

- Aplikacja automatycznie łączy się z kamerą.
- Po pomyślnym połączeniu kamery z siecią możesz tworzyć grupy kamer i nadawać im nazwy.

Podgląd na żywo

Dodana kamera jest widoczna na liście urządzeń, podgląd na żywo można zobaczyć, wybierając kamerę.

Odtwarzanie wideo

Po podłączeniu kamery w aplikacji otwórz interfejs podglądu na żywo i kliknij "Odtwarzanie" na pasku funkcji.

Nagrywanie wideo na kartę Micro SD

Przed zainstalowaniem karty Micro SD wyłącz kamerę, a następnie włącz zasilanie po instalacji.

- Zwykła kamera obsługuje kartę TF o pojemności do 128 GB.
Format kart do 32 GB to "FAT32".
Format kart do 64 GB i większych to "exFAT".

Ustawienia

- Ustawienia nagrywania
 - Nagrywanie ciągle: nagrywanie będzie prowadzone przez cały czas pracy kamery.
 - Nagrywanie zdarzeń: nagrywanie rozpocznie się tylko wtedy gdy zostanie wywołane zdarzenie alarmowe.
- Ustawienia jakości wideo
 - Możesz samodzielnie ustawić jakość wideo: HD lub SD.

Uwagi

- W przypadku nagrywania na kartę Micro SD, gdy pojemność nagrań osiągnie limit, najstarszy plik nagranie zostanie automatycznie nadpisany.
- Długotrwałe użytkowanie w nietypowych warunkach (wysoka temperatura, wysoka wilgotność, duża ilość kurzu lub dymu itp.) może uszkodzić kamerę.
- Aplikacja V380 Pro oraz oprogramowanie urządzenia będą okresowo aktualizowane. Dla najlepszych wrażeń prosimy o regularne aktualizowanie aplikacji oraz oprogramowania urządzenia.

Návod k obsluze solární kamery s aplikací V380 Pro

Poznámka: Před použitím zařízení si pozorně přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Aplikace

Vyhledejte „V380 Pro“ v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte níže uvedený QR kód, abyste si stáhli a nainstalovali aplikaci V380 Pro.



Resetování kamery (před prvním použitím resetujte)

- Zapněte napájení kamery.
- Stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu několika sekund, dokud kamera nevydá hlášení „Reset completed“ (Resetování dokončeno).

Tlačítko se nachází pod krytem slotů pro karty SD.

Konfigurace zařízení

Přidání kamery:

- Otevřete aplikaci V380 Pro, vytvořte si účet a poté se přihlaste.
- Přidejte zařízení kliknutím na „+“.
- Naskenujte QR kód, který se nachází na boku kamery. Poté v aplikaci vyberte síť Wi-Fi 2,4 GHz a naskenujte QR kód objektivem kamery, aby se zařízení připojilo k Wi-Fi. Kamera vydá zvukový signál, jakmile se připojí k síti.

Přidání dokončeno

- Aplikace se automaticky připojí ke kameře.
- Po úspěšném připojení kamery k síti můžete vytvářet skupiny kamer a pojmenovávat je.

Živý náhled

Přidaná kamera je viditelná v seznamu zařízení, živý náhled lze zobrazit výběrem kamery.

Přehrávání videa

Po připojení kamery v aplikaci otevřete rozhraní živého náhledu a klikněte na „Přehrávání“ na liště funkcí.

Nahrávání videa na kartu Micro SD

Před instalací karty Micro SD kameru vypněte a po instalaci ji znovu zapněte.

- Běžná kamera podporuje TF kartu s kapacitou až 128 GB.
Formát karet do 32 GB je „FAT32“.
Formát karet do 64 GB a větších je „exFAT“.

Nastavení

- Nastavení nahrávání
 - Kontinuální nahrávání: nahrávání bude probíhat po celou dobu provozu kamery.
 - Nahrávání událostí: nahrávání se spustí pouze v případě, že dojde k alarmové události.
- Nastavení kvality videa
 - Kvalitu videa si můžete nastavit sami: HD nebo SD.

Poznámky

- Při nahrávání na kartu Micro SD bude nejstarší soubor automaticky přepsán, jakmile kapacita nahrávek dosáhne limitu.
- Dlouhodobé používání v neobvyklých podmínkách (vysoká teplota, vysoká vlhkost, velké množství prachu nebo kouře atd.) může kameru poškodit.
- Aplikace V380 Pro a software zařízení budou pravidelně aktualizovány. Pro nejlepší zážitek prosím pravidelně aktualizujte aplikaci a software zařízení.

Návod na použitie solárnej kamery s aplikáciou V380 Pro

Poznámka: Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte a uchovajte na budúce použitie.

Aplikácia

V obchode s aplikáciami vyhľadajte „V380 Pro“ alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód, aby ste stiahli a nainštalovali aplikáciu V380 Pro.



Resetovanie kamery (resetovať pred prvým spustením)

- Zapnite kameru.
- Stlačte a podržte tlačidlo resetovania na niekoľko sekúnd, kým fotoaparát nezobrazí správu „Resetovanie dokončené“.

Tlačidlo sa nachádza pod krytom slotu pre SD kartu.

Konfigurácia zariadenia

Pridať kameru:

- Otvorte aplikáciu V380 Pro, vytvorte účet a potom sa prihláste.
- Pridať zariadenie kliknutím na „+“.
- Naskenujte QR kód umiestnený na boku kamery. Potom v aplikácii vyberte sieť Wi-Fi 2,4 GHz a naskenujte QR kód objektívom kamery, aby ste zariadenie pripojili k Wi-Fi. Kamera vydá zvukovú správu, keď sa pripojí k sieti.

Pridať dokončené

- Aplikácia sa automaticky pripojí k kamere.
- Po úspešnom pripojení fotoaparátu k sieti môžete vytvoriť skupiny fotoaparátov a pomenovať ich.

Živý náhľad

Pridaná kamera je viditeľná v zozname zariadení a živý náhľad si môžete pozrieť výberom kamery.

Prehrávanie videa

Po pripojení kamery v aplikácii otvorte rozhranie živého náhľadu a kliknite na „Prehrávanie“ na funkčnej lište.

Nahrávanie videa na kartu Micro SD

Pred inštaláciou karty Micro SD vypnite kameru a po inštalácii ju opäť zapnite.

- Štandardná kamera podporuje TF karty s kapacitou až 128 GB.
Formát pre karty s kapacitou do 32 GB je „FAT32“.
Formát pre karty s kapacitou do 64 GB a väčšou je „exFAT“.

Nastavenia

- Nastavenia nahrávania
 - Nepretržité nahrávanie: nahrávanie bude pokračovať, pokiaľ bude kamera v prevádzke.
 - Nahrávanie udalostí: nahrávanie sa spustí len v prípade spustenia alarmu.
- Nastavenia kvality videa
 - Kvalitu videa si môžete nastaviť sami: HD alebo SD.

Poznámky

- Pri nahrávaní na kartu Micro SD sa po dosiahnutí maximálnej kapacity nahrávania najstarší nahrávací súbor automaticky prepíše.
- Dlhodobé používanie v neobvyklých podmienkach (vysoká teplota, vysoká vlhkosť, veľké množstvo prachu alebo dymu atď.) môže poškodiť kameru.
- Aplikácia V380 Pro a softvér zariadenia budú pravidelne aktualizované. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pravidelne aktualizujte aplikáciu a softvér zariadenia.

A V380 Pro alkalmazással ellátott napelemes kamera felhasználói kézikönyve

Megjegyzés: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Alkalmazás

Keresse meg a „V380 Pro” alkalmazást az alkalmazásáruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot a V380 Pro alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



A kamera visszaállítása (első használat előtt állítsa vissza)

- Kapcsolja be a kamerát.
- Tartsa lenyomva a visszaállítási gombot néhány másodpercig, amíg a kamera nem jelzi, hogy „A visszaállítás befejeződött”.

A gomb az SD-kártya nyílás fedele alatt található.

Eszköz konfigurálása

Kamera hozzáadása:

- Nyissa meg a V380 Pro alkalmazást, hozzon létre egy fiókot, majd jelentkezzen be.
- Kattintson a „+” gombra az eszköz hozzáadásához.
- Olvassa be az oldalsó QR-kódot, válassza ki a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot, majd olvassa be a QR-kódot a kamera lencséjével. A kamera hangjelzéssel jelzi a csatlakozást.

A hozzáadás befejeződött

- Az alkalmazás automatikusan csatlakozik a kamerához.
- Miután a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz, létrehozhat kameracsoportokat és nevet adhat nekik.

Élő előnézet

A hozzáadott kamera látható az eszközök listájában, és a kamera kiválasztásával megtekintheti az élő előnézetet.

Videó lejátszás

Miután csatlakoztatta a kamerát az alkalmazásban, nyissa meg az élő előnézet felületét, és kattintson a funkció sávon a „Lejátszás” gombra.

Videofelvétel Micro SD-kártyára

A Micro SD-kártya behelyezése előtt kapcsolja ki a kamerát, majd a behelyezés után kapcsolja be az áramellátást.

- A standard kamera legfeljebb 128 GB kapacitású TF kártyákat támogat.
A 32 GB-ig terjedő kártyák formátuma „FAT32”.
A 64 GB-os és annál nagyobb kártyák formátuma „exFAT”.

Beállítások

- Felvételi beállítások
 - Folyamatos felvétel: a felvétel addig folytatódik, amíg a kamera működik.
 - Eseményfelvétel: a felvétel csak akkor kezdődik, ha riasztási esemény történik.
- Videóminőség beállítások
 - A videó minőségét Ön állíthatja be: HD vagy SD.

Megjegyzések

- Micro SD-kártyára történő felvétel esetén, ha a felvételi kapacitás elérte a határértéket, a legrégebbi felvételi fájl automatikusan felülíródik.
- Hosszú ideig tartó, szokatlan körülmények közötti használat (magas hőmérséklet, magas páratartalom, nagy mennyiségű por vagy füst stb.) károsíthatja a kamerát.
- A V380 Pro alkalmazás és az eszköz szoftvere rendszeresen frissül. A legjobb élmény érdekében kérjük, rendszeresen frissítse az alkalmazást és az eszköz szoftverét.