

⚠ PRZECZYTAJ ZANIM URUCHOMISZ INKUBATOR! ⚠

Czyli jak skutecznie wykluczyć pisklęta i nie oszaleć. Krótki przewodnik użytkownika.

Gratulujemy zakupu! Pamiętaj, że inkubacja to proces biologiczny. Inkubator automatycznie utrzymuje parametry i obraca jaja, ale nie myśli za Ciebie. Urządzenie jest lekkie, wykonane z tworzywa sztucznego i natychmiast reaguje na to, co dzieje się w Twoim domu.

Oto najważniejsze zasady, które uchronią Cię przed porażką i błędnymi odczytami:

1. 🏠 GDZIE POSTAWIĆ INKUBATOR? (Wpływ otoczenia na temperaturę i wilgotność)

To najważniejsza decyzja! Miejsce, w którym stoi inkubator, w 90% odpowiada za stabilność jego pracy. Jeśli zauważysz nagłe spadki temperatury lub gwałtowne skoki wilgotności, w pierwszej kolejności zmień lokalizację urządzenia.

- Zasady wyboru miejsca: Optymalna temperatura w pokoju to 20–25°C. Urządzenie NIE MOŻE stać w zimnej piwnicy, garażu, sieni, w pobliżu grzejnika ani blisko okna czy drzwi, gdzie występują przeciągi. Każdy podmuch chłodniejszego powietrza sprawi, że grzałka nie nadąży dogrzewać jaj, a wilgotność zacznie szaleć.
- ZŁOTA RADA (Nie wyrzucaj styropianu!): Inkubator przyjechał do Ciebie w styropianowej osłonie transportowej. Jeśli masz w domu chłodniej (np. w nocy lub w chłodniejsze dni), nie wydłubaj urządzenia ze styropianu! Zostaw dolną część styropianowej obudowy na inkubatorze – działa ona jak doskonała izolacja termiczna, która stabilizuje temperaturę i zapobiega jej spadkom.

2. 💧 WILGOTNOŚĆ SKACZE? NIE PANIKUJ I NIE DOLEWAJ WODY NA SIŁĘ!

Inkubator nie ma wbudowanego klimatyzatora ani osuszacza – działa na zasadzie prostego parowania powierzchniowego. Poziom wilgotności zależy od pogody za oknem i wilgotności w Twoim pokoju.

- Działaj intuicyjnie: Na dnie urządzenia są kanały wodne. Jeśli wilgotność na wyświetlaczu jest za wysoka (np. powyżej 65% w pierwszych dniach) – bezwzględnie NIE dolewaj wody! Poczekaj, aż nadmiar sam odparuje i wskaźnik naturalnie spadnie.
- Wodę dolewaj małutkimi porcjami (np. za pomocą dołączonego dozownika), najlepiej co 1-2 dni, monitorując wyświetlacz. Nigdy nie zalewaj wszystkich kanałów na raz na początku inkubacji.

3. 🚫 NIE OTWIERAJ KLAPY BEZ POTRZEBY!

Każde podniesienie pokrywy to gwałtowny ubytek ciepła i natychmiastowy spadek wilgotności do zera. Ponowna stabilizacja parametrów po zamknięciu klapy zajmuje urządzeniu nawet kilkadziesiąt minut. Ogranicz zaglądnienie do środka do absolutnego minimum.

4. 🔄 KONTROLUJ OBRACANIE JAJ

Inkubator obraca jaja bardzo powoli i płynnie (pełny obrót trwa określony czas co 2 godziny, ruch jest prawie niezauważalny gołym okiem). Aby upewnić się, że mechanizm działa, zrób na kilku jajach delikatny znak ołówkiem (np. krzyżyk) i sprawdź ich pozycję za kilka godzin.

5. 🐣 ETAP KOŃCOWY (Ostatnie 3 dni)

Na 3 dni przed planowanym klujem BEZWZGLĘDNIE:

- Wyjmij rolki obrotowe/tace i połóż jaja płasko na dolnej siatce.
- Zwiększ wilgotność do poziomu około 70-75% (dolewając wody), aby skorupki zmiękły.
- Nie otwieraj klapy, gdy pisklęta już się kłują – ucieczka wilgoci w tym momencie może spowodować, że wewnętrzna błona wyschnie i "uwięzi" pisklę w skorupce!

Pamiętaj: Sukces wylęgu zależy od jakości i świeżości jaj (czy były zależne i odpowiednio przechowywane) oraz od zapewnienia urządzeniu stabilnych warunków w pomieszczeniu!