

BLOW

BlackTAB10 4G

MULTIMEDIA TABLET



Instrukcja obsługi

User manual

POWERED BY
android



Instrukcje bezpieczeństwa



Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i przekazać niniejsze informacje dzieciom obsługującym urządzenie. Stosować się do instrukcji konserwacyjnych i zaleceń bezpieczeństwa.

- Nie używać urządzenia podczas prowadzenia samochodu.
- W instytucjach opieki medycznej należy stosować się do wszelkich zakazów i ustaleń. Wyłączać urządzenie w instytucjach opieki medycznej.
- Aby sygnał bezprzewodowy nie zakłócał sygnału samolotowego, należy na pokładzie samolotu wyłączać urządzenie lub uaktywnić tryb samolotowy.
- Aby zapobiec błędom precyzyjnych urządzeń elektrycznych należy wyłączać tablet w ich pobliżu.
- Nie rozmontowywać urządzenia ani jego akcesoriów. Serwisem urządzenia powinni zajmować się wyłącznie upoważnieni pracownicy.
- Trzymać urządzenie z dala od sprzętu magnetycznego, który może zostać uszkodzony przez promieniowanie urządzenia.
- Nie używać urządzenia w wysokich temperaturach ani w pobliżu gazów palnych (np. na stacjach benzynowych).
- Chronić urządzenie i jego akcesoria przed dziećmi. Nie pozwalać dzieciom na używanie tabletu bez nadzoru dorosłych.
- Stosować się do wszelkich zaleceń. Podczas używania urządzenia szanować prywatność innych osób oraz ich prawa.
- Należy dokładnie stosować się do instrukcji obsługi dotyczących używania kabla USB.
- Nie używać urządzenia w łazience ani podobnych pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Chronić urządzenie od cieczy i wilgoci.

Instrukcje bezpieczeństwa



Przechowuj urządzenie i wszystkie akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.

- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach zapyłonych, gorących, zimnych, elektrycznych, chemicznych, wilgotnych lub magnetycznych.
 - Nie upuszczaj, nie potrząsaj ani nie uderzaj urządzenia. Nieostrożne obchodzenie się może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 - Nie zostawiaj urządzenia w miejscach, które mogą się nagrzewać bez uwagi, takich jak stoły w słońcu, samochód z zamkniętymi wszystkimi oknami lub łóżko i ładowanie, ponieważ urządzenie może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę i może spowodować wypadek.
 - Nigdy nie odtwarzaj urządzenia podczas jazdy! Skup się na drodze.
 - Wyłącz urządzenie w samolocie i przestrzegaj wszelkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.
 - Nie demontuj urządzenia ani nie zmieniaj obudowy osobiście, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
 - Proszę używać odpowiedniego zasilacza wraz z opakowaniem lub zalecanego przez wykwalifikowanych sprzedawców.
 - Dostępność i szybkość sieci zależą od sieci Użytkownika i obowiązują opłaty za korzystanie z sieci danych 4G/3G/2G.
 - Ze względu na inny okres marketingowy, aktualizację produktu, różnice regionalne, aktualizację systemu lub z innych powodów, możemy bez powiadomienia użytkownika zmienić lub zmodyfikować niektóre funkcje, które mogą różnić się od treści na tej stronie, prosimy o zapoznanie się z otrzymanym rzeczywistym produktem.
- Niniejsza instrukcja zawiera opisy funkcji urządzenia oraz zalecenia dotyczące użytkowania. Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem obsługi.

Specyfikacja



- System Operacyjny: Google Android 13
- Wyświetlacz: 8" pojemnościowy, pięciopunktowy o rozdzielczości 1920*1200 IPS
- Procesor CPU: MT8788 Octa-core Arm Cortex-A73 @ 2GHz
- Procesor GPU: Arm Mali-G72 Mp3
- Wbudowany moduł 4G: 2G GSM 800/900/1800MHz, 3G WCDMA 900/2100MHz, 4G 800/1800/2100/2600MHz
- Może być używany jako telefon
- WiFi: AC WIFI 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz + 5GHz (Dual Band)
- Bluetooth: 4.2
- Wbudowany odbiornik GPS
- RAM: 4GB DDR3
- Pamięć wewnętrzna: 128GB
- Pamięć zewnętrzna: slot kart TF do 256GB
- Kamery: wbudowana w panel przedni CMOS 5MPix, w panel tylny CMOS 13MPix
- Odtwarzacz: wideo, audio, obrazy, książki elektroniczne, przeglądarka internetowa
- Obsługiwane formaty video: MP4, MOV, 3GP, AVI
- Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV
- Obsługiwane formaty obrazów: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
- Porty: 1 x port USB Typ-C, 1x Nano-SIM slot, 1 x gniazdo na kartę Micro-SD, 1 x Gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe Jack 3,5mm
- Transmisja danych: Port USB Typ-C pracujący w trybie Client i Host
- Ładowarka: wejście AC 100-240V, 50-60Hz, wyjście DC 5V 2A
- Pojemność wbudowanego akumulatora: 8000mAh 3.8V
- Wymiary: 241mm x 165mm x 8,2mm
- Wbudowany G-sensor
- Akcesoria: ładowarka, kabel USB Typ-C

Pierwsze uruchomienie



Wskazówki dotyczące instalacji karty SIM i karty pamięci

Przed zainstalowaniem karty SIM i karty pamięci należy otworzyć drzwiczki karty SIM znajdujące się w górnej części urządzenia. Zalecamy, aby zawsze wyłączać zasilanie przed instalacją lub wymianą karty SIM i karty pamięci.

Aby zainstalować kartę SIM: Karta SIM zawiera numer telefonu, szczegóły usługi oraz książkę telefoniczną/pamięć wiadomości. Twoje urządzenie obsługuje karty SIM 2G, 3G i 4G.

1. Pociągnij drzwiczki karty SIM/SD.
2. Zlokalizuj gniazdo karty SIM i prawidłowo włóż kartę SIM skierowaną w stronę ściętego narożnika na zewnętrznej stronie (tj. na górze) urządzenia i złote styki z tyłu urządzenia.
3. Wsuń kartę SIM całkowicie do gniazda.

Aby zainstalować kartę pamięci: Aby uzyskać więcej miejsca na zdjęcia, filmy, muzykę i pliki, możesz kupić kartę pamięci i zainstalować ją w urządzeniu.

1. Pociągnij drzwiczki karty SIM/SD.
2. Znajdź gniazdo karty SD i włóż kartę SD skierowaną w stronę złotych styków z tyłu urządzenia.
3. Wsuń kartę SD całkowicie do gniazda.

REKOMENDACJE

1. Zalecamy, aby zawsze wyłączać urządzenie przed instalacją lub wymianą karty SIM lub SD.
2. Przed pierwszym użyciem ładować TAB przez co najmniej 2 do 3 godzin.

Przewodnik powiadomień



	Sieć SIM		Wi-Fi wył.		Uwaga
	Sieć 3G		GPS		Przypomnienie wydarzenia
	Sieć 4G/LTE		Hotspot i Tehering		Połączenie wstrzymane
	Sieć VoLTE		Tryb słuchawkowy		Połączenie nieodebrane
	Brak SIM		USB połączone		Głośnik włączony
	Jasność		Alarm		Nowa wiadomość
	Bluetooth		Bateria naładowana		Nie przeszkadzać
	Przesyłanie		Ładowanie baterii		Nowa wiadomość Gmail
	Pobieranie		Google Play Music		Google Chrome
	Tryb samolotowy		Radio FM		Sklep Play
	Wi-Fi wł.		Synchronizacja danych		Google DUO

Funkcje tabletu



a. Włączanie/wyłączanie: Używając przycisku zasilania tabletu (WŁ./WYŁ.), możesz przełączyć tablet w tryb gotowości, uruchomić ponownie lub wyłączyć.

b. Nawiązywanie połączenia: Na ekranie głównym dotknij Telefon, aby przejść do ekranu wybierania.

- Karta Rejestr połączeń: wybierz wpis z rejestru, aby zadzwonić pod numer.
- Karta Kontakty: wyświetlane są kontakty z numerami telefonów. Wybierz kontakt, a następnie wybierz numer telefonu do wybrania.

c. Internet: Możliwości sieciowe urządzenia umożliwiają dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki za pośrednictwem Wi-Fi, GPRS, EDGE, 3G i 4G.

d. Wiadomości: Wysyłaj krótkie wiadomości za pomocą usługi krótkich wiadomości. Po wybraniu funkcji Utwórz nową wprowadź wiadomość tekstową, którą chcesz wysłać. Naciśnij klawisz opcji, aby uzyskać opcje wysyłania, metodę wprowadzania i inne.

e. Zdjęcia: W galerii możesz zobaczyć zrobione/zapisane zdjęcia i filmy.

f. Odtwarzaj muzykę: Za pomocą tego odtwarzacza możesz odtwarzać swoją ulubioną muzykę. Utwory zapisane na karcie pamięci można odtwarzać za pomocą odtwarzacza muzycznego urządzenia.

g. Aparat: użyj tylnego i przedniego aparatu do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

h. Radio FM: Dzięki temu możesz odtwarzać kanały FM.



Sieć i Internet

Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi z ustawień, jeśli chcesz używać Wi-Fi do połączenia danych. Otwórz ekran ustawień Wi-Fi; wybierz go z listy sieci. W razie potrzeby podaj swoją nazwę użytkownika lub hasło.

Sieć komórkowa: Wybierz Dane mobilne, Roaming, Użycie danych, Dane mobilne zawsze online, preferowany typ sieci, automatycznie wybierz nazwę punktu dostępu do sieci.

Wykorzystanie danych: Zapewnia graficzną reprezentację wykorzystania danych dla określonego cyklu wykorzystania danych za pośrednictwem mobilnego Internetu i Wi-Fi. **Hotspot i tethering:** Tablet może być używany jako modem bezprzewodowy dla komputerów PC, tabletów i telefonów komórkowych.

Hotspot i tethering: Tablet może być używany jako modem bezprzewodowy dla komputerów PC, tabletów i telefonów komórkowych.

Tryb samolotowy: Używając tego, możesz włączyć/wyłączyć tryb samolotowy.

VPN: VPN oznacza wirtualną sieć prywatną. Korzystając z tej funkcji, możesz połączyć się z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej.

Połączone urządzenia

Bluetooth WŁ./WYŁ.: Zaznacz pole wyboru Bluetooth w Ustawieniach, aby włączyć/wyłączyć usługi Bluetooth. Przy włączonych usługach Bluetooth możesz odświeżyć, zmienić nazwę i zobaczyć odebrane pliki.

Drukowanie: aby wydrukować zdjęcia, dokumenty i inne dane z telefonu, sprawdź, czy producent drukarki ma aplikację w Sklepie Play. Następnie dotknij Aplikacje>Ustawienia>Drukowanie, aby rozpocząć.

Aplikacje i powiadomienia



Aplikacje i powiadomienia

Powiadomienia: Powiadomienia pojawiają się u góry ekranu. Możesz zmienić ustawienia alertów powiadomień dla aplikacji.

Aplikacje: Dzięki temu możesz zarządzać swoimi aplikacjami w tablecie.

Inteligentne sterowanie: Inteligentne wybudzanie, podnoszenie, aby sprawdzić godzinę, ikona powiadomienia i inne informacje, Inteligentne wykrywanie ruchu (pierścień słabnie po dotknięciu, a urządzenie wibruje). Odwróć urządzenie, aby wyciszyć połączenia przychodzące i alarmy.

Bateria: podaje aktualny poziom naładowania baterii wraz z rozkładem zużycia baterii przez różne aplikacje.

Wyświetlacz: Korzystając z opcji w Ustawieniach wyświetlacza, można ustawić wybraną tapetę. Dostępne są opcje takie jak automatyczne obracanie ekranu i wiele więcej.

Profile audio: Dostępne są rodzaje profili użytkowników; są ogólne, ciche, wibracyjne i zewnętrzne. Wybierz jeden profil użytkownika i wprowadź następujące opcje: Ustawienia profilu: Wybierz, aby sterować głośnością Dzwonka, Powiadomienia, Muzyki, Wideo, Gier, Inne media i alarm i możesz wybrać Dzwonek połączenia głosowego/Domyślny dźwięk powiadomienia.

Dźwięki klawiatury wybierania: Wybierz, aby podczas korzystania z dialera ekranowego był emitowany dźwięk. **Dźwięki blokowania ekranu:** wybierz, aby przy blokowaniu/odblokowywaniu ekranu emitowany był dźwięk. **Dotknij Dźwięki:** Wybierz, aby odtwarzać dźwięk podczas korzystania z menu ekranowego. **Pamięć:** Przeglądaj i zarządzaj pamięcią danych w tablecie.

Bezpieczeństwo i lokalizacja

Bezpieczeństwo: Zmień ustawienia blokady ekranu, blokady karty SIM, hasła, administrowania urządzeniem i przechowywania danych uwierzytelniających.

Lokalizacja: Możesz całkowicie włączyć/wyłączyć tryb lokalizacji lub po prostu zmienić tryb dokładności lokalizacji urządzenia. Każdy tryb korzysta z różnych źródeł do oszacowania lokalizacji urządzenia.

Konta

Konta: Tutaj możesz dodać nowe konta, takie jak Gmail™, WhatsApp itp.

Ułatwienia dostępu: te ustawienia pomagają użytkownikom niedowidzącym.

Google™: Zawiera tutaj inne ustawienia Google.

System

Języki i wprowadzanie: Dołącz ustawienia językowe, klawiaturę i metody wprowadzania, a wkrótce.

Data i czas: Umożliwia ustawienie daty i godziny w urządzeniu.

Opcje resetowania: Jeśli zresetujesz TAB do ustawień, które zostały skonfigurowane fabrycznie, wszystkie Twoje dane osobiste z pamięci wewnętrznej, w tym informacje o Twoim koncie Gmail, wszelkich innych kontach, ustawieniach systemu i aplikacji oraz wszelkich pobranych aplikacji, zostaną wymazane.

Opcje programisty: Zapewnia to możliwość dostosowania ustawień urządzenia.

Informacje o tablecie: Zawiera informacje o urządzeniu, takie jak numer modelu, wersja jądra, numer kompilacji, wersja Androida itp.

Logo certyfikacji: pokaże wartość SAR urządzenia, numer seryjny z logo. Pojawi się również po wybraniu numeru 79-063 # dla numeru seryjnego z logo.

Wielu użytkowników: Podaje informacje o właścicielu zalogowanym na urządzeniu. Tutaj możesz ustawić nazwę właściciela i utworzyć wielu użytkowników.



Gmail: Skonfiguruj swoje konto Gmail w telefonie i uzyskaj dostęp do poczty.

Mapy: ta aplikacja służy do określania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub uzyskiwania wskazówek.

Sklep Play: Ta aplikacja służy do kupowania i pobierania aplikacji oraz gier, które można uruchomić na karcie TAB.

Ostrzeżenie

Używaj wyłącznie ładowarki i akcesoriów zatwierdzonych do użytku z tym konkretnym modelem. Użycie jakichkolwiek innych typów może unieważnić wszelkie zatwierdzenia lub gwarancję i może być niebezpieczne. Aby uzyskać informacje o dostępności zatwierdzonych akcesoriów, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie jest zasilane przez ładowalną baterię litowo-polimerową. BLOW może udostępnić dodatkowe modele baterii dla tego urządzenia. Akumulator można ładować wielokrotnie, ale w końcu się zużyje. Gdy czas rozmów i rozładowania czasu czuwania będzie zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię. Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez BLOW i ładuj baterię tylko za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez BLOW, przeznaczonych do tego urządzenia. Jeśli akumulator jest używany po raz pierwszy lub nie był używany przez dłuższy czas, może być konieczne podłączenie ładowarki, a następnie odłączenie i ponowne podłączenie, aby rozpocząć ładowanie akumulatora. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązywać połączenia.



Chronić środowisko

Oszczędzać energię Nie musisz tak często ładować baterii TAB, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia danych, na przykład połączenie Bluetooth, gdy nie są używane.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i dźwięki klawiszy.

E-odpady

BLOW potwierdza swoje zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez zapewnienie właściwej utylizacji e-odpadów/gospodarowania e-odpadami. BLOW utworzył centra zbiórki w całym Indiach, aby skutecznie zbierać zużyte produkty do utylizacji w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób. Wszystko, co musisz zrobić, to oddać niechciany produkt do dowolnego z naszych punktów zbiórki.

Wsparcie

Wyprodukowano w ChRL dla:

PROLECH Sp. z o.o.
Stary Puznów 58B
08-400 Garwolin, Polska
www.blow.com.pl

Serwis:

Serwis BLOW
Stary Puznów 58B
08-400 Garwolin, Polska
www.blow.com.pl

Safety Instruction



Before the operation of the MID, please read this chapter and teach your kids about these information. For further details, please refer to the safety instructions and announcement.

- Never use the MID when driving car, in order to ensure safe driving.
- In the medical area, please abide by related rules and regulations. Please shut down the MID when it is near to the medical area.
- To avoid the wireless signal to interrupt the plane-controlled signal, please shut down the MID or use airplane mode when you are boarding a flight.
- To avoid electronic equipment failure, please shut down the MID in the vicinity of high-accuracy electronic equipments.
- Please don't disassemble the MID and accessories. Only authorized agent has access to service the MID.
- Please keep the MID far away from magnetic equipment, the radiation of MID may erase the data stored in magnetic equipment.
- Never use the MID in the vicinage of high temperature, inflammable gas (gas station).
- Protect the MID and accessories from kids reach scope, and avoid the kids to use the MID without parents' supervision.
- Please comply with related rules and regulations, and respect others' privacy and legal rights while using the MID.
- Please strictly adhere to related instructions in the manual when using USB cable to ensure the safety of the MID or PC.

Never use the MID in bathroom or other humid environment, and please protect the MID from liquid wash or wet.

Safety Instruction



- Keep the device and all accessories out of the reach of small children.
- Do not use or store the device in dusty, hot, cold, electric, chemical, moist, or magnetic areas.
- Do not drop, shake or knock the device. Rough handling can break the device.
- Do not leave the device into areas that may become hotter without attention, like tables in sunshine, a car with all windows closed, or on bed & charging, because the device can get to very high temperature and may cause accident.
- Never play the device while driving! Keep your eyes focusing on the road.
- Please turn off the device in aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.
- Please do not disassemble the device or change the case personally, as it will void your warranty.
- Please use proper power adapter along with packing, or suggested by qualified sellers.
- Availability and network speed depend on the User's network, and 4G/3G/2G data network fees apply.
- Due to different marketing period, product update, regional disparities, System update or such reasons, we may, without notifications to you, change or modify some functions which could be different from the content in this page, please refer to real product received.

Specification



- Operating System: Google Android 13
- Display: 8" Capacitive 5 points touch, resolution 1920*1200 FHD IPS
- CPU: MT8788 Octa-core Arm Cortex-A73 @ 2GHz
- GPU: Arm Mali-G72 Mp3
- Built-in 4G: 2G GSM 800/900/1800MHz, 3G WCDMA 900/2100MHz, 4G 800/1800/2100/2600MHz
- Can be used as a telephone
- WiFi: AC WIFI 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz + 5GHz (Dual Band)
- Bluetooth: 4.2
- Built-in GPS
- RAM: 4GB DDR3
- Memory: 128GB
- External memory: TF card to 256GB
- Cameras: built-in front panel CMOS 5MPix, the rear panel CMOS 13MPix
- Players: video, audio, images, e-books, Internet browser
- Supported video formats: MP4, MOV, 3GP, AVI
- Supported audio formats: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV
- Supported photo formats: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
- Ports: 1 x USB Type-C port, 1 x Nano-SIM slot, 1 x Micro-SD card slot, 1 x Headphone and microphone jack 3.5mm
- Data transmission: USB Port Type-C running in a Client and Host
- Charger: input AC 100-240V, 50-60Hz, output DC 5V 2A
- Built in Power Supply capacity: 8000mAh 3.8V
- Dimensions: 241mm x 165mm x 8.2mm
- Built-in G-sensor
- Accessories: Charger, USB Type-C cable

Getting started



Installing the SIM card and Memory card

You need to open the SIM door provided at the top side of the device before you can install the SIM card and storage card. We recommend you to always turn off the power before installing or replacing the SIM card and storage card.

To install the SIM card: The SIM card contains your phone number, service details, and phone book/message memory. Your device supports 2G, 3G & 4G SIM cards.

1. Pull the SIM/SD door.
2. Locate the SIM card slot and properly insert the SIM card facing cut-off corner position on the outer side (i.e top side) of the device and gold contacts on the backside of the device.
3. Push the SIM card completely into the slot.

To install the memory card: For additional storage of your images, videos, music, and files, you can purchase a memory card and install it into your device.

1. Pull the SIM/SD door.
2. Locate the SD card slot and insert the SD card facing gold contacts on the backside of the device.
3. Push the SD card completely into the slot.

RECOMMENDATION

1. We recommend you to always turn off the device before installing or replacing the SIM or SD card.
2. Please charge your TAB for minimum of 2 to 3hrs, before using it for the first time.

Read Your Notifications



	SIM Network		Wi-Fi OFF		Warning
	3G Network		GPS		Event reminder
	4G/LTE Network		Hotspot i Tehering		Call hold on
	VoLTE Network		Headset Mode		Missed call
	No SIM		USB connected		Speaker ON
	Brightness		Alarm		New Message
	Bluetooth		Battery Full Indication		Do not disturb
	Uploading data		Battery Charging Indication		New Gmail message
	Downloading data		Google Play Music		Google Chrome
	Airplane Mode		Radio FM		Play Store
	Wi-Fi ON		Data Sync		Google DUO

Tablet Features



- a. **Power ON/OFF:** Using the Tablet's Power Key (ON/OFF), you can get the tablet on Standby, to Restart or Shutdown.
- b. **Making a call:** On Home screen, touch Phone to enter the dial screen.
 - **Call log tab:** Select an entry listed in the log to call the number.
 - **Contacts tab:** Contacts with phone numbers are listed. Select a contact and then select the phone number to dial.
- c. **Internet:** Your device's networking capabilities allow you to access Internet using your browser through Wi-Fi, GPRS, EDGE, 3G & 4G.
- d. **Messages:** Send short messages using the Short Message Service. After selecting the Create New function, enter the text message you wish to send. Press the option key to get Sending options, Input method and more.
- e. **Photos:** In the gallery, you can see captured/saved pictures and videos.
- f. **Play Music:** Using this Player, you can play your favorite music. The songs saved in your Memory Card can be played using the Music Player of the device.
- g. **Camera:** Use the Rear and Front camera to capture pictures and record videos.
- h. **FM Radio:** Using this you can play FM channels.

Settings



Network & Internet

Wi-Fi: Select Wi-Fi from settings if you wish to use Wi-Fi for your data connection. Open the Wi-Fi settings screen; select it from the network list. Provide your username or password if required.

Mobile Network: Select Mobile data, Roaming, Data usage, Mobile data always online, preferred network type, automatically select network Access Point Name.

Data Usage: It provides a graphical representation of data usage for a specified Data Usage cycle through Mobile Internet and Wi-Fi.

Hotspot & Tethering: Tablet can be used as a wireless modem for PCs, Tablets and Mobile Phones.

Hotspot & Tethering: Tablet can be used as a wireless modem for PCs, Tablets and Mobile Phones.

Airplane Mode: Using this, you can turn the Airplane mode ON/OFF.

VPN: VPN stands for Virtual Private Network. Using this feature, you can connect to your private network through a public network.

Connected devices

Bluetooth ON/OFF: Tick on the Bluetooth checkbox at Settings to turn Bluetooth services ON/OFF. With Bluetooth services on, you can refresh, rename and see the received files.

Printing: To print your photos, document, and more from your phone, check to see if your printer's manufacturer has an app on Play Store. Then touch Apps>Settings>Printing to get started.

Apps & Notifications



Apps & Notifications

Notifications: Notifications appear at the top of the screen. You can change the notification alerts settings for applications.

Apps: Using this you can manage your applications in Tablet.

Smart controls: Smart wake up, lift to check time, notification icon, and other info, Smart motion pick up (the ring will weaken on touch and the device will vibrate). Flip the device to mute the incoming calls and mute alarms.

Battery: It gives you the current battery level, along with the distribution of battery consumption by different apps.

Display: Using the options in Display settings, a wallpaper of your choice can be set. There are options like auto-rotate screen and much more.

Audio Profiles: There are types of user profiles available; they are General, Silent, Vibration and Outdoor. Select one user profile and enter the following options: Settings for profile: Select to control volume for Ringtone, Notification, Music, Video, Games, Other Media & Alarm and you can select Voice call ringtone/Default notification sound.

Dial pad tones: Select to have a tone sound when you use the onscreen dialer.

Screen locking sounds: Select to have a tone sound when you lock/unlock screen.

Tap Sounds: Select to have a tone sound when you use the onscreen menu.

Storage: View and manage the data storage in your Tablet.

Security & Location

Security: Change the settings of screen lock, SIM card lock, passwords, device administration and Credential storage.

Location: You can turn location mode ON/OFF completely, or just change your device's location accuracy mode. Each mode uses different sources to estimate your device's location.

Accounts

Accounts: You can add new accounts like Gmail™, WhatsApp, etc. here.

Accessibility: These are the settings to help visually impaired users.

Google™: Includes other Google settings here.

System

Languages & Input: Include language settings, keyboard and input methods and soon.

Date & Time: Enables you to set your device's date and time.

Reset options: If you reset TAB to the settings that were configured at the factory, all of your personal data from internal storage, including information about your Gmail Account, any other accounts, your system and application settings, and any downloaded applications, will be erased.

Developer Options: This provides you with the option to customize the device settings.

About TAB: This provides the device information like model number, kernel version, build number, Android version, etc.

Certification logos: It will show device SAR Value, Serial number with logo. Also It will show by dialing 79-063# for Serial number with logo.

Multiple Users: This gives the information of the owner logged in the device. Here you can set the owner name & create multiple users.

Applications



Gmail: Configure your Gmail account in phone and access your mails.

Maps: Use this application to pinpoint the location of the device, search for places, or get directions.

Play Store: Use this application to purchase and download applications and games that are able to run on your TAB.

Warning

Use only the charger and accessories approved for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous. For availability of approved accessories, please check with your dealer.

Battery and Charger Information

Your device is powered by are chargeable Lithium-Polymer battery. BLOW may make additional battery models available for this device. The battery can be charged and many times, but it will eventually wear out. When the talk and discharged standby times noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only BLOW approved are batteries, and recharge your battery only with BLOW approved chargers designated for this device. If a battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger, then disconnect and reconnect it to begin charging the battery. If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Protection Environment



Protect Environment

Save Energy

You do not need to charge your TAB battery so often if you do the following:

- Close applications and data connections, for example, your Blue tooth connection, when not in use.
- Deactivate unnecessary sounds, such as touch screen and key tones.

E-Waste

BLOW reaffirms its commitment to environmental protection by ensuring proper disposal of e-waste/e-waste management. BLOW has set up collection centers across India for effective collection of end-of-life products for disposal in a safe and environmental-friendly manner. All you have to do is drop your unwanted product at any of our collection centers.

Product Support

Manufactured in P.R.C. for:

PROLECH Sp. z o.o.
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin,
Poland
www.blow.com.pl

Service:

BLOW Service
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin,
Poland
www.blow.com.pl



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi.

Electrical equipment marked with the bin icon cannot be disposed of along with ordinary municipal waste. Such equipment should be collected and recycled.

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane „elektrośmieci”, to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często prowadzą do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, do tego deformują kości, wywołują choroby skóry i liczne schorzenia układu krążenia. Szkodzą także na układ nerwowy i rozrodczy. Mogą mieć wpływ na zmiany nowotworowe. Dostanie się tego typu substancji do gleby bądź wód gruntowych może na przykład grozić ich skażeniem, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na produkty rolne rosnące na tych glebach (spożycie takich produktów może negatywnie na zdrowie).

Producent: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Tablet
Marka: BLOW
Kod produktu: 79-072#
Model: BlackTAB10 4G



Firma Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkt Tablet BLOW BlackTAB10 4G o kodzie 79-072# jest zgodny z dyrektywami: 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem strony internetowej www.prolech.com.pl

The company Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Poland hereby declares that the Tablet BLOW BlackTAB10 4G product with the code 79-072# complies with the directives: 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the website www.prolech.com.pl

GOOGLE, ANDROID I INNE MARKI SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI FIRMY GOOGLE LLC.

ROBOT ANDROID ZOSTAŁ ODTWORZONY LUZ ZMODYFIKOWANY NA PODSTAWIE PROJEKTU UTWORZONEGO I UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ FIRMĘ GOOGLE.

JEGO WYKORZYSTANIE JEST ZGODNE Z WARUNKAMI OPISANYMI W LICENCJI CREATIVE COMMONS 3.0 – UZNANIE AUTORSTWA.

GOOGLE, ANDROID AND OTHER BRANDS ARE TRADEMARKS OF GOOGLE LLC.

THE ANDROID ROBOT WAS REPRODUCED OR MODIFIED FROM A DESIGN CREATED AND PROVIDED BY GOOGLE.

ITS USE IS UNDER THE TERMS OF THE CREATIVE COMMONS 3.0 LICENSE - ATTRIBUTION