

Instrukcja obsługi PL

TRZYMAJ PRODUKT Z DALA OD DZIECI!

Model: CD60-YK

Materiał: ABS + Silikon

Metoda ładowania: Ładowanie DC

Czas pracy: Około 1 godziny

Czas ładowania: Około 2 godzin

Tryby: 3 tryby pchające, 9 trybów wibracji

Zawartość opakowania:

- 1x wibrator
 - 1x kabel
 - 1x instrukcja obsługi
 - 1x pilot zdalnego sterowania
-

Najlepiej używać z lubrykantami na bazie wody

Funkcje przycisków:

- **Krótki przycisk** → regulacja częstotliwości wibracji
- **Długie przytrzymanie** → wyłączenie trybu wibracji
- **Krótki przycisk** → regulacja częstotliwości pchania
- **Długie przytrzymanie** → wyłączenie trybu pchania
- **Długie przytrzymanie** → aktywacja / pauza urządzenia
- **Długie przytrzymanie** → włączanie / wyłączanie urządzenia
- **Krótki przycisk** → regulacja częstotliwości wibracji i pchania

 **Wskazówka:** Włącz urządzenie ręcznie przed użyciem pilota.

Uwagi

1. Produkt jest w trybie bezpiecznym podczas ładowania i nie można go włączyć.
2. Produkt można przepłukać wodą, ale nie należy go moczyć przez długi czas.
3. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Návod k použití CZ

UCHOVÁVEJTE PRODUKT MIMO DOSAH DĚTÍ!

Model: CD60-YK

Materiál: ABS + Silikon

Metoda nabíjení: Nabíjení DC

Doba provozu: Přibližně 1 hodina

Doba nabíjení: Přibližně 2 hodiny

Režimy: 3 režimy pohybu, 9 vibračních režimů

Obsah balení:

- 1x vibrátor
 - 1x kabel
 - 1x návod k použití
 - 1x dálkové ovládání
-

Nejllepší je používat s lubrikanty na vodní bázi

Funkce tlačítek:

- **Krátké stisknutí** → nastavení frekvence vibrací
- **Dlouhé podržení** → vypnutí vibračního režimu
- **Krátké stisknutí** → nastavení frekvence pohybu
- **Dlouhé podržení** → vypnutí režimu pohybu
- **Dlouhé podržení** → aktivace / pauza zařízení
- **Dlouhé podržení** → zapnutí / vypnutí zařízení
- **Krátké stisknutí** → nastavení frekvence vibrací a pohybu

 **Tip:** Nejprve zapněte zařízení ručně, než začnete používat dálkové ovládání.

Poznámky

1. Produkt je během nabíjení v bezpečnostním režimu a nelze jej zapnout.
2. Produkt lze opláchnout vodou, ale neměl by být ponořen na dlouhou dobu.
3. Uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

Návod na použitie SK

UCHOVÁVAJTE PRODUKT MIMO DOSAHU DETÍ!

Model: CD60-YK

Materiál: ABS + Silikón

Metóda nabíjania: Nabíjanie DC

Doba prevádzky: Približne 1 hodina

Doba nabíjania: Približne 2 hodiny

Režimy: 3 režimy pohybu, 9 vibračných režimov

Obsah balenia:

- 1x vibrátor
 - 1x kábel
 - 1x návod na použitie
 - 1x diaľkové ovládanie
-

Najlepšie je používať s lubrikantmi na vodnej báze

Funkcie tlačidiel:

- **Krátke stlačenie** → nastavenie frekvencie vibrácií
- **Dlhé podržanie** → vypnutie vibračného režimu
- **Krátke stlačenie** → nastavenie frekvencie pohybu
- **Dlhé podržanie** → vypnutie režimu pohybu
- **Dlhé podržanie** → aktivácia / pauza zariadenia
- **Dlhé podržanie** → zapnutie / vypnutie zariadenia
- **Krátke stlačenie** → nastavenie frekvencie vibrácií a pohybu

 **Tip:** Najprv zapnite zariadenie ručne, než začnete používať diaľkové ovládanie.

Poznámky

1. Produkt je počas nabíjania v bezpečnostnom režime a nemožno ho zapnúť.
2. Produkt možno opláchnuť vodou, ale nemal by byť ponorený na dlhú dobu.
3. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.

Használati útmutató HU

TARTSA A TERMÉKET GYERMEKEKTŐL TÁVOL!

Modell: CD60-YK

Anyag: ABS + Szilikon

Töltési mód: DC töltés

Működési idő: Körülbelül 1 óra

Töltési idő: Körülbelül 2 óra

Módok: 3 toló mód, 9 rezgési mód

Csomag tartalma:

- 1x vibrátor
 - 1x kábel
 - 1x használati útmutató
 - 1x távirányító
-

A legjobb vízbázisú síkosítóval használni

Gombok funkciói:

- **Rövid gombnyomás** → rezgési frekvencia beállítása
- **Hosszú gombnyomás** → rezgési mód kikapcsolása
- **Rövid gombnyomás** → tolási frekvencia beállítása
- **Hosszú gombnyomás** → tolási mód kikapcsolása
- **Hosszú gombnyomás** → eszköz aktiválása / szüneteltetése
- **Hosszú gombnyomás** → eszköz be- / kikapcsolása
- **Rövid gombnyomás** → rezgési és tolási frekvencia beállítása

 **Tipp:** Kapcsolja be a készüléket kézzel, mielőtt a távirányítót használná.

Megjegyzések

1. A termék töltés közben biztonsági üzemmódban van, és nem kapcsolható be.
2. A terméket vízzel le lehet öblíteni, de hosszú ideig nem szabad áztatni.
3. Hűvös, száraz helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől.