

Utrzymanie niszczarki mające wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie.

UWAGA! NIESPEŁNIENIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW MOŻE SPOWODOWAĆ ODRZUCENIE REKLAMACJI Z POWODU NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU!

1. **Dbaj o regularne opróżnianie pojemnika na ścinki** aby uniknąć zacięć papieru w mechanizmie ostrza. Zacięty papier powoduje **blokadę czujnika** umieszczenia papieru. Urządzenie nie będzie miało możliwości zniszczenia wkładanej do mechanizmu tnącego kartki.
2. **Używaj oleju do niszczarki w celu utrzymania ostrza w dobrej kondycji.** (raz w miesiącu przy wysokiej eksploatacji i raz na dwa miesiące przy normalnym użyciu) Niezastosowanie się do instrukcji powyżej może skutkować anulacją gwarancji.
3. **W otworze tnącym należy umieszczać maksymalnie taką ilość kartek, jaką przewiduje instrukcja dołączona do urządzenia.** Producent w swoich obliczeniach dotyczących liczby niszczonego arkusza papieru za podstawę przyjął **papier o gramaturze 80g. Każda inna gramatura może spowodować problemy z pracą urządzenia.** Papier o mniejszej gramaturze może nie zostać zniszczony z powodu jego niewykrycia przez czujnik obecności papieru. Wyższa gramatura spowoduje mniejszą wydajność cięcia oraz **ryzyko spalenia silnika niszczarki!**

Ostrzeżenie: Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. Nieprawidłowa obsługa może skutkować obrażeniami ciała!

1. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci (nie może służyć jako zabawka).
2. Unikaj dotykania rękami otworu podawczego do papieru.
3. Uważaj, by do otworu podawczego do papieru nie dostały się włosy.
4. Nie wkładaj do wlotu papieru spinaczy ani zszywek.