

POLSKI

PROFESJONALNA MASZYŃKA DO STRYZENIA AKUMULATOROWA FX872E 7000 ruch./min

Adaptor	CA78M
Vibrations	< 2,5 m/s ²
LpA (dB(A))	< 70

OPIS MASZYŃKI I AKCESORIÓW

- Ostrze stałe i ruchome ze stali nierdzewnej
- Pokrętko regulacji 5 wysokości strzyżenia (0,6 – 1,2 – 1,8 – 2,4 – 3,0)
- Podstawka z ładowarką
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
- 8 nasadek grzebieniowych (3 – 6 – 9,5 – 13 – 16 – 19 – 22 – 25 mm)
- Ekran LED z wyświetleniem pozostałego czasu pracy na akumulatorze, funkcją blokady, wybraną pozycją wysokości strzyżenia
- Czas ładowania: 3 godziny
- Przełącznik i przycisk blokowania/odblokowania
- Olej do smarowania i szczoteczka do czyszczenia w zestawie
- Walizeczka

DANE TECHNICZNE

Profesjonalna maszynka do strzyżenia FX872E jest wysokiej jakości urządzeniem o następujących parametrach:

Wydajność:

7000 ruchów ostrza na minutę, aby zapewnić optymalną jakość strzyżenia zarówno włosów grubych, jak i cienkich.

Trwałość ostrzy:

Maszynka FX872E wyposażona jest w ostrze stałe i ruchome ze stali nierdzewnej gwarantujące wysoką odporność, trwałość i ostryść.

Długi czas działania:

Akumulator litowo-jonowy zapewnia stałą i wysoką moc oraz umożliwia działanie maszynki bez przerwy przez 160 minut (po pełnym naładowaniu i w normalnych warunkach użytkowania), i to już po zaledwie 3 godzinach ładowania (75% pełnego obciążenia, natomiast czas pracy 120 minut może osiągnąć już po 1 godzinie ładowania).

Ergonomia:

Ergonomiczny kształt oraz lekkość (250 g) daje niespotykany komfort użytkowania.

Doskonale wyprofilowana rączka zapewnia pewny chwyt i ogromną swobodę ruchów.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA AKUMULATORA LI- TOWO-JONOWEGO WYKORZYS- TYWANEGO W URZĄDZENIU

Akumulator litowo-jonowy jest o wiele lżejszy niż tradycyjny akumulator. Proces ładowania trwa krócej, a czas pracy na akumulatorze dłuższy. Ponadto nie rozładowuje się jeżeli nie jest długo używany i nie posiada efektu pamięci. Efekt pamięci jest to zjawisko, które zmniejsza sprawność i trwałość innych rodzajów akumulatorów, gdy są ładowane, a nie zostały wcześniej całkowicie rozładowane.

Przed pierwszym użyciem maszynki, należy wykonać ciągle ładowanie przez 3 godziny. Maksymalna pojemność akumulatora zostanie osiągnięta po 3 pełnych cyklach ładowania - rozładowania.

PRACA

Ładowarka sieciowa do akumulatorów wielokrotnego ładowania:

1. Przed pierwszym użyciem maszynki, należy ją ładować przez 3 godziny. Sprawdzić czy maszynka jest wyłączona.
2. Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda maszynki lub podstawy ładowarki, a następnie podłączyć zasilacz do prądu. Na ekranie LED wyświetla się pozostały czas pracy na akumulatorze i miga symbol , informując, że trwa ładowanie

urządzenia.

UWAGA: używać jedynie zasilacza dołączonego do urządzenia.

BLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE MASZYNKI DO STRYŻENIA

Aby zablokować urządzenie, należy przytrzymać wciśnięty wyłącznik, aż rozpocznie się i zakończy odliczanie 3 sekund. Symbol  zaczyna migać, informując, że urządzenie jest zablokowane.

Aby odblokować urządzenie, należy przytrzymać wciśnięty wyłącznik, aż rozpocznie się i zakończy odliczanie 3 sekund. Urządzenie włączy się, a na ekranie LED wyświetli się wysokość strzyżenia.

UWAGA: jeżeli na ekranie LED wyświetla się „Hi” lub „Low”, należy natychmiast sprawdzić, czy używany zasilacz ma oznaczenie „CA78M”. Jeżeli na ekranie LED wyświetla się „Er”, należy natychmiast przerwać ładowanie i skontaktować się z działem posprzedażnym.

KORZYSTANIE Z NASADEK GRZEBIENIOWYCH I REGULAC- JA WYSOKOŚCI STRYŻENIA **Nasadki grzebieniowe**

Maszynka wyposażona jest w 8 nasadek grzebieniowych.

Nasadki grzebieniowe należy

nakładać zawsze przed włączeniem maszynki i zdejmować zawsze po jej wyłączeniu.

- Najpierw nałożyć nasadkę grzebieniową na zęby maszynki, a następnie nacisnąć koniec nasadki, aby zablokować.
- Aby zdjąć nasadkę, odczepić najpierw tył nasadki, a następnie ją podnieść.



Ustawianie wysokości strzyżenia

Aby ustawić wysokość strzyżenia, należy przekręcić pokrętkę regulacji w lewo lub w prawo, blokując je w jednej z 5 pozycji.

UWAGA: najpierw ustawić pokrętkę na 3.0, a następnie zamocować ostrza.

KONSERWACJA

Systematyczna konserwacja ostrzy maszynki zapewni jej długotrwałe, optymalne działanie. Ostrza maszynki można zdejmować w celu ich wyczyszczenia.

Ustawić najniższą wysokość strzyżenia. Chwycić maszynkę i skierować ostrza w górę, a następnie naciskając nasadę wyjąć je.

W celu usunięcia włosów

szczotkować ostrza szczoteczką znajdującą się w zestawie. Zaleca się regularnie oliwić ostrza.

Nałożyć na zęby kilka kropli dołączonego oleju.

Nigdy nie stosować innych produktów do konserwacji; ten olej został specjalnie opracowany dla maszynek do strzyżenia i posiada właściwości zmniejszające jego parowanie oraz nie spowalniające ostrzy. Następnie założyć ostrza na maszynkę do strzyżenia.

