

Instrukcja obsługi (PL)

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

1. To urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały przekazane lub poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Nie używaj ładowarki na zewnątrz lub w pobliżu ogrzewanych powierzchni.
4. Nie czyść główek szczoteczek i uchwytu szczoteczek do zębów w zmywarce.
5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, gum i języka. Nie używaj go w żadnym innym celu. Przestań używać urządzenia i skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania wsparcia, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort.
6. Przestań używać główek szczoteczek ze zmiażdżonym lub wygiętym włosiem. Wymień główkę szczoteczek co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia.
7. Jeśli używana pasta do zębów zawiera wodorowęglan sodu, nadtlenuk lub inny wodorowęglan (powszechne składniki wybielającej pasty do zębów), pamiętaj, aby dokładnie umyć główkę szczoteczek mydłem po każdym użyciu, co może zapobiec pękaniu plastiku.
8. Jeśli miałeś operację jamy ustnej lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, skonsultuj się ze swoim dentystą przed użyciem tego urządzenia.

Parametry Produktu

Rozmiar Produktu	25*25*230mm
Napięcie Wejściowe	5V max
Moc Wejściowa	1.5W
Materiał Produktu	ABS/TPE/Nylon
Czas ładowania	≤2.5h
Poziom Wodoodporności	IPX7
Temperatura Pracy	5-40°C



Nazwa Komponentu

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|---------------------|
| A-1 | Główka szczoteczek do zębów | A-4 | Interfejs ładowania |
| A-2 | Przycisk Wielofunkcyjny | A-5 | Walizka podróżna |
| A-3 | Uchwyt | | |

Wymiana Główek Szczoteczek

Zainstaluj: Włóż główkę szczoteczek do uchwytu. Wylóż znak (A) ze znak (B), jak pokazano w B-1. Obróć główkę szczoteczek, aż znak (A) spotka się ze znak (T).
Odłącz: Obróć główkę szczoteczek, aż wyrównasz znak (A) ze znak (B), jak pokazano w B-2, a następnie wyciągnij ją wzdłuż uchwytu.

Funkcje

1. Skutecznie oczyść jamę ustną 35000 razy na minutę.
2. Z 3 trybami (Biały, Codzienny, Masaż), aby spełnić różne wymagania.
3. Wodoodporny IPX7.
4. Bezpieczna i trwała bateria litowa działa przez około 60 dni przy pełnym naładowaniu, z przypomnieniem o niedoborze mocy i ładowaniem USB.
5. Inteligentny timer, 2-minutowe automatyczne zatrzymanie i 30-sekundowe przypomnienie o timerze do poruszania się, co może pomóc Ci rozwinąć dobre nawyki szczotkowania.
6. Głowice szczoteczek tnącej 3D dostosowują się do kształtu zębów i dziąseł, zapewniając uczucie profesjonalnego czyszczenia.
7. Posiada przypomnienie o wymianie główek szczoteczek i wskaźnik wymiany główek szczoteczek, który miga, gdy nadejdzie czas wymiany.

Jak Używać

1. Zwilż włosie i przetrzyj niewielką ilość pasty do zębów.
2. Umieść wlosie przy trójkątnym o niewielkim kącie w kierunku linii dziąseł (C-1).
3. Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb. Jeśli znasz tryb używany ostatnim razem, nie musisz ponownie wybierać trybu. Dostępne są 3 tryby: Biały, Codzienny, Masaż.
- UWAGI: Podczas szczotkowania, jeśli naciśniesz przycisk trybu wielofunkcyjnego, szczoteczka do zębów będzie działać w następnym trybie i rozpocznie kolejny 2-minutowy cykl, a wskaźnik trybu zaświeci się.
4. Zastosuj lekki nacisk i delikatnie przesuń główkę szczoteczek tam i z powrotem po zębach.
5. Aby zmaksymalizować skuteczność czyszczenia, podziel usta na 4 sekcje. Zaczynaj od sekcji 1 i szczotkuj każdą sekcję przez 30 sekund. Działanie szczotkowania zatrzyma się między każdą 30-sekundowym odstępem, wskazując, kiedy przejść do następnej sekcji. Szczoteczka do zębów zatrzyma się automatycznie po 2 minutach użytkowania (C-2).

Instrukcje ładowania

1. Gdy czerwony wskaźnik miga po użyciu lub produktu nie można normalnie włączyć. Wskazuje, że moc baterii jest niska i wymaga naładowania.
2. Gdy czerwony wskaźnik miga po użyciu lub produktu nie można normalnie włączyć. Po pełnym naładowaniu wskaźnik będzie świecił na białe.
3. Podczas pierwszego użycia lub gdy bateria jest niedoładowana przez długi czas, wskaźnik może nie świecić się przez pierwsze 5 minut.

Utylizacja

1. Źródłem zasilania tego produktu jest bateria litowo-jonowa, którą można poddać recyklingowi. Pod koniec życia produktu wyjmij baterię przed wyrzuceniem produktu, recyklingiem lub wyrzuceniem baterii zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi gospodarki odpadami. Jeśli masz pytania dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym biurem gospodarki odpadami, aby poprosić o pomoc.
2. Zanim zdecydujesz się wyjąć baterię, musisz przygotować dwa narzędzia: szypce i nożyczki.
3. Podczas korzystania z narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i podjąć środki ochronne, aby uniknąć obrażeń.