

LAKELAND

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSOBISTY BLENDER



Model: 61780

BLENDER OSOBISTY LAKELAND

Dziękujemy za wybranie blendera osobistego Lakeland.

Prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.

Doskonałe do przygotowywania zdrowych koktajli, soków, zup i dipów. Łatwe w użyciu, możesz włąć bezpośrednio do butelki easy-go drinks, gdy jesteś w podróży, po prostu zmiksuj wybraną mieszankę i ciesz się.

W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.

Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu.....	3
Środki ostrożności	4-5
Pierwsze użycie blendera osobistego.....	6-8
Instrukcja użytkowania.....	9
Wskazówki i porady	10
Często zadawane pytania	11
Pielęgnacja i czyszczenie.....	12
Informacje techniczne.....	13
Połączenia elektryczne	13
Recykling urządzeń elektrycznych	13

CECHY PRODUKTU

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1. Miarka 30ml | 6. Ostrza trzymają | 11. Przycisk pulsacyjny |
| 2. Pokrywka | 7. Jednostka główna | 12. Podstawa |
| 3. Dzbaneł szklany do blendowania o pojemności 600 ml | 8. Przycisk włączania/wyłączania | 13. Pokrywka butelki |
| 4. Montaż ostrza | 9. Włącz lampkę kontrolną | 14. Pierścień uszczelniający |
| 5. Pierścień uszczelniający | 10. Lampka zasilania | 15. Butelka Tritan easy-go o pojemności 600 ml |



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zawsze przestrzegaj tych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.

- Upewnij się, że napięcie w Twojej sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym na urządzeniu.
 - Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety i naklejki promocyjne.
 - Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem pod kątem widocznych oznak uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone. W przypadku uszkodzenia lub jeśli urządzenie rozwinię usterkę, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.
 - Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland
- Skontaktuj się z zespołem pod numerem telefonu 015394 88100.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
 - Odłączaj od sieci, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, włącz gniazdo w pozycji „wyłączone” i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 - Nie należy używać żadnych akcesoriów ani przystawek z tym urządzeniem poza tymi, które zostały polecane przez Lakeland.
 - Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym lub obrażeniom ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani pokrywy w wodzie lub innych płynach.
 - Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z krawędzi stołu kuchennego lub blatu roboczego. Unikaj kontakt ołowiu z gorącymi powierzchniami.

• Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

• Tylko do użytku domowego.

• Urządzenie należy stosować do przygotowywania żywności zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.

• Zawsze upewnij się, że masz suche ręce przed odłączeniem wtyczki od sieci. gniazdo. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazda sieciowego za przewód.

- Aby uniknąć obrażeń ciała lub ewentualnego pożaru, nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania.
- Nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego timera ani systemu zdalnego sterowania.
- Przewód przedłużający można stosować ostrożnie. Parametry elektryczne przewodu powinny być co najmniej tak wysokie jak urządzenia. Nie należy pozwalać, aby przewód zwiisał z krawędzi blatu roboczego ani dotykał gorących powierzchni.
- To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami dyrektyw 2014/30/UE (dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej) i 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa).
- OSTRZEŻENIE: Odcięta wtyczka włożona do gniazda 13 A stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa (porażenie prądem). Upewnij się, że odcięta wtyczka zostanie bezpiecznie zutylizowana.
-  UWAGA: Plastikowe torby używane do owijania tego urządzenia lub opakowania mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj te torby poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Torby te nie są zabawkami.
- Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu piekarnika gazowego lub elektrycznego, ani żadnych gorących powierzchni.
- Nie podnoś i nie przesuwaj urządzenia, gdy jest włączone, ani nie pozostawiaj blendera włączonym bez opieki.
- Zawsze wyłączaj blender i odłączaj go od gniazdka, jeśli pozostawiasz go bez nadzoru, a także przed jego montażem, rozmontowaniem lub czyszczeniem.
- Nie używaj blendera pustego. Zawsze upewnij się, że blender jest napełniony minimum 100ml płynu lub jedzenia do linii 100ml.
- Nie miksuj więcej niż maksymalną pojemność – 600 ml płynu i żywności. Linia 600ml.
- Nie używaj blendera do gorących płynów i żywności, ponieważ wewnątrz blendera może wytworzyć się nadmierne ciśnienie, co może spowodować oderwanie się pokrywy i rozchłapanie zawartości. Przed zmiksowaniem odczekaj, aż żywność i płyny ostygną do temperatury pokojowej.
- Nie używaj blendera do rozdrabniania twardych produktów spożywczych, takich jak kości, łuskane orzechy, mrożonego mięsa itp. Spowoduje to uszkodzenie ostrza i silnika.
- Blender jest wyposażony w funkcję bezpieczeństwa i można go włączyć tylko wtedy, gdy szklany dzbanek lub butelka Easy-Go są prawidłowo zablokowane na swoim miejscu w jednostce głównej.
- UWAGA: Ostrza są bardzo ostre. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami, opróżniania szklanego pojemnika do blendowania i podczas czyszczenia.
- OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom, trzymaj palce, włosy, odzież i przybory kuchenne z dala od blendera podczas użytkowania.
- NIE używaj szklanego pojemnika do blendowania bez założonej pokrywy i miarki.
- Nigdy nie wkładaj rąk ani żadnych przyborów do blendera podczas użytkowania. Jeśli musisz zeskrobać wnętrze szklanki, aby zmiksować, wyłącz blender i odłącz go od zasilania.
- Używaj blendera krótkimi seriami i NIE używaj go nieprzerwanie dłużej niż 40 sekund; pomiędzy cyklami pozwól silnikowi ostygnąć przez 3 minuty.
- NIE wkładaj blendera ani butelki easy-go do kuchenki mikrofalowej.

PIERWSZE UŻYCIE BLENDERA OSOBISTEGO

- Rozpakuj blender osobisty, usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przed pierwszym użyciem przetrzyj jednostkę główną czystą, wilgotną szmatką.
- Pozostałe części umyj w ciepłej wodzie z mydłem, dokładnie wypłucz i osusz.

Przed złożeniem produktu należy upewnić się, że wszystkie części są czyste i suche.

MONTAŻ SZKLANEGO DZBANKA DO MIKSOWANIA



1. Pierścień silikonowy należy założyć na zespół ostrzy.

2. Ostrze umieszczane jest wewnątrz uchwytu ostrza.

UWAGA: Ostrza są bardzo ostre. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami.



3. Następnie przykręć go z prawej strony do podstawy szklanego dzbanka do blendowania.



4. Umieść szklany dzbanek do blendowania na jednostce głównej. Obróć go w lewo, aby zablokował się na jednostce głównej.

Blender można włączyć tylko wtedy, gdy jest prawidłowo zablokowany na jednostce głównej.



5. Załóż pokrywkę na szklany dzbanek do blendowania i dociśnij ją. Zawsze upewnij się, że pokrywka jest mocno osadzona na miejscu, zanim zaczniesz używać miarki w pokrywce.

WYJMOWANIE SZKLANEGO DZBANKA DO MIKSOWANIA Z BLENDERA



1. Po zakończeniu miksowania wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka.
2. Obróć szklany dzbanek do blendowania w prawo i podnieś jednostkę główną.
3. Zdejmij pokrywkę i wylej składniki.
4. Przed odkręceniem uchwytu ostrza upewnij się, że szklany pojemnik do blendowania jest pusty.
5. Ostrożnie odkręć uchwyt ostrza znajdujący się po lewej stronie szklanego dzbanka do blendowania.

SKŁADANIE BUTELKI EASY-GO DO UŻYTKU Z BLENDEREM



1. Pierścień silikonowy należy założyć na zespół ostrzy.
2. Ostrze umieszczane jest wewnątrz uchwytu ostrza.
3. UWAGA: Ostrza są bardzo ostre. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami.



4. Następnie wkręcamy go w lewą stronę do butelki easy-go.



5. Umieść uchwyt ostrza z butelką easy-go przymocowaną do jednostki głównej. Obróć go w lewo, aby zablokował się na jednostce głównej.
6. Blender można włączyć tylko wtedy, gdy jest zablokowany prawidłowo do jednostki głównej.

WYJMOWANIE BUTELKI EASY-GO Z BLENDERA



1. Po zakończeniu miksowania wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka.

2. Obróć butelkę Easy-Go w prawo.



3. Obróć butelkę Easy-Go we właściwą stronę i odkręć uchwyt ostrza w prawo.



4. Załóż nakrętkę na butelkę typu easy-go i zabierz ją ze sobą, idąc na lewą stronę.

USTAWIENIA PRĘDKOŚCI BLENDERA



1. Blender posiada przycisk włączania/wyłączania i funkcję PULSE przycisk.

2. Do miksowania większości składników używaj przycisku WŁ./WYŁ.

3. Użyj przycisku PULSE, aby uzyskać krótki impuls o wysokiej częstotliwości. Funkcja pulsacyjna może być używana do rozbijania dużych kawałków jedzenia lub do kontroluj konsystencję jedzenia podczas krojenia.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Podczas pierwszego użycia blendera osobistego możesz poczuć lekki zapach spalenizny. Jest to normalne w przypadku nowego elementu grzejnego i zniknie po kilku użyciach.
- Ustaw blender osobisty na suchej i równej powierzchni.
- Podłącz i włącz w gniazdku. Dodaj płyn lub jedzenie do szklanego dzbanka do blendowania.
- Po prawidłowym umieszczeniu uchwytu ostrza w jednostce głównej zapala się kontrolka zasilania.
- NIE używaj blendera do gorących płynów i nadmiaru jedzenia, ciśnienie może wzrosnąć wewnątrz blendera, co może spowodować oderwanie pokrywy i rozpryskiwanie się zawartości. Przed zmiksowaniem pozwól gorącemu jedzeniu i płynom ostygnąć do temperatury pokojowej.
- NIE używaj blendera bez jedzenia lub płynu w środku. Zawsze upewnij się, że blender jest napełniony co najmniej 100 ml płynu lub jedzenia do linii 100 ml. Maksymalna ilość jedzenia to linia 600 ml, a maksymalna ilość płynu to 600 ml.
- Mocno załóż pokrywę na szklany dzbanek do blendowania. Mocno włóż miarkę do pokrywy. otwórz.
- Gdy uchwyt ostrza jest prawidłowo umieszczony w jednostce głównej, naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. lub przytrzymaj przycisk PULSE, a kontrolka przełącznika zaświeci się.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby rozpocząć miksowanie.
- Przytrzymaj przycisk PULSE, aż mieszanka osiągnie pożądaną konsystencję.
- Zwolnij przycisk PULSE lub naciśnij przycisk ON/OFF, aby zatrzymać miksowanie.
- Używaj blendera w krótkich seriach i NIE używaj go nieprzerwanie dłużej niż 40 minut.
towary drugiej jakości.
- Nigdy nie wkładaj naczyń do szklanego pojemnika miksującego, gdy blender jest włączony.
- Wyjmowana miarka o pojemności 30 ml w pokrywie ułatwia dodawanie dodatkowych składników należy dodać w trakcie miksowania.

WSKAZÓWKI I PORADY

- Pokrój składniki na małe kawałki, nawet o wielkości 2 cm, nie próbuj miksować dużych kawałków.
- Do szklanego dzbanka do blendowania najpierw dodaj składniki płynne, a następnie stałe lub suche składników. Zapewni to bardziej spójną mieszankę.
- Mieszając składniki stałe, dodawaj je do szklanego pojemnika stopniowo, po trochu, zamiast dodawać dużą ilość na raz.
- Używaj trybu pulsacyjnego podczas mieszania składników stałych lub o dużej lepkości, aby uniknąć zatrzymywania się ostrza.
- Do przygotowywania małych ilości składników należy używać trybu pulsacyjnego.
- NIE przepelniaj szklanego dzbanka do blendowania. Spowoduje to zablokowanie ostrzy. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, wyjmij część jedzenia lub płynu przed ponownym włączeniem.
- NIE próbuj mieszać zamrożonych składników, które utworzyły stałą masę. Pozostaw do rozmrożenia lekko rozdrobnić i przed użyciem połamać na mniejsze kawałki.
- NIE używaj blendera do tłuczenia ziemniaków ani miksowania ciężkich ciast.
- Jeśli robisz bułkę tartą lub przetwarzasz zioła, upewnij się, że szklany pojemnik do blendowania i zespół ostrzy są całkowicie suche.
- Użyj szpatułki, aby rozprowadzić składniki w szklanym dzbanku do blendowania. NIGDY nie używaj metalowych naczyń, gdyż mogą one uszkodzić butelkę lub ostrze Easy-Go.
- NIE przetwarzaj zbyt długo – większość produktów zmiksuje się w ciągu kilku sekund.
- NIE używaj blendera do rozdrabniania bardzo twardych produktów spożywczych, takich jak kostki lodu, kości, łuskane orzechy, mrożone mięso itp., ponieważ może to spowodować uszkodzenie ostrza i zatarcie się silnika.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego blender się nie włącza?

Odpowiedź: Sprawdź czy blender jest włączony w gniazdku.

Możliwe, że szklany dzbanek do blendowania nie jest zablokowany w prawidłowej pozycji.

Pytanie: Dlaczego ostrza zdają się nie obracać?

Odpowiedź: Ostrza mogą się zaciąć lub mieszanka jest zbyt gęsta, aby ją przetworzyć. Wyłącz blender i odłącz go od zasilania. Ostrożnie usuń składniki blokujące ostrze.

Może być konieczne miksowanie w mniejszych partiach.

Pytanie: Dlaczego moja mieszanka nie miesza się równomiernie?

Odpowiedź: Składniki, które przetwarzasz, mogą być zbyt duże lub próbujesz przetwarzać zbyt dużą ilość składników w tym samym czasie. Upewnij się, że składniki są pokrojone na mniejsze kawałki przed zmiksowaniem.

Pytanie: Dlaczego jedzenie przywiera do ścianek blendera?

Odpowiedź: Mieszanka może być zbyt gęsta. Wyłącz blender i odłącz go od zasilania. Za pomocą plastikowej szpatułki ostrożnie zeskrob jedzenie ze ścianki szklanego dzbanka do blendowania. Może być konieczne dodanie większej ilości płynu lub możesz potrzebować PULSE w krótkich seriach.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym dokładnie wyczyść.
- Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy części nie są zużyte lub uszkodzone.
- NIE używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych ani wełny stalowej.
- Zawsze używaj szpatulek plastikowych, drewnianych lub silikonowych.
- Nigdy nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie ani innym płynie.
- Jednostkę główną należy przetrzeć czystą, wilgotną ściereczką i dokładnie osuszyć przed schowaniem.
- Części wyjmowane można myć w gorącej wodzie z mydłem. Dokładnie wypłukać i osuszyć przed przechowywaniem.
- NIE myj żadnych części w zmywarce.
- Możesz napęlić szklany dzbanek do blendowania do połowy ciepłą wodą z mydłem. Zamontuj szklany dzbanek do blendowania z powrotem na jednostce głównej i po założeniu pokrywki i miarki pozwól blenderowi pracować, naciskając przycisk PULSE kilka razy, aż szklany dzbanek do blendowania będzie czysty. Dokładnie wypłucz i osusz.
- UWAGA: Ostrza wewnątrz szklanego dzbanka do blendowania są bardzo ostre. Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia.
- Przechowuj blender z luźno zwiniętym kablem zasilającym. Nigdy nie owijaj go ciasno wokół mikser.
- Gdy nie używasz szklanego pojemnika do blendowania, trzymaj go pustym, nie przechowuj w nim żadnych przedmiotów.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Moc: 350W.
- Napięcie: 220-240V.
- Częstotliwość: 50/60Hz.
- Długość elastycznego odcinka ok. 120 cm (47¼").

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 3 A

Użyj bezpiecznika BS1362 3 A. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: Po wymianie bezpiecznika w wtyczce formowanej wyposażonej w osłonę bezpiecznika, osłonę należy ponownie założyć na wtyczkę. Nie wolno używać urządzenia bez osłony bezpiecznika.

W przypadku zgubienia, zamienne osłony bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE: 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2014/30/UE (dyrektywa EMC).



RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) nakłada na dystrybutorów w Wielkiej Brytanii obowiązek maksymalizacji selektywnej zbiórki i przyjaznego dla środowiska przetwarzania ZSEE.

Dystrybutorzy w Wielkiej Brytanii (w tym sprzedawcy detaliczni) są zobowiązani do stworzenia systemu, który umożliwi wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny bezpłatne poddanie starego sprzętu recyklingowi.

Jako odpowiedzialny sprzedawca detaliczny spełniliśmy te wymagania, oferując wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpłatny odbiór starego sprzętu na zasadzie zwrotu takiego samego sprzętu.



Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23 1BQ

Tel: +44(0)15394 88100 lakeland.co.uk