

Instrukcja obsługi / User manual

Polski:

Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Przed montażem upewnij się, że uchwyt jest kompatybilny z Twoim rowerem.
2. Zamontuj uchwyt na stabilnej, nośnej ścianie, używając dołączonych elementów montażowych.
3. Po zamocowaniu sprawdź, czy uchwyt jest solidnie przymocowany.
4. Używaj uchwyty zgodnie z jego przeznaczeniem i nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 35 kg.

Pielęgnacja

1. Regularnie czyść uchwyt suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
2. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, aby nie uszkodzić matowego wykończenia.
3. Okresowo sprawdzaj stan elementów montażowych i dokręcaj je, jeśli to konieczne.

Utylizacja

1. Po zakończeniu użytkowania utylizuj uchwyt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.
2. Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów komunalnych.
3. Oddaj produkt do punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub recyklingu.

English

Usage Instructions

1. Before installation, ensure that the hook is compatible with your bicycle.
2. Mount the hook on a stable, load-bearing wall using the provided mounting hardware.
3. After installation, check that the hook is securely fixed.
4. Use the hook according to its intended purpose and do not exceed the maximum load of 35 kg.

Maintenance

1. Clean the hook regularly with a dry or slightly damp cloth.
2. Avoid using harsh chemicals to preserve the matte finish.
3. Periodically check the mounting components and tighten them if necessary.

Disposal

1. At the end of its use, dispose of the hook in accordance with local waste management regulations.
 2. Do not discard the product with regular household waste.
 3. Return the product to a designated bulky waste or recycling collection point.
-

Čeština

Návod k obsluze produktu "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Pokyny k používání

1. Před montáží se ujistěte, že držák je kompatibilní s vaším kolem.
2. Namontujte držák na stabilní, nosnou zeď pomocí dodaného montážního příslušenství.
3. Po instalaci zkontrolujte, zda je držák pevně připevněn.
4. Používejte držák v souladu s jeho určením a nepřetěžujte jej více než 35 kg.

Údržba

1. Pravidelně čistěte držák suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
2. Vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků, aby nedošlo k poškození matného povrchu.
3. Pravidelně kontrolujte stav montážních dílů a v případě potřeby je dotáhněte.

Likvidace

1. Po ukončení používání odstraňte držák v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
 2. Nevyhazujte produkt do běžného komunálního odpadu.
 3. Zajistěte řádnou likvidaci odevzdáním výrobku na určeném sběrném místě pro větší odpad nebo recyklaci.
-

Slovenčina

Návod na obsluhu produktu "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Pokyny na používanie

1. Pred inštaláciou sa uistite, že uchyť je kompatibilný s vaším bicyklom.
2. Namontujte uchyť na stabilnú, nosnú stenu pomocou dodaného montážneho príslušenstva.
3. Po inštalácii skontrolujte, či je uchyť pevne pripevnený.
4. Používajte uchyť podľa jeho určenia a neprekračujte maximálne zaťaženie 35 kg.

Starostlivosť

1. Pravidelne čistite uchyť suchou alebo mierne vlhkou handrou.
2. Vyhnite sa používaniu agresívnych čistiacich prostriedkov, aby nedošlo k poškodeniu matného povrchu.
3. Pravidelne kontrolujte stav montážnych prvkov a dotiahnite ich, ak je to potrebné.

Likvidácia

1. Po ukončení používania uchyť odložte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadmi.
 2. Produkt nevyhadzujte medzi bežné komunálne odpady.
 3. Odovzdajte produkt do určeného zberného miesta pre väčšie odpady alebo recykláciu.
-

Deutsch

Bedienungsanleitung für das Produkt "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Gebrauchsanweisungen

1. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Halter mit Ihrem Fahrrad kompatibel ist.
2. Montieren Sie den Halter an einer stabilen, tragfähigen Wand mit dem mitgelieferten Montagematerial.
3. Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Halter fest befestigt ist.
4. Verwenden Sie den Halter ausschließlich gemäß seiner Bestimmung und überschreiten Sie nicht die maximale Belastung von 35 kg.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie den Halter regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
2. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um die matte Oberfläche nicht zu beschädigen.
3. Überprüfen Sie regelmäßig die Montagekomponenten und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

Entsorgungshinweise

1. Entsorgen Sie den Halter nach Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
 2. Werfen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll weg.
 3. Geben Sie das Produkt an einem Sammelpunkt für Sperrmüll oder Recycling ab.
-

Українська

Інструкція з експлуатації для продукту "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Інструкції щодо використання

1. Перед монтажем переконайтеся, що утримувач сумісний з вашим велосипедом.
2. Закріпіть утримувач на стабільній, несучій стіні, використовуючи надані монтажні елементи.
3. Після встановлення перевірте, чи утримувач надійно зафіксований.
4. Використовуйте утримувач відповідно до його призначення і не перевищуйте максимальне навантаження 35 кг.

Догляд

1. Регулярно очищуйте утримувач сухою або злегка вологою ганчіркою.
2. Уникайте використання агресивних засобів для чищення, щоб не пошкодити матове покриття.
3. Періодично перевіряйте стан монтажних елементів і затягуйте їх при необхідності.

Утилізація

1. Після завершення використання утилізуйте утримувач відповідно до місцевих правил поводження з відходами.
2. Не викидайте продукт разом із звичайними побутовими відходами.
3. Передайте продукт до пункту збору великогабаритних відходів або для переробки.

Română

Instrucțiuni de utilizare pentru produsul "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de montare, asigurați-vă că suportul este compatibil cu bicicleta dumneavoastră.
2. Montați suportul pe un perete stabil și portător, folosind elementele de montaj incluse.
3. După montare, verificați dacă suportul este fixat în mod corespunzător.
4. Utilizați suportul conform destinației și nu depășiți sarcina maximă de 35 kg.

Întreținere

1. Curățați suportul în mod regulat cu o cârpă uscată sau ușor umedă.
2. Evitați utilizarea substanțelor chimice agresive pentru a nu deteriora finisajul mat.
3. Verificați periodic starea elementelor de montaj și strângeți-le sau înlocuiți-le dacă este necesar.

Eliminare

1. La sfârșitul ciclului de viață, eliminați suportul conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor.
2. Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere.

3. Predați produsul la un punct de colectare pentru deșeuri voluminoase sau reciclare.

Magyar

Használati utasítás a "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY" termékhez

Használati utasítások

1. Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a tartó kompatibilis a kerékpárjával.
2. Szerelje fel a tartót egy stabil, teherbíró falra a mellékelt szerelési elemek segítségével.
3. A szerelést követően ellenőrizze, hogy a tartó szilárdan rögzítve van.
4. Használja a tartót kizárólag a rendeltetésének megfelelően, és ne terhelje 35 kg-nál nagyobb súllyal.

Ápolás

1. Rendszeresen tisztítsa a tartót száraz, vagy enyhén nedves ruhával.
2. Kerülje az erős vegyszerek használatát, hogy ne sértse meg a matt felületet.
3. Időnként ellenőrizze a szerelési elemek állapotát, és szükség esetén húzza meg őket.

Ártalmatlanítás

1. A termék használatának befejezése után ártalmatlanítsa a tartót a helyi hulladékgazdálkodási előírások szerint.
2. Ne dobja ki a terméket a háztartási hulladék közé.
3. Adja le a terméket a kijelölt nagy méretű hulladék vagy újrahasznosítási ponton.

Български

Инструкции за експлоатация за продукта "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Указания за употреба

1. Преди монтаж, уверете се, че държачът е съвместим с вашия велосипед.
2. Монтирайте държача на стабилна, носеща стена, използвайки предоставените монтажни елементи.
3. След монтаж, проверете дали държачът е здраво закрепен.
4. Използвайте държача съгласно неговото предназначение и не го натоварвайте с повече от 35 кг.

Поддръжка

1. Редовно почиствайте държача със суха или леко влажна кърпа.

2. Избягвайте използването на агресивни почистващи препарати, за да не повредите матовото покритие.
3. Редовно проверявайте състоянието на монтажните елементи и ги затягайте при нужда.

Утилизация

1. След приключване на употребата, утилизирайте държача съгласно местните разпоредби за управление на отпадъците.
 2. Продуктът не трябва да се изхвърля със битовите отпадъци.
 3. Предайте продукта в пункт за събиране на големи отпадъци или за рециклиране.
-

Ελληνικά

Οδηγίες λειτουργίας για το προϊόν "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Οδηγίες χρήσης

1. Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι συμβατός με το ποδήλατό σας.
2. Τοποθετήστε τον βραχίονα σε έναν σταθερό, ανθεκτικό τοίχο χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εξαρτήματα στήριξης.
3. Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι ο βραχίονας είναι ασφαλώς στερεωμένος.
4. Χρησιμοποιείτε τον βραχίονα σύμφωνα με την προορισμένη του χρήση και μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 35 kg.

Συντήρηση

1. Καθαρίζετε τακτικά τον βραχίονα με ένα ξηρό ή ελαφρώς βρεγμένο πανί.
2. Αποφύγετε τη χρήση σκληρών καθαριστικών για να μην καταστρέψετε τη ματ επιφάνεια.
3. Ελέγχετε περιοδικά τα εξαρτήματα στήριξης και σφίγγετε τα αν χρειάζεται.

Απόρριψη

1. Μετά τη λήξη χρήσης, απορρίψτε τον βραχίονα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.
 2. Μην πετάτε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα.
 3. Παραδώστε το προϊόν σε σημείο συλλογής για μεγάλα απόβλητα ή ανακύκλωση.
-

Lietuvių

Naudojimo instrukcija produktui "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Naudojimo instrukcijos

1. Prieš montuojant įsitikinkite, kad laikiklis yra suderinamas su jūsų dviračiu.

2. Sumontuokite laikiklį ant stabilios, nešiančios sienos, naudodami komplektuojamą tvirtinimo medžiagą.
3. Po montavimo patikrinkite, ar laikiklis yra tvirtai pritvirtintas.
4. Naudokite laikiklį tik pagal jo paskirtį ir neapkraukite daugiau nei 35 kg.

Priežiūra

1. Reguliariai valykite laikiklį sausu arba šiek tiek drėgnu skudurėliu.
2. Venkite naudoti agresyvias valymo priemones, kad nepakenktumėte matinės apdailos.
3. Periodiškai tikrinkite montavimo elementų būklę ir, jei reikia, prispauskite juos.

Utilizacija

1. Pasibaigus naudojimo laikotarpiui, utilizuokite laikiklį pagal vietos atliekų tvarkymo taisykles.
2. Produktas neturėtų būti išmetamas kartu su buitinais atliekomis.
3. Užtikrinkite tinkamą utilizavimą, atveždami produktą į numatytą didelių atliekų arba perdirbimo punktą.

Latviešu

Lietošanas instrukcija produktam "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Lietošanas norādījumi

1. Pirms uzstādīšanas pārliedzinieties, ka turētājs ir saderīgs ar jūsu velosipēdu.
2. Uzstādiet turētāju uz stabila un nesoša sienas, izmantojot piegādātās stiprināšanas detaļas.
3. Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai turētājs ir stingri piestiprināts.
4. Lietojiet turētāju saskaņā ar tā paredzēto lietošanas mērķi un nepārslogojiet to ar vairāk nekā 35 kg.

Kopšana

1. Regulāri tīriet turētāju ar sausu vai nedaudz mitru drānu.
2. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, lai nepārslodzi matoto apdari.
3. Regulāri pārbaudiet stiprinājuma detaļu stāvokli un, ja nepieciešams, pievelciet tās.

Iznīcināšana

1. Pēc produkta lietošanas beigām iznīciniet turētāju saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
2. Produktu neizmetiet kopējā mājāsaimniecības atkritumu maisā.
3. Nodrošiniet pareizu iznīcināšanu, nododot produktu paredzētajā vietā lielgabarīta atkritumu vai pārstrādes punktā.

Suomi

Käyttöohje tuotteelle "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Käyttöohjeet

1. Varmista ennen asennusta, että teline on yhteensopiva pyöräsi kanssa.
2. Asenna teline vakaalle, kantavalle seinälle mukana toimitettujen kiinnikkeiden avulla.
3. Tarkista asennuksen jälkeen, että teline on tukevasti kiinnitetty.
4. Käytä telineitä sen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti äläkä kuormita sitä yli 35 kg.

Huolto

1. Puhdista teline säännöllisesti kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla.
2. Vältä voimakkaiden kemikaalien käyttöä, jotta mattapinta ei vahingoitu.
3. Tarkista säännöllisesti kiinnitysosien kunto ja kiristä ne tarvittaessa.

Hävittäminen

1. Käytön päätyttyä hävitä teline paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
2. Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
3. Varmista asianmukainen hävittäminen viemällä tuote määritellyyn kierrätys- tai suurjätteen keräyspisteeseen.

Hrvatski

Upute za uporabu za proizvod "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Upute za korištenje

1. Prije montaže provjerite je li držač kompatibilan s vašim biciklom.
2. Montirajte držač na stabilan, nosiv zid koristeći priložene montažne elemente.
3. Nakon montaže provjerite je li držač čvrsto pričvršćen.
4. Koristite držač prema namjeni i ne opterećujte ga s više od 35 kg.

Održavanje

1. Redovito čistite držač suhom ili lagano vlažnom krpom.
2. Izbjegavajte uporabu agresivnih kemikalija kako ne biste oštetili mat površinu.
3. Periodično provjeravajte stanje montažnih elemenata i po potrebi ih zategnite.

Odlaganje

1. Nakon završetka uporabe, odložite proizvod prema lokalnim propisima o gospodarenju otpadom.
 2. Proizvod ne smije biti odbačen zajedno s običnim kućanskim otpadom.
 3. Osigurajte pravilno odlaganje predajući proizvod u određeno mjesto za prikupljanje većih otpadnih materijala ili reciklažu.
-

Slovenščina

Navodila za uporabo za izdelek "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Navodila za uporabo

1. Pred montažo se prepričajte, da je nosilec združljiv z vašim kolesom.
2. Nosilec namestite na stabilen in nosen zid, z uporabo priloženih montažnih elementov.
3. Po montaži preverite, ali je nosilec trdno pritrjen.
4. Nosilec uporabljajte v skladu z njegovim namenom in ga ne obremenjujte s več kot 35 kg.

Vzdrževanje

1. Redno čistite nosilec s suho ali rahlo vlažno krpo.
2. Ne uporabljajte agresivnih čistil, da ne poškodujete mat površine.
3. Redno preverjajte stanje montažnih elementov in jih po potrebi privijte.

Odstranjevanje

1. Po končani uporabi odstranite nosilec v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.
 2. Izdelek ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke.
 3. Poskrbite za pravilno odstranjevanje, tako da ga oddate na predvideno zbirno mesto za večje odpadke ali reciklažo.
-

Français

Mode d'emploi pour le produit "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Conseils d'utilisation

1. Avant l'installation, assurez-vous que le support est compatible avec votre vélo.
2. Fixez le support sur un mur stable et porteur à l'aide des éléments de montage fournis.
3. Après l'installation, vérifiez que le support est solidement fixé.
4. Utilisez le support conformément à sa destination et ne dépassez pas la charge maximale de 35 kg.

Entretien

1. Nettoyez régulièrement le support avec un chiffon sec ou légèrement humide.
2. Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs afin de préserver la finition mate.
3. Vérifiez périodiquement l'état des éléments de montage et resserrez-les si nécessaire.

Élimination

1. À la fin de son utilisation, éliminez le support conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
 2. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
 3. Déposez le produit dans un point de collecte pour les encombrants ou le recyclage.
-

Español

Instrucciones de uso para el producto "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Instrucciones de uso

1. Antes de la instalación, asegúrese de que el soporte es compatible con su bicicleta.
2. Instale el soporte en una pared estable y resistente utilizando los elementos de montaje incluidos.
3. Tras la instalación, verifique que el soporte está fijado de manera segura.
4. Utilice el soporte según su destino y no exceda la carga máxima de 35 kg.

Mantenimiento

1. Limpie el soporte regularmente con un paño seco o ligeramente húmedo.
2. Evite el uso de productos químicos agresivos para no dañar el acabado mate.
3. Revise periódicamente el estado de los elementos de montaje y ajústelos si es necesario.

Eliminación

1. Al finalizar su uso, elimine el soporte de acuerdo con las normativas locales de gestión de residuos.
 2. No deseche el producto junto con la basura doméstica.
 3. Deposite el producto en un punto de recogida para residuos voluminosos o reciclaje.
-

Svenska

Bruksanvisning för produkten "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Användningsanvisningar

1. Innan installation, se till att hållaren är kompatibel med din cykel.
2. Montera hållaren på en stabil, bärande vägg med hjälp av medföljande monteringsmaterial.
3. Kontrollera efter installationen att hållaren är ordentligt fastsatt.
4. Använd hållaren enligt dess avsedda syfte och överskrid inte en belastning på 35 kg.

Underhåll

1. Rengör hållaren regelbundet med en torr eller lätt fuktad trasa.
2. Använd inte aggressiva rengöringsmedel för att inte skada den matta ytan.
3. Kontrollera regelbundet monteringsdelarnas skick och dra åt dem vid behov.

Avfallshantering

1. Kassera hållaren i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter när den inte längre används.
 2. Släng inte produkten med vanligt hushållsavfall.
 3. Lämna in produkten vid en avsedd återvinnings- eller grovavfallssamlingsstation.
-

Português

Instruções de uso para o produto "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Instruções de utilização

1. Antes de instalar, verifique se o suporte é compatível com a sua bicicleta.
2. Monte o suporte numa parede estável e capaz de suportar a carga, utilizando os elementos de montagem fornecidos.
3. Após a instalação, verifique se o suporte está firmemente fixado.
4. Utilize o suporte de acordo com a sua finalidade e não exceda a carga máxima de 35 kg.

Manutenção

1. Limpe o suporte regularmente com um pano seco ou ligeiramente húmido.
2. Evite utilizar produtos químicos agressivos que possam danificar o acabamento fosco.
3. Verifique periodicamente o estado dos elementos de montagem e aperte-os se necessário.

Eliminação

1. Ao término da vida útil, descarte o suporte de acordo com as normas locais de gestão de resíduos.
2. Não descarte o produto com o lixo doméstico.
3. Entregue o produto num ponto designado para resíduos volumosos ou reciclagem.

Nederlands

Gebruiksaanwijzing voor het product "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Gebruiksaanwijzingen

1. Controleer vóór de installatie of de houder compatibel is met uw fiets.
2. Monteer de houder op een stabiele, dragende muur met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
3. Controleer na de installatie of de houder stevig is bevestigd.
4. Gebruik de houder uitsluitend volgens de beoogde bestemming en overschrijd niet de maximale belasting van 35 kg.

Onderhoud

1. Maak de houder regelmatig schoon met een droge of licht vochtige doek.
2. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen om de matte afwerking niet te beschadigen.
3. Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen en draai deze indien nodig aan.

Verwijdering

1. Verwijder de houder aan het einde van de levensduur conform de lokale afvalbeheerregels.
2. Gooi het product niet weg met gewoon huishoudelijk afval.
3. Zorg voor een correcte verwijdering door het product in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor grofvuil of recycling.

Italiano

Istruzioni per l'uso per il prodotto "UCHWYT NA ROWER SKŁADANY WIESZAK ROWEROWY ŚCIENNY HAK NA ŚCIANĘ 35KG CZARNY"

Istruzioni per l'uso

1. Prima dell'installazione, assicurarsi che il supporto sia compatibile con la propria bicicletta.
2. Montare il supporto su una parete stabile e portante utilizzando gli elementi di montaggio forniti.
3. Dopo l'installazione, verificare che il supporto sia fissato saldamente.
4. Utilizzare il supporto secondo la sua destinazione e non superare il carico massimo di 35 kg.

Manutenzione

1. Pulire regolarmente il supporto con un panno asciutto o leggermente umido.
2. Evitare l'uso di detersivi aggressivi per non danneggiare la finitura opaca.

3. Controllare periodicamente lo stato degli elementi di montaggio e stringere o sostituire quelli necessari.

Smaltimento

1. Al termine della vita utile, smaltire il supporto in conformità alle normative locali per la gestione dei rifiuti.
2. Il prodotto non deve essere gettato insieme ai rifiuti domestici.
3. Assicurarsi che lo smaltimento avvenga correttamente, consegnando il prodotto a un punto di raccolta per rifiuti ingombranti o per il riciclo.