

INSTRUKCJA OBSŁUGI – SKUTER PODWODNY B2

SPIS TREŚCI

1. Instrukcje bezpieczeństwa i zastrzeżenia
2. Ostrzeżenia i środki ostrożności
3. Opis części produktu
4. Instrukcje montażu produktu
5. Opis funkcji produktu
6. Kontrola baterii i ładowania
7. Instrukcja użytkowania produktu
8. Rozwiązywanie problemów i rozwiązania
9. Metoda czyszczenia przełącznika i spustu z ciał obcych
10. Konserwacja i pielęgnacja
11. Polityka gwarancyjna

1. Instrukcje bezpieczeństwa i zastrzeżenia

Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję wraz ze wszystkimi ostrzeżeniami i zasadami bezpieczeństwa, aby w pełni zrozumieć funkcje produktu oraz potencjalne zagrożenia.

Ten produkt jest urządzeniem napędowym do poruszania się pod wodą, a nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

Korzystając z tego produktu, użytkownik potwierdza i akceptuje związane z nim ryzyko, zgadza się na wszystkie warunki zawarte w tym dokumencie oraz bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje.

Przed użyciem zapoznaj się z budową produktu, metodami sterowania, wymaganiami dotyczącymi wodoodporności oraz procedurami awaryjnymi.

Wykonaj test w płytkiej wodzie przed użyciem. Zachowuj czujność podczas użytkowania i unikaj zbliżania się z dużą prędkością do łodzi, skał, przeszkód podwodnych, życia morskiego oraz innych pływaków.

Używaj wyłącznie oryginalnych lub certyfikowanych akcesoriów producenta. Nie używaj uszkodzonych, wadliwych ani nieoryginalnych części oraz nie demontuj, nie modyfikuj i nie omijaj zabezpieczeń.

Przed użyciem sprawdź obudowę, kratki wlotu wody i śrubę napędową pod kątem uszkodzeń, pęknięć, luzów oraz ciał obcych.

Użytkownicy poniżej 16 roku życia muszą być dobrymi pływakami i korzystać z urządzenia pod nadzorem wykwalifikowanego opiekuna dobrze zaznajomionego z produktem.

Produkt nie zastępuje sprzętu ratunkowego, dlatego przed użyciem upewnij się, że posiadasz odpowiednie umiejętności pływackie i wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa.

Podczas użytkowania trzymaj palce, włosy, naszyjniki, sznurki od stroju kąpielowego, akcesoria, siatki i inne luźne elementy z dala od śruby napędowej i wlotu wody, aby

zapobiec wkręceniu i poważnym obrażeniom.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia, uszkodzenie sprzętu, a nawet śmierć.

Użytkownicy poniżej 16 roku życia muszą przez cały czas korzystać z urządzenia pod nadzorem wykwalifikowanego opiekuna.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i obejrzyj film instruktażowy, aby w pełni zrozumieć proces obsługi i potencjalne zagrożenia.

Nie używaj produktu, jeśli Twój stan fizyczny nie pozwala na pływanie, snorkeling, nurkowanie lub podobne aktywności.

Ten produkt nie jest urządzeniem ratunkowym ani środkiem wypornościowym.

Noś odpowiedni sprzęt, taki jak kamizelka ratunkowa, pianka i maska, oraz pozostawaj w kontakcie z partnerem lub obserwatorem.

3. Specyfikacja produktu

Wymiary (bez uchwytu): około 323 × 85 × 95 mm

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C

Maksymalna głębokość wodoodporności: 60 m

Poziomy prędkości: 2 poziomy (Tryb Power / Tryb Standard)

Maksymalny ciąg w spokojnej wodzie: około 8,5 kgf

Napięcie ładowania: 5V ~ 20V

Typ interfejsu: USB-C

Maksymalna moc ładowania: 100W (PD3.0)

Pojemność nominalna baterii: 5000 mAh

4. Instrukcje montażu produktu

Nie wymieniaj baterii pod wodą. Upewnij się, że urządzenie, ręce i otoczenie są suche podczas wymiany baterii.

Instalacja baterii: wyrównaj bieguny dodatni i ujemny, delikatnie wsuń baterię do jednostki głównej, dociśnij i zablokuj oba zatrzaski aż do pełnego zamknięcia.

Demontaż baterii: najpierw odciągnij oba zamki na zewnątrz, odczep je od gniazda, a następnie delikatnie wyjmij baterię.

5. Opis funkcji produktu

Urządzenie zapewnia wodoodporność do głębokości 60 metrów i stabilną pracę podczas snorkelingu, freedivingu, nurkowania scuba oraz eksploracji podwodnej.

Po odblokowaniu urządzenie domyślnie uruchamia się w Trybie Standard. Krótkie naciśnięcie przełącznika przepustnicy przełącza na Tryb Power. Kolejne krótkie naciśnięcie przywraca Tryb Standard.

Obsługuje szybkie ładowanie USB-C zgodne z PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC2.1 i innymi protokołami.

Modułowa bateria umożliwia szybką wymianę i znaczące wydłużenie czasu użytkowania pod wodą.

6. Kontrola baterii i ładowania

Po otrzymaniu produktu sprawdź moduł baterii. Jeśli poziom baterii jest niski, jest to normalne zjawisko wynikające z rozładowania przed wysyłką.

Użyj ładowarki kompatybilnej z PD dla szybszego ładowania.

Przed ładowaniem otwórz osłonę portu i sprawdź, czy w porcie USB-C nie ma wilgoci. Jeśli jest wilgoć, dokładnie osusz port.

Podczas ładowania kontrolki poziomu energii migają. Gdy wszystkie świecą światłem ciągłym, bateria jest w pełni naładowana.

7. Instrukcja użytkowania produktu

Przed wejściem do wody upewnij się, że osłona wodoodporna portu ładowania jest prawidłowo zamknięta i znacznik trójkąta jest wyrównany.

Sprawdź, czy okrągłe złącze kontrolera jest poprawnie zablokowane.

Naciśnij spust, aby upewnić się, że działa płynnie.

Przesuń przełącznik na pozycję ON, aby włączyć urządzenie.

Przytrzymaj przełącznik przepustnicy przez 2 sekundy, aby odblokować sterownik.

Krótko naciśnij przełącznik, aby zmienić tryb pracy.

Naciśnij i przytrzymaj spust kontrolera, aby uruchomić urządzenie. Zwolnij, aby zatrzymać pracę.

8. Rozwiązywanie problemów

Przegrzanie: przestań ładować, umieść urządzenie w chłodniejszym miejscu i poczekaj aż temperatura spadnie.

Nadmierne rozładowanie baterii: skontaktuj się z działem serwisu technicznego.

10. Konserwacja i pielęgnacja

Po użyciu całkowicie zanurz urządzenie w słodkiej wodzie na około 30 minut.

Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie baterii.

Po czyszczeniu pozostaw urządzenie do naturalnego wyschnięcia w chłodnym i przewiewnym miejscu.

Przed ładowaniem upewnij się, że port ładowania i okolice są całkowicie suche.

11. Polityka gwarancyjna

Gwarancja na jednostkę główną: 1 rok.

Gwarancja na baterię: 6 miesięcy.

Aby zgłosić reklamację przygotuj dowód zakupu, model produktu lub numer seryjny, dokładny opis problemu oraz zdjęcia lub filmy pomocnicze.