

LXLTC04/LXLTC05/LXLTC07

Budzik LED z termometrem

Instrukcja

Obsługi



Dziękujemy za wybór urządzenia marki LTC.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Uwagi

- Nie należy demontować urządzenia, gdyż grozi to uszkodzeniem oraz utratą gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić gdy jest wyłączone za pomocą miękkiej szmatki.
- Nie narażać urządzenia na upadek, kurz, skrajną temperaturę oraz wilgoć, gdyż może to skrócić żywotność urządzenia.
- Nie używać urządzenia w silnie nasłonecznionych miejscach oraz chronić przed zalaniem.
- Ten produkt jest wrażliwym przyrządem elektronicznym i urządzenia radiowe znajdujące się w pobliżu (takie jak telefon, radio, mikrofalówka itp.) mogą mieć wpływ na działanie przyrządu. Jeśli zostaną zauważone objawy takie jak np. zły pomiar, należy odsunąć lub wyłączyć urządzenia radiowe na czas korzystania z przyrządu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Producent zastrzega sobie możliwość zmian w treści instrukcji w dowolnym czasie oraz możliwość dokonania zmian w urządzeniu bez uprzedniego poinformowania.

Cechy produktu

- Urządzenie posiada 4 główne funkcje: czas, data, budzik, termometr.
- Wyświetlacz wyświetla: rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę, temperaturę.
- Cztery przyciski funkcyjne: **SET**, **UP**, **DOWN**, **RESET**.
- Zakres pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia: 0°C ~ 50°C.
- Możliwość zmiany wyświetlanej jednostki temperatury: Celsjusz, Fahrenheit.
- 3 tryby wyświetlania.
- Posiada tryb energooszczędny.
- Włączenie wyświetlacza za pomocą dźwięku np. poprzez klaśnięcie w dłoń.

Tryby wyświetlania

- W widoku czasu wciśnięcie przycisku **SET** powoduje przełączenie między trybami wyświetlania. Sekwencja wyświetlania: **czas** --> **data** --> **alarm1** --> **alarm2** --> **alarm3**.
- W widoku czasu należy wcisnąć przycisk **UP**, aby zmienić domyślny tryb wyświetlania. Sekwencja trybów: **Dp1** --> **Dp2** --> **Dp3**.
 - **Tryb Dp1:** Wyświetlacz wyświetla godzinę oraz datę na przemian. Godzinę przez 15 sekund, datę przez 2 sekundy. Wciskając przycisk **SET**, można ręcznie przełączać się między godziną a datą.
 - **Tryb Dp2:** Wyświetlacz domyślnie wyświetla godzinę przez cały czas. Wciskając przycisk **SET** można zmienić domyślnie wyświetlaną wartość. Sekwencja wyświetlania: **czas** --> **data** --> **alarm1** --> **alarm2** --> **alarm3**.
 - **Tryb Dp3:** Wyświetlacz wyświetla godzinę przez cały czas. Wciskając przycisk **SET** można zmienić wyświetlaną wartość. Sekwencja wyświetlania: **czas** --> **data** --> **alarm1** --> **alarm2** --> **alarm3** --> **temperatura**. Po wybraniu trybu będzie się on wyświetlał przez 15 sekund po czym wyświetlacz powróci do trybu czasu.
- Aby przejść do trybu energooszczędnego należy wcisnąć przycisk **DOWN**. Jeśli tryb zostanie włączony na wyświetlaczu wyświetli się napis "**oNSd**". Jeśli tryb zostanie wyłączony na wyświetlaczu wyświetli się napis "**Sd**".
- Aby w trybie energooszczędnym włączyć wyświetlacz należy stuknąć w urządzenie lub klasnąć w dłonie. Dźwięki w zakresie 70 - 80 dB będą również włączać wyświetlacz.
- Przytrzymać przycisk **DOWN** przez 2 sekundy, aby zmienić wyświetlaną jednostkę temperatury.

Ustawienia czasu

- Aby przejść do ustawień czasu w widoku czasu należy przytrzymać przycisk **SET** przez 2 sekundy. Aktywne ustawienie zacznie migać.
- Korzystając z przycisków **UP / DOWN** należy ustawić **format wyświetlanej godziny** --> **godzinę** --> **minutę**, po każdym kroku należy wcisnąć przycisk **SET**, aby przejść dalej. Po ustawieniu minuty, należy wcisnąć przycisk **SET**, aby zatwierdzić zmiany.
- Urządzenie wróci do trybu standardowego po 15 sekundach bezczynności.

Ustawienia daty

- Aby przejść do ustawień daty w widoku daty należy przytrzymać przycisk **SET** przez 2 sekundy. Aktywne ustawienie zacznie migać.
- Korzystając z przycisków **UP / DOWN** należy ustawić **rok** --> **miesiąc** --> **dzień**, po każdym kroku należy wcisnąć przycisk **SET**, aby przejść dalej. Po ustawieniu dnia, należy wcisnąć przycisk **SET**, aby zatwierdzić zmiany.
- Urządzenie wróci do trybu standardowego po 15 sekundach bezczynności.

Ustawienia budzika

- Urządzenie ma możliwość ustawienia do 3 alarmów: **alarm1**, **alarm2**, **alarm3**.
- W widoku alarmu należy wcisnąć przycisk **UP**, aby włączyć/wyłączyć budzik. Gdy budzik jest włączony na wyświetlaczu pojawi się znak "." [nad godziną].
- Aby przejść do ustawień budzika należy wcisnąć przycisk **SET**. Na wyświetlaczu wyświetli się "--:**A1**" / "--:**A2**" / "--:**A3**", następnie należy przytrzymać przycisk **SET** przez dwie sekundy, aby ustawić pierwszy budzik.
- Budzik nie jest ustawiony jeśli na wyświetlaczu wyświetla się "--:A1". Aby ustawić budzik należy wcisnąć przycisk **UP** wybierając format godziny budzika, 12:00 [format 12-godzinny] lub 00:00 [format 24-godzinny], następnie przytrzymać przycisk **SET**, aby przejść do ustawień godziny. Aktywne ustawienie zacznie migać.
- Korzystając z przycisków **UP / DOWN** należy ustawić godzinę oraz minutę, po każdym kroku wciskając przycisk **SET**, aby przejść dalej. Po ustawieniu minuty należy wcisnąć przycisk **SET**, aby zatwierdzić zmiany i przejść do ustawień kolejnego alarmu. Na wyświetlaczu wyświetli się "--:A2".
- Aby ustawić **alarm2** i **alarm3** należy powtórzyć operację.
- Urządzenie wróci do trybu domyślnego po 15 sekundach bezczynności.
- Aby wyłączyć dzwoniący budzik należy wcisnąć dowolny przycisk. Po minucie braku reakcji budzik przejdzie w tryb drzemki (tylko raz, na 5 minut). W trybie drzemki, wciśnięcie dowolnego przycisku wyłącza tą funkcję.
- Kiedy budzik przestanie dzwonić, wyświetlacz zacznie wyświetlać tryb domyślny.
- Budzik nie zadzwoni jeśli urządzenie jest w trybie ustawiania budzika.

Wyświetlacz

- Od godziny 7:00 do 19:00 wyświetlacz będzie pokazywał godzinę w pełnym podświetleniu, a od godziny 19:00 do 7:00 wyświetlacz będzie do połowy przygaszony.

Włączanie wyświetlacza dźwiękiem

- W trybie energooszczędnym wyświetlacz zgaśnie po 30 sekundach bezczynności.
- Aby w trybie energooszczędnym włączyć wyświetlacz należy stuknąć w urządzenie lub klasnąć w dłonie. Dźwięki w zakresie 70 - 80 dB będą również włączać wyświetlacz.

LXLTC04/LXLTC05/LXLTC07

LED alarm clock with thermometer



Thank you for choosing the LTC brand device.

Before using the device, read the instruction manual.

Notes

- Do not disassemble the device, as this may cause damage and void the warranty.
- Clean the device when it is turned off with a soft cloth.
- Do not expose the device to dropping, dust, extreme temperature and moisture, as this may shorten the life of the device.
- Do not use the device in strong sunlight and protect it from flooding.
- This product is a sensitive electronic device and radio devices in the vicinity [such as telephone, radio, microwave, etc.] may affect the performance of the instrument. If symptoms such as poor measurement are noticed, move the radio device away or turn it off while using the instrument.
- Read the instruction manual before using the device.
- The manufacturer reserves the right to change the content of the manual at any time and the possibility of making changes to the device without prior notice.

Product features

- The device has 4 main functions: time, date, alarm clock, thermometer.
- The display shows: year, month, day, hour, minute, temperature.
- Four function buttons: SET, UP, DOWN, RESET.
- Indoor temperature measurement range: 0°C ~ 50°C.
- Ability to change the displayed temperature unit: Celsius, Fahrenheit.
- 3 display modes.
- Has an energy-saving mode.
- Turn on the display by sound, for example, by clapping your hands.

User Manual

Display modes

- In the time view, pressing the SET button switches between display modes.
Display sequence: **time --' date --' alarm1 --' alarm2 --' alarm3.**
- In the time view, press the **UP** button to change the default display mode.
Mode sequence: **Dp1 --' Dp2 --' Dp3.**
- **Dp1 mode:** the display shows the time and date alternately. The hour for 15 seconds, the date for 2 seconds.
Press the **SET** button to manually switch between time and date.
- **Dp2 mode:** the display defaults to display the time at all times. You can change the default display by pressing the **SET** button. Display sequence: **time --' date --' alarm1 --' alarm2 --' alarm3.**
- **Dp3 mode:** The display shows the time at all times. By pressing the **SET** button, you can change the displayed value. Display sequence: **time --' date --' alarm1 --' alarm2 --' alarm3 --' temperature.** When the mode is selected, it will be displayed for 15 seconds after which the display will return to the time mode.
- To enter the energy-saving mode, press the **DOWN** button. If the mode is turned on, the display will show "**oNSd**". If the mode is turned off the display will show "**Sd**".
- To turn on the display in energy-saving mode, tap the device or clap your hands. Sounds in the 70 - 80 dB range will also turn on the display.
- Hold the **DOWN** button for 2 seconds to change the displayed temperature unit.

Time settings

- To access the time setting in the time view, hold down the **SET** button for 2 seconds. The active setting will start flashing.
- Use the **UP / DOWN** buttons to set the format of the **displayed time --' hour --' minute**, after each step, press the **SET** button to move on. After setting the minute, press the **SET** button, button to approve the changes.
- The unit will return to standard mode after 15 seconds of inactivity.

Date settings

- To access the date setting in the date view, hold down the **SET** button for 2 seconds. The active setting will start flashing.
- Use the **UP / DOWN** buttons to set the **year --' month --' day**, after each step press the **SET** button to move on. After setting the day, press the **SET** button to confirm the changes.
- The unit will return to standard mode after 15 seconds of inactivity.

Alarm clock settings

- The device has the ability to set up to 3 alarms: **alarm1**, **alarm2**, **alarm3**.
- In the alarm view, press the UP button to turn the alarm clock on/off. When the alarm clock is on, the display will show "." [above the time].
- To go to the alarm clock settings, press the **SET** button. The display will show "--:A1" / "--:A2" / "--:A3", then hold the SET button for two seconds to set the first alarm clock.
- The alarm clock is not set if the display shows "--:A1". To set the alarm clock, press the **UP** button while selecting the alarm clock time format, 12:00 [12-hour format] or 00:00 [24-hour format], then hold the **SET** button to go to the time setting. The active setting will start flashing.
- Use the **UP / DOWN** buttons to set the hour and minute, pressing the **SET** button after each step to move on. After setting the minute, press the **SET** button to confirm the changes and move on to the next alarm setting. The display will show "--:A2".
- To set **alarm2** and **alarm3**, repeat the operation.
- The device will return to the default mode after 15 seconds of inactivity.
- To turn off the ringing alarm clock, press any button. After a minute of unresponsiveness, the alarm clock will go into snooze mode [only once, for 5 minutes]. In snooze mode, pressing any button turns off this function.
- When the alarm clock stops ringing, the display will start displaying the default mode.
- The alarm clock will not ring if the device is in alarm clock setting mode.

Display

- From 7:00 a.m. to 7:00 p.m., the display will show the time in full illumination, and from 7:00 p.m. to 7:00 a.m., the display will be half dimmed.

Activating the display with sound

- In energy-saving mode, the display will turn off after 30 seconds of inactivity.
- To turn on the display in energy-saving mode, tap the device or clap your hands. Sounds in the 70 - 80 dB range will also turn on the display.