

Waga jest skalibrowana, jednak warunki przechowywania wpływają na jej dokładność. W wypadku rozregulowania wagi, należy dokonać ponownej kalibracji. Należy unikać wstrząsów, uderzeń, wilgoci, nadmiernie niskich lub wysokich temperatur w otoczeniu wagi oraz przeciążenia urządzenia. Nie wolno wyjmować platformy wagi.

Obsługa

1. Umieścić wagę na płaskiej, równej powierzchni. Wcisnąć przycisk ON/OFF aby włączyć wagę.
2. Odczekać aż urządzenie wyświetli wagę 0.0 lub 0.00.
3. Umieścić produkty do zważenia na wadze.
4. Użyć przycisk MODE aby zmieniać pomiędzy jednostkami pomiaru.

Funkcja tary

1. Umieścić wagę na płaskiej, równej powierzchni. Wcisnąć przycisk ON/OFF aby włączyć wagę.
2. Odczekać aż urządzenie wyświetli wagę 0.0 lub 0.00.
3. Umieścić produkt na wadze. Wcisnąć przycisk TARE. Urządzenie zapisało w pamięci wagę aktualnie ważonego produktu i wyświetli ponownie wagę 0.0 lub 0.00.
4. Umieścić kolejny produkt i powtórzyć proces.
5. Po zdjęciu produktów z wagi, urządzenie poda wagę całkowitą zważonych produktów.

Kalibracja

1. Zresetować urządzenie wciskając przycisk ON/OFF.
2. Odczekać aż urządzenie wyświetli 0.0 lub 0.00, następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk UNITS do momentu wyświetlenia wymaganej do kalibracji wagi.
3. Wcisnąć przycisk UNITS ponownie, na wyświetlaczu wyświetli się napis CAL, a następnie zacnie migać wymagana do kalibracji waga odważnika.
3. Umieścić odpowiedni odważnik na wadze. Urządzenie wyświetli napis PASS jeśli kalibracja odbyła się prawidłowo i przejdzie do domyślnego trybu ważenia.
4. Usunąć odważnik i wcisnąć przycisk ON/OFF. Urządzenie zostało prawidłowo skalibrowane.