

Zakres regulacji od -50 do 110 °C

1. Grzanie „H”
2. Chłodzenie „C”
3. Skok Pomiaru od 0.1 °C
4. Histereza ze skokiem 0,1 °C do 15 °C
5. Czujnik NC długość przewodu ok 50 cm
6. Opóźnienie czasu reakcji
7. Kalibracja czujnika od -7 do +7 °C

PROGRAMOWANIE

1.—Naciskamy przycisk SET na wyświetlaczu błyska temperatura

Którą można zmienić za pomocą dwóch klawiszy + i -

2.—Naciskamy i przytrzymujemy kilka sekund przycisk SET

Na wyświetlaczu pojawi się 

Program odpowiedzialny za grzanie „H” lub chłodzenie „C”

Jeśli na wyświetlaczu świeci się  to naciskamy ponownie SET

I klawiszami + i - zmieniamy program  lub 

Ponowne naciśnięcie SET wychodzi z programu 

Klawiszami + i - wybieramy następne programy

Od P0  do P6  itd.

1. P0 program grzanie lub chłodzenie H/C

3.—P1 program w którym ustawiamy temperaturę bezwładności (większą w przypadku ustawionego grzania, mniejszą dla programu chłodzenie) po której regulator ma wyłączyć grzanie lub chłodzenie

Różnica między temperaturą załączenia (ustawioną) i wyłączenia od 0,1 do 15 °C

Przykład: jeśli główna temperatura grzania H ustawiona jest na 24.0 °C a program P1 ustawiony na 0.7 to regulator załączy się przy temp 24.0 °C, a wyłączy przy 24.7 °C stopnia, jeśli mamy ustawiony program chłodzenie C to regulator wyłączy styk przy 23,3 °C

4.—P2 program w którym ustawiamy górną granicę temperatury od -4 5 do 110 °C

5.—P3 program w którym ustawiamy dolną granicę temperatury od -50 do 105 °C

6.—P4 program w którym korygujemy termometr w zakresie od -7 °C do 7 °C

Ustawiamy w momencie kiedy temperatura na wyświetlaczu różni się od temp

Otoczenia (porównanie z innymi termometrami)

7.—P5 opóźnienie czasu zadziałania od 0-10 min

8.—P6 alarm temperaturowy ON, OFF zakres od 0 °C do 110 °C

9.—RESET USTAWIEŃ Przytrzymać dłużej + i –

Przykład załączania i wyłączania pieca gazowego (zawiera styki przekaźnika)

- grzanie H

- temp minimalna 21 °C

- max 22 °C

- alarm temperaturowy 25.0 °C

Naciskamy SET, błyska wyświetlacz z ustawioną temperaturą, zmieniamy ustawienia na  °C

Naciskamy SET i przytrzymujemy ok 4 sekundy, na wyświetlaczu wyświetli się

, wciskamy ponownie SET i ustawiamy , po przestawieniu naciskamy SET i wyświetli się

, SET, ustawiamy np.  czyli wyłącz piec jeśli temp będzie większa o 1 °C od zadanej, czyli piec zostanie wyłączony przy temp 22.0 °C

P2 ustawiamy np. 

P3 ustawiamy np. 

P4 ustawiamy korektę termometru np. 

P5 ustawiamy np. 

P6 ustawiamy np.  i  °C alarm temperaturowy na wyświetlaczu pojawią się kreski 