

INSTRUKCJA MONTAŻU NAMIOTU TIPI



1. Kije
2. Sznurek
3. Tunele prowadnic
4. Mata
5. Troczki

1. Wsuń kije (1) w prowadnice (3).
2. Przywiąż rogi maty (4) do końcówek kijów troczkami (5).
3. Ustaw kije pionowo, przekręcając ich górne końce, aby stworzyły wieniec.
4. Zwiąż kije sznurkiem (2) w miejscu ich krzyżowania.
5. Przymocuj stabilizator, demontując go i ponownie montując w miejscu związania kijów sznurkiem.



UWAGA

1. Po otrzymaniu namiotu należy jak najszybciej wyjąć go z opakowania i przechowywać w suchym miejscu. Niewyjęcie namiotu z worka foliowego lub wilgoć w miejscu przechowywania może spowodować pojawienie się pleśni na tkaninie bawełnianej i drewnianych kijach.

2. Aby zachować trwałość i estetyczny wygląd namiotu Tipi, zalecamy unikanie długotrwałego wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ekspozycja na słońce przez dłuższy czas może prowadzić do płowienia tkaniny bawełnianej z której wykonane jest jego poszycie. Co osłabi jej strukturę i zmniejszy trwałość materiału. Aby temu zapobiec, stawiaj namiot w zacienionym miejscu lub przechowuj go w odpowiednich warunkach, gdy nie jest używany.



OSTRZEŻENIA

1. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki!
2. Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane. Natychmiast zaprzestań użytkowania jeśli jakkolwiek część produktu jest uszkodzona, rozdarta lub jeśli brakuje jakiejś części.
3. Trzymaj z daleka od ognia, miej świadomość ryzyka jakie stanowi otwarty ogień i inne silne źródła ciepła znajdujące się w pobliżu produktu.
4. Nie pozwalaj na korzystanie z namiotu więcej niż 2 dzieci naraz.
5. Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń na płaskim, stabilnym podłożu.
6. Elementy namiotu nie są odporne na działanie wilgoci.
7. Produkt może być rozłożony tylko przez osobę dorosłą. Nie pozwalać dzieciom na pomoc przy rozkładaniu namiotu.
8. Produkt nie może służyć jako jedyna ochrona przed promieniami słonecznymi.
9. Produkt służy jedynie jako zabawka. Nie może być użytkowany jako namiot turystyczny.
10. Nie może być używany na zewnątrz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.