

## Instrukcja obsługi odtwarzacza DVD HDMI 1080p

### 1. Zawartość zestawu

- Odtwarzacz DVD
- Kabel HDMI
- Kabel AV/RCA
- Pilot zdalnego sterowania (baterie nie są dołączone)
- Instrukcja obsługi

### 2. Podłączenie do telewizora

- **HDMI (zalecane):** Podłącz kabel HDMI do odtwarzacza i do telewizora. Ustaw źródło sygnału TV na HDMI.
- **AV/RCA:** Podłącz kabel AV (czerwony, biały, żółty) do odtwarzacza i do telewizora. Ustaw źródło sygnału TV na AV.

### 3. Uruchomienie odtwarzacza

1. Podłącz odtwarzacz do zasilania.
2. Włącz urządzenie przyciskiem na panelu lub pilotem.
3. Włóż płytę DVD/CD/VCD lub podłącz pendrive do portu USB.

### 4. Obsługa pilota

- Przyciski **Play/Pause/Stop/Skip** służą do sterowania odtwarzaniem.
- Przycisk **Menu** umożliwia dostęp do menu płyty DVD.
- Przycisk **USB** przełącza odtwarzanie między płytą a pendrivem.
- Przycisk **Power** włącza lub wyłącza odtwarzacz.

### 5. Odtwarzanie multimediów z USB

- Włóż pendrive do portu USB (maks. 128 GB).
- Odtwarzacz automatycznie wykryje pliki w formatach MP3, WMA, JPG i VOB.
- Wybierz plik za pomocą pilota i naciśnij **Play**.

### 6. Dźwięk i obraz

- HDMI zapewnia najwyższą jakość obrazu do 1080p.
- AV/RCA obsługuje do 720p.
- Aby korzystać z Dolby Surround 5.1, podłącz odtwarzacz do kompatybilnego systemu głośników lub amplitunera.

### 7. Uwagi bezpieczeństwa

- Nie otwieraj urządzenia — ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj odtwarzacza w wilgotnym środowisku.

- Czyść odtwarzacz suchą, miękką ściereczką.
- Wyłącz odtwarzacz z sieci, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.