

Instrukcja obsługi – Kurtyna LED typu „Sopelki”

1. Zawartość opakowania

- Kurtyna świetlna LED w kształcie soplek
 - Przewód zasilający z wtyczką
-

2. Zastosowanie

Kurtyna LED jest przeznaczona do dekoracji **wewnątrz** oraz **na zewnątrz budynków**. Może być używana do ozdabiania okien, balkonów, tarasów, elewacji, witryn sklepowych itp.

3. Instrukcja montażu

1. Rozpakuj produkt ostrożnie, unikając uszkodzenia przewodów i diod LED.
 2. Rozwiń przewód i upewnij się, że żaden fragment nie jest skręcony ani ściśnięty.
 3. Zamocuj kurtynę w wybranym miejscu, korzystając z uchwytów, haczyków lub opasek zaciskowych (nie dołączonych do zestawu).
 4. Upewnij się, że zasilacz i wtyczka znajdują się w miejscu chronionym przed wilgocią.
 5. Podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.
-

4. Środki ostrożności

- Nie używaj produktu, jeśli przewód lub diody są uszkodzone.
 - Nie podłączaj kurtyny do zasilania, gdy jest zwinięta.
 - Unikaj kontaktu przewodów i połączeń elektrycznych z wodą.
 - Montaż na zewnątrz wykonuj w warunkach suchych i przy wyłączonym zasilaniu.
 - Produkt nie jest zabawką – trzymaj z dala od małych dzieci.
 - Nie modyfikuj konstrukcji przewodu ani diod LED.
-

5. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu sezonu odłącz kurtynę od prądu.

- Oczyszczyć delikatnie suchą ściereczką.
- Zwin przewód, unikając ostrych zagięć.
- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła.