

Instrukcja obsługi bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

UWAGA!

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że osoba znajduje się w bezpiecznym miejscu i ma dobrą widoczność. W przeciwnym razie słaba widoczność może spowodować zagrożenie dla osób lub sprzętu w wyniku nieprawidłowej obsługi.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy przycisk „STOP” działa prawidłowo, w przeciwnym razie w sytuacji awaryjnej przycisk zatrzymania awaryjnego nie będzie działał normalnie, co może spowodować obrażenia.

Gdy pilot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię, aby uniknąć jej wylania.



Sparowanie pilota bezprzewodowego

Przed rozpoczęciem parowania pilota bezprzewodowego należy wyłączyć wyciągarkę z zasilania oraz wyjąć jedną baterię z pilota.

Naciśnij guzik "STOP" na pilocie i przytrzymaj.
Następnie naciskając przycisk "STOP" włóż baterie do pilota (na pilocie dioda ma migać na zielono) oraz podłącz wyciągarkę do zasilania (dioda na wyciągarce ma migać na czerwono).
Przytrzymaj przycisk "DOWN" na ok 3s.

