

SKŁADANY KOSZYK NA ZAKUPY

instrukcja obsługi

PL

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Sposób składania:



Czyszczenie:

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba można przetrzeć powierzchnię koszyka wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu.

Nośność 10 kg – nie wolno przeciążać koszyka! Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca. Materiał nylon.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobem w trakcie jego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem urządzenia, zderzenia, uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z wyrobem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych akcesoriów bądź uszkodzonych elementów itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.