
MINI GAZOWA KUCHENKA PRZENOŚNA

MODEL MINI-125-A

Instrukcja obsługi

Dziękujemy bardzo za zakup tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

1. Środki ostrożności

A. Ważne ostrzeżenia:

- Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może prowadzić do pożaru lub innych uszkodzeń.
- **OSTRZEŻENIE: Nie używaj kuchenki w pozycji innej niż pozioma, ponieważ może to spowodować przedwczesne uruchomienie urządzenia do odcinania gazu.**
- Zabrania się używania płomienia większego niż podstawa kuchenki.
- Zabrania się używania 2 lub więcej kuchenek w tandemie.
- Nie stawiaj pustych naczyń na kuchence, aby się nagrzewały.
- Nie używaj naczyń większych niż płyta kuchenki, ponieważ mogą one nagrzać zbiornik gazu.
- Nie przechowuj kaset z gazem ani butli w pobliżu źródła ciepła.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak samochody zamknięte w gorące dni.
- Urządzenie do odcinania gazu działa automatycznie i odcina dopływ gazu, gdy ciśnienie w butli z gazem gwałtownie wzrasta.
- Gdy urządzenie do odcinania gazu działa, zawór butli gazowej przesunie się w pozycję "OFF" i butla zostanie wyrzucona. W takim przypadku należy natychmiast wyjąć butlę z gazem, ponownie otworzyć otwory wentylacyjne i przez co najmniej 10 minut pozostawić otwarte okna i drzwi, aby usunąć opary gazu. Następnie można podjąć próbę ponownego użycia kuchenki, postępując zgodnie z krokami ponownego uruchomienia urządzenia do odcinania gazu.

B. Zabronione miejsca:

- **Ostrzeżenie: Poniższe lokalizacje są łatwo dostępne dla dzieci, powodują nagrzewanie i nieprawidłowe działanie płomienia lub są wietrzne i mogą prowadzić do odcięcia gazu.**
 - W pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - W pobliżu okien lub wietrznych miejsc.
 - W miejscach, gdzie przedmioty mogą spaść na kuchenkę.
 - W pobliżu firanek.

C. Ważne przypomnienie: Po użyciu zawsze wyłączaj kuchenkę i sprawdź, czy płomień jest mały. Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad, aby uniknąć niebezpieczeństw:

- Nie stawiaj kuchenki na powierzchniach nieodpornych na ciepło (takich jak dywany, maty tatami, plastikowe obrusy, powierzchnie drewniane itp.). Należy używać płyty lub podkładki termoizolacyjnej pod kuchenką.
 - Nie umieszczaj substancji łatwopalnych w pobliżu kuchenki.
 - W przypadku awarii, gdy płomień jest duży, może to spowodować pożar. Natychmiast przerwij użycie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
-

2. Metoda użycia kuchenki

Krok 1: Gotowy do użycia

- Włóż butlę gazową do komory, upewniając się, że butla jest ustawiona we właściwej pozycji.

Krok 2: Naciśnij przycisk mocowania butli gazowej

- Włóż butlę gazową, naciśnij przycisk mocowania butli gazowej w dół, a następnie naciśnij przycisk „Przycisk mocowania butli gazowej”. (Uwaga: upewnij się, że szczelina na butli gazowej jest wyrównana z elementem prowadzącym.)
- Upewnij się, że butla gazowa jest prawidłowo zamocowana.

Krok 3: Zapłon

- Upewnij się, że pokrętło gazu jest w pozycji „OFF”.
- Obróć pokrętło gazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji „ON/L”. Usłyszysz dźwięk kliknięcia i zapali się płomień.
- Jeśli kuchenka się nie zapali, obróć pokrętło gazu w prawo do pozycji „OFF”, a następnie spróbuj ponownie, aż do zapłonu.

Krok 4: Kontrola płomienia

- Po zapłonie można regulować płomień, obracając pokrętło gazu między pozycjami „ON/L” (wysoki) a „ON/S” (niski).

Krok 5: Automatyczne urządzenie do odcinania gazu (wyłączone)

- Gdy urządzenie do odcinania gazu zadziała, butla gazowa automatycznie wyskoczy. Oczekaj około 10 sekund, aż temperatura butli gazowej spadnie, zanim ponownie ją włożysz.
- Jeśli po włożeniu butli gazowej, urządzenie nadal nie działa, może to oznaczać, że butla gazowa jest zbyt gorąca. Poczekaj, aż butla ostygnie, zanim spróbujesz ponownie.

Krok 6: Całkowite wyłączenie

- Aby wyłączyć, obróć pokrętło gazu w prawo do pozycji „OFF”.
- Po ostygnięciu kuchenki należy wyjąć butlę gazową i przechowywać ją.

3. Urządzenie do automatycznego wyrzutu butli gazowej

Urządzenie automatycznego wyrzutu butli gazowej to mechanizm, który wykrywa nadmierne ciśnienie w butli gazowej i automatycznie odcina dopływ gazu, aby zapobiec eksplozji.

Gdy ciśnienie w butli gazowej rośnie, butla zostanie automatycznie wyrzucona. Zawór gazowy przesunie się do pozycji „OFF” i butla zostanie automatycznie wyrzucona.

1. Przed ponownym użyciem kuchenki należy ją najpierw schłodzić.
2. Wyjmij butlę gazową z kuchenki i odczekaj, aż ostygnie.
3. Po ostygnięciu butli gazowej, włóż ją ponownie do kuchenki i spróbuj ponownie uruchomić.
4. Obróć zawór gazowy w prawo do pozycji „OFF”.

4. Tabela przyczyn i rozwiązań awarii

Zjawisko	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak iskry	Brudny zapalnik / Uszkodzony zapalnik	Oczyść zapalnik / Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Słaby płomień	Niskie ciśnienie gazu / Butla gazowa jest prawie pusta	Wymień butlę gazową
Wyciek gazu podczas użytkowania	Butla gazowa nie jest prawidłowo włożona	Prawidłowo włoż butlę gazową
Brak płomienia	Butla gazowa pusta / Dysza zablokowana	Wymień butlę gazową / Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Automatyczne wyłączenie	Zbyt wysokie ciśnienie w butli gazowej	Odczekaj, aż butla ostygnie, a następnie spróbuj ponownie

5. Certyfikat Zapewnienia Jakości

Prosimy o wypełnienie przed dokonaniem zakupu.

- **Nazwa produktu:** Przenośna kuchenka gazowa

- **Model nr:** MINI-125-A
- **Numer części:** Brak danych
- **Data zakupu:** Dzień / Miesiąc / Rok
- **Nazwa sprzedawcy:** Brak danych
- **Adres sprzedawcy:** Brak danych
- **Telefon:** Brak danych
- **Okres gwarancji:** 1 rok

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące obsługi, konserwacji lub serwisu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

1. Wszelkie naprawy podlegają zatwierdzeniu przez firmę lub autoryzowanego przedstawiciela.
2. W przypadku produktów używanych niezgodnie z przeznaczeniem, gwarancja może zostać unieważniona.
3. Niniejszy produkt posiada dwuletnią gwarancję (od daty zakupu). Prosimy nie korzystać z produktu po upływie daty ważności gwarancji.

