

Götze & Jensen



Zestaw garnków MONTANA CS500

Zalecenia prawidłowego
użytkowania i warunki gwarancji

Garnki Götze & Jensen są objęte 2-letnią gwarancją producenta.

W celu uzyskania jak najdłuższej żywotności zestawu garnków należy przestrzegać odpowiednich zasad użytkowania oraz pielęgnacji.

Garnki ze stali nierdzewnej są odporne na przebarwienia, rdzę oraz korozję, jednak ich użytkowanie może doprowadzić do przebarwień, które są spowodowane długotrwałym kontaktem ze środkiem drażniącym.

PRZEBARWIENIA, PLAMY NA DNIĘ GARNKÓW ORAZ SPOSÓB ICH USUWANIA

Na dnie garnków mogą pojawić się przebarwienia na skutek:

- kontaktu z kwasem cytrynowym,
- octem,
- solą,
- twardą wodą,
- zbyt dużą zawartością żelaza w wodzie.

UWAGA! PRZEBARWIENIA POWSTAJĄCE NA PŁYTCIE GRZEJNEJ GARNKA LUB NA SPODZIE GARNKA NIE SĄ WADĄ PRODUKTU LECZ NORMALNYM ZJAWISKIEM CHEMICZNYM.

Powstałe zabarwienia są nieszkodliwe dla zdrowia i można je zlikwidować zwykłymi środkami czyszczącymi lub lekkim kwaskiem. Aby uniknąć białych plam od soli, nie należy solić wody przed zagotowaniem, najpierw należy doprowadzić wodę do wrzenia, a potem dodać odpowiednią ilość przypraw lub soli. Białe naloty z kamienia lub plamki z soli mineralnych można lekko przetrzeć gąbką nasączoną octem lub kwaskiem cytrynowym, następnie spłukać i wytrzeć do sucha. Zacieki w kolorze tęczy, spowodowane są zbyt dużą temperaturą lub polewaniem rozgrzanego naczynia zimną wodą. Przebarwienia powinny zniknąć po użyciu zwykłych środków do mycia naczyń lub przy pomocy gąbek do czyszczenia stali nierdzewnej. Każdorazowo przepłukujemy garnki przegotowaną wodą oraz wycieramy do sucha.

MYCIE W ZMYWARCE

Nie wolno pozostawiać garnków w zmywarce po zakończonym cyklu zmywania, nawet gdy garnki przystosowane są do mycia w zmywarce. Producent zaleca ręczne mycie garnków. Niektóre środki do mycia w zmywarkach są bardzo żrące w działaniu, mogą one zniszczyć wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykończenie ze stali nierdzewnej. Każdorazowo po myciu, garnki należy wytrzeć do sucha.

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOSCI I INNYCH SUBSTANCJI

W garnkach nie wolno:

- przechowywać kwaśnej żywności,
- używać drażniących substancji,
- używać ostrych drucianych gąbek (stal traci zdolność samonaprawy),
- stosować środków do czyszczenia srebra (zbyt duże stężenie chlorków i silnych kwasów).

UWAGA! PODCZAS UŻYTKOWANIA ZALECA SIĘ UŻYWANIE DREWNIANYCH, PLASTIKOWYCH, SILIKONOWYCH PRZYBORÓW, KTÓRE NIE BĘDĄ NARAŻAĆ POWŁOKI GARNKÓW NA ZARYSOWANIA.

PŁYTY CERAMICZNE I INDUKCYJNE

Płyta indukcyjna lub ceramiczna, bardzo szybko osiąga wysoką temperaturę. Podczas użytkowania garnków ze stali nierdzewnej na kuchniach indukcyjnych lub ceramicznych może dojść do odkształceń garnków na skutek nadmiernego lub bardzo szybkiego nagrzewania się lub podgrzewania pustych naczyń. Nie wolno wlewać gorącej wody do zimnego garnka lub odwrotnie, ze względu na zbyt dużą różnicę temperatur może to spowodować odkształcenie dna garnka.

Każdorazowo należy dopasować wielkość garnka do rozmiaru palnika lub wielkości pola grzejnego tak, aby źródła ciepła dotykały tylko spodu produktu i nie obejmowały boków naczyń.

UWAGA! PLAMY I PRZEBARWIENIA NIE POWODUJĄ ZMIAN SMAKOWYCH POTRAW. NIE SĄ NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA, GARNKI NIE TRACĄ SWOICH WŁAŚCIWOŚCI. POWSTAŁE NA DNIE GARNKÓW PLAMY MOŻNA ZNIWELOWAĆ POWYŻSZYMI SPOSOBAMI I NIE STANOWIĄ WADY TOWARU.

UWAGA! GARNKÓW ORAZ POKRYWEK MOŻNA UŻYWAĆ W PIEKARNIKU W TEMPERATURZE DO 150°C.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwanie odpadów z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE GARNKÓW

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w

ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie

potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia

w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**



v. 3