

Instrukcja użytkowania – Automatyczna elektryczna maszyna do pierogów

Polski:

1. Naładuj urządzenie przez port USB 5V lub użyj przewodu.
2. Nałóż ciasto i nadzienie zgodnie z zalecaną ilością.
3. Wybierz prędkość pracy (wolno/szybko) przyciskiem sterującym.
4. Po zakończeniu pracy odłącz zasilanie i oczyść urządzenie.
5. Myć ręce mające kontakt z żywnością lekko wilgotną szmatką.
6. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie używaj w pobliżu zlewu.
7. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Česky:

1. Nabijte zařízením přes USB 5V nebo použijte s kabelem.
2. Naneste těsto a náplň v doporučeném množství.
3. Vyberte rychlost (pomalu / rychle) pomocí ovládacího tlačítka.
4. Po skončení práce odpojte napájení a očistěte zařízení.
5. Očistěte části ve styku s potravinami vlhkým hadříkem.
6. Neponořujte zařízení do vody a nepoužívejte poblíž dřezu.
7. Uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

Slovensky:

1. Nabite zariadenie cez USB 5V alebo použijte s káblom.
2. Naneste cesto a náplň v odporúčanom množstve.
3. Vyberte rýchlosť (pomalu / rýchlo) pomocou ovládacieho tlačidla.
4. Po skončení práce odpojte napájanie a vyčistite zariadenie.
5. Časti v kontakte s potravinami očistite navlhčenou handričkou.
6. Neponárajte zariadenie do vody a nepoužívajte pri dreze.
7. Uchovávať v suchu mimo dosahu detí.

Magyar:

1. Töltse fel az eszközt USB 5V porton keresztül, vagy használja kábelrel.
2. Helyezzen tésztát és töltelékét az ajánlott mennyiségben.

3. V á lasszon sebess é get (lass ú /gyors) a vez é rl ő gomb seg í ts é g é vel.
4. Haszn á lat ut á n h ú zza ki az á ramforr á st, é s tiszt í tsa meg az eszk ö zt.
5. Az é tellel é rintkez ő r é szeket enyh é n nedves ruh á val tiszt í tsa.
6. Ne mer í tse v í zbe, é s ne haszn á lja mosogat ó k ö zel é ben.
7. T á rolja sz á raz helyen, gyermekekt ő l t á vol.