

## INSTRUKCJA OBSŁUGI: Zegar elektroniczny GH0710

Importer: SANDICOM SP. Z O.O. ul. Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów

**Opis:** Zegar wielofunkcyjny z funkcjami: godzina, godzina ustawionego alarmu oraz temperaturę.

### Cechy i funkcje:

1. Zasilanie: DC 5V 1A/USB lub 3 X AAA
2. 4-cyfrowy wyświetlacz LED 5 normalnych trybów wyświetlania: tryb zegara, tryb daty, tryb temperatury, tryb nocny, tryb alarmu, 5 przycisków operacyjnych: MODE (tryb), ALARM, SNZ/LIGHT (drzemka/światło), UP (górze), DOWN (dół)
3. Funkcja wyświetlania czasu
4. Funkcja daty
5. Funkcja temperatury
6. Funkcja zapobiegania zakłóceniom nocnym: W stanie bez ustawień można nacisnąć i przytrzymać przycisk drzemki przez ponad 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz i zapobiec zakłócaniu snu przez jasny ekran w nocy. Po wejściu w tryb wyłączonego ekranu można nacisnąć dowolny przycisk, aby otworzyć wyświetlacz, ale sterowanie głosowe nie może uruchomić wyświetlacza.
7. Funkcja alarmu: Gdy włączy się alarm, naciśnij przyciski drzemki/podświetlenia, aby wyłączyć drzemkę. Czas drzemki można regulować, naciśnij dowolny inny przycisk, aby wyłączyć drzemkę.
8. Funkcja oszczędzania energii: Przy zasilaniu bateryjnym, w dowolnym trybie (stan bez alarmu i bez ustawień), wyświetlacz LED automatycznie wyłączy się na około 16 sekund i przejdzie w tryb oszczędzania energii, ale system nadal utrzymuje normalny czas i temperaturę oraz zapisuje poprzednie ustawienia
9. Funkcja trypoziomowej regulacji jasności: naciśnij przycisk UP, aby dostosować trypoziomową jasność.
10. Funkcja automatycznej regulacji jasności: jasność jest automatycznie przyciemniana od 18:00 do 6:00
11. Funkcja pamięci czasu (przy zasilaniu bateryjnym 3X AAA)
12. Opis funkcji sterowania głosem: W przypadku korzystania z zasilania baterią wyświetlacz może być aktywowany głosem i automatycznie wyłączany po 16 s (stuknięcie w blat, głośne klaśnięcie)

**Ustawienia daty i godziny:** W trybie czasu, czyli podczas wyświetlania się godziny na ekranie, przytrzymać przycisk MODE. Tym sposobem znajdziemy się w ustawieniach czasu. Na początku mamy możliwość wyboru formatu wyświetlania godziny między 12/24, dzięki przyciskom UP i DOWN możemy zmieniać wartość. Następnie poprzez krótkie naciśnięcie przycisku MODE ustawiamy wartość godzinową, a następnie minutową. Krótkie wciśnięcie przycisku UP lub DOWN zmienia wartość o 1, dłuższe przyciśnięcie sprawia przyspieszenie. Aby zatwierdzić zmienione dane należy potwierdzić przyciskiem MODE. Kolejnym krokiem jest ustawienie daty. Tutaj postępujemy tak sama jak w przypadku ustawień czasu: dzięki przyciskom UP i DOWN możemy zmieniać wartość. Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku MODE ustawiamy wartości: rok/miesiąc/dzień. Krótkie wciśnięcie przycisku UP lub DOWN zmienia wartość o 1, dłuższe przyciśnięcie sprawia przyspieszenie. Aby zatwierdzić zmienione dane należy zostawić zegar w bezruchu przez 10 sekund lub potwierdzić przyciskiem MODE

### Ostrzeżenia:

Urządzenie przeznaczone do użytku domowego. Nie należy używać na zewnątrz. Nie należy umieszczać produktu na niestabilnych powierzchniach. Nie należy instalować produktu w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych źródeł ciepła. Nie przykrywaj włączonego urządzenia. Czyść za pomocą suchej szmatki. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Zaleca się regularne, okresowe czyszczenie z kurzu. Przed czyszczeniem, odłącz produkt od źródła zasilania. Przechowuj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia. Nie należy podłączać i obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy podłączać urządzenia zaraz po przeniesieniu z chłodnego do ciepłego pomieszczenia. Przed podłączeniem poczekać, aż urządzenie uzyska temperaturę otoczenia. Nie używać uszkodzonego produktu. Chroń produkt przed uszkodzeniami, wstrząsami, nie rzucaj. Jeśli nie używasz produktu, wyjmij baterie z urządzenia. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.

**Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)** Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzela dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

   
Wyprodukowano w Chinach

# Operating instruction

Power-on, the LED is fully displayed for about 2s



→ then "BI" enters the normal clock mode  
the default 24-hour system

