

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI S039

- Cechy produktu:
- Materiał: gumka silikonowa
 - Wymiary: 15 x 7 cm

Obsługa:

Napelnij sakiewkę zanętą. Stań z rozstawionymi nogami pod kątem prostym w kierunku celu. Wyprostuj rękę, w której trzymasz procę, w kierunku celu. Drugą ręką ostrożnie naciągnij mieszek z zanętą. Wypuść mieszek z zanętą z palców.

Ostrzeżenia:

Nie należy używać produktu w zamkniętych pomieszczeniach. Nie należy mierzyć z pracy w stronę ludzi i zwierząt. Nie należy strzelać w twarde przedmioty. Nie należy ścisnąć sakiewki zbyt mocno. Nie używaj do czyszczenia szorstkich powierzchni ani środków czyszczących i wybielaczy. Przechowuj w suchym miejscu. Chroń przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas korzystania z produktu utrzymuj stabilną pozycję. Należy chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie naraż na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi i osobami z niepełnosprawnością ruchową i umysłową. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utilizingi, powtórного użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa użycizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa użycizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzielił dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: Reto MB Sp. z oo, ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polska

EN: USER'S MANUAL S039

- Product features:
- Material: silicone rubber
 - Dimensions: 15 x 7 cm

Service:

Fill the bag with bait. Stand with your legs apart at a right angle towards the target. Straighten your arm holding the slingshot towards the target. With your other hand, carefully tighten the bellows with the bait. Release the bag of bait from your fingers.

Warnings:

Do not use the product in closed rooms. You should not aim your slingshot at people or animals. Do not shoot at hard objects. Do not squeeze the pouch too tightly. Do not use abrasives or bleach to clean rough surfaces. Store in a dry place. Protect against mechanical damage. Maintain a stable position when using the product. Protect the product from direct sunlight. Do not expose to temperatures that are too low or too high. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children and people with physical and mental disabilities. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S039

- Vlastnosti produktu:
- Materiál: silikonová pryž
 - Rozměry: 15 x 7 cm

Service:

Naplněte sáček návnadou. Postavte se s nohama od sebe v pravém úhlu směrem k cíli. Narovnejte paži držící prak směrem k cíli. Druhou rukou opatrně utáhněte měch s návnadou. Uvolněte sáček s návnadou z prstu.

Upozornění:

Nepoužívejte výrobek v uzavřených místnostech. Neměl byste mířit prakem na lidi nebo zvířata. Nestřílejte na tvrdé předměty. Nestlačujte sáček příliš pevně. K čištění hrubých povrchů nepoužívejte abrazivní prostředky ani bělidla. Skladujte na suchém místě. Chraňte před mechanickým poškozením. Při používání výrobku udržte stabilní polohu. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Neuvystavujte příliš nízkým nebo příliš vysokým teplotám. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržte zařízení mimo dosah dětí a osob s tělesným a mentálním postižením. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronicznych zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní užítí cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadů může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadů v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pokud byste tento výrobek zlikvidovali, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION S039

- Caractéristiques du produit:
- Matériau : caoutchouc de silicone
 - Dimensions : 15 x 7 cm

Service:

Remplissez le sac d'appât. Tenez-vous debout, les jambes écartées à angle droit par rapport à la cible. Redressez votre bras en tenant la fronde vers la cible. Avec votre autre main, serrez soigneusement le soufflet avec l'appât. Libérez le sac d'appât de vos doigts.

Avertissements:

N'utilisez pas le produit dans des pièces fermées. Vous ne devez pas diriger votre fronde vers des personnes ou des animaux. Ne tirez pas sur des objets durs. Ne serrez pas trop fort la pochette. N'utilisez pas d'abrasifs ou de produits de javel pour nettoyer les surfaces rugueuses. Entousez dans un endroit sec. Protégez contre les dommages mécaniques. Maintenez une position stable lors de l'utilisation du produit. Protégez le produit des rayons directs du soleil. Ne pas exposer à des températures trop basses ou trop élevées. Utilisez le produit comme prévu. Le produit n'est pas un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes handicapées, physiques et mentales. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la façon de vous en débarrasser.

Importateur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO S039

- Características del producto:
- Material: caucho de silicona
 - Dimensiones: 15 x 7 cm

Servicio:

Llena la bolsa con cebo. Párese con las piernas separadas en ángulo recto hacia el objetivo. Estire el brazo sosteniendo la honda hacia el objetivo. Con la otra mano, apriete con cuidado el fuelle con el cebo. Suelta la bolsa de cebo de tus dedos.

Advertencias:

No utilice el producto en espacios cerrados. No debes apuntar con tu honda a personas o animales. No dispare a objetos duros. No apriete demasiado la bolsa. No utilice abrasivos ni lejía para limpiar superficies rugosas. Almacene en un lugar seco. Proteger contra daños mecánicos. Mantenga una posición estable cuando utilice el producto. Proteja el producto de la luz solar directa. No lo exponga a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas. Utilice el producto según lo previsto. El producto no es un juguete. Mantenga el dispositivo alejado de niños y personas con discapacidades físicas y mentales. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente, que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING S039

- Producteigenschappen:
- Materiaal: siliconenrubber
 - Afmetingen: 15 x 7 cm

Dienst:

Vul de zak met aas. Ga met je benen uit elkaar staan in een rechte hoek richting het doel. Strek uw arm en houd de katapult richting het doel. Met je andere hand draai je de balg voorzichtig vast met het aas. Haal de zak met aas uit je vingers.

Waarschuwingen:

Gebruik het product niet in gesloten ruimtes. Richt uw katapult niet op mensen of dieren. Schiet niet op harde voorwerpen. Knijp niet te strak in het zakje. Gebruik geen schuifmiddelen of bleekmiddel om ruwe oppervlakken schoon te maken. Op een droge plaats bewaren. Beschermen tegen mechanische schade. Zorg voor een stabiele positie tijdens het gebruik van het product. Beschadiging schutten. Achten Sie bei der Verwendung des Produkts auf eine stabile Position. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Nicht zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen aussetzen. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern und Personen mit körperlichen und geistigen Behinderungen fern. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.

Importer: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH S039

- Produktmerkmale:
- Material: Silikonkautschuk
 - Abmessungen: 15 x 7 cm

Service:

Füllen Sie den Beutel mit Köder. Stehen Sie mit gespreizten Beinen im rechten Winkel zum Ziel. Strecken Sie Ihren Arm und halten Sie die Schleuder in Richtung des Ziels. Ziehen Sie mit der anderen Hand den Balg mit dem Köder vorsichtig fest. Lösen Sie den Köderbeutel von Ihren Fingern.

Warnungen:

Benutzen Sie das Produkt nicht in geschlossenen Räumen. Sie sollten Ihre Steinschleuder nicht auf Menschen oder Tiere richten. Schießen Sie nicht auf harte Gegenstände. Drücken Sie den Beutel nicht zu fest zusammen. Verwenden Sie zum Reinigen rauer Oberflächen keine Scheuermittel oder Bleichmittel. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vermeiden mechanischer Beschädigung schützen. Achten Sie bei der Verwendung des Produkts auf eine stabile Position. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Nicht zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen aussetzen. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern und Personen mit körperlichen und geistigen Behinderungen fern. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.

Importer: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polen

SK: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S039

- Vlastnosti produktu:
- Materiál: silikonová guma
 - Rozměry: 15 x 7 cm

servis:

Naplněte vrecko návnadou. Postavte sa s nohami od seba v pravom úhlu smerom k cieľu. Narovnajte ruku držiacu prak smerom k cieľu. Druhou rukou opatrne utiahnite mech s návnadou. Uvoľnite vrecko s návnadou z prstu.

Varovania:

Výrobok nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Nemali by ste mieriť prakom na ľudí alebo zvieratá. Nestrieľajte na tvrdé predmety. Nestlačajte vrecok príliš tesne. Na čistenie drsných povrchov nepoužívajte abrazívne prostriedky ani bieliadla. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred mechanickým poškodením. Pri používaní výrobku udržiavte stabilnú polohu. Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. Neuvystavujte príliš nízkym alebo príliš vysokým teplotám. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Zariadenie uchovávať mimo dosahu detí a ľudí s telesným a mentálnym postihnutím. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronicznych zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní užitočnú cenu zdroja a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadů môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadů v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polsko

SV: ANVÄNDARMANUAL S039

- Produkterkännetecken:
- Material: silikongummi
 - Mått: 15 x 7 cm

Service:

Fyll påsen med bete. Stå med isär benen i rät vinkel mot målet. Råta ut armen och hålla slangbellen mot målet. Med den andra handen drar du försiktigt åt bälgen med betet. Lossa påsen med betet från fingrarna.

Varningar:

Använd inte produkten i slutna rum. Du bör inte rikta din slangbellsa mot människor eller djur. Skjut inte på hårda föremål. Kläm inte påsen för hårt. Använd inte slimpeld eller blekmedel för att rengöra grova ytor. Förvara på en torr plats. Skydda mot mekanisk skada. Håll en stabil position när du använder produkten. Skydda produkten från direkt solljus. Utsätt inte för temperaturer som är för låga eller för höga. Använd produkten som avsett. Produkten är inte en leksak. Håll enheten borta från barn och personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet är att det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till myndighets- eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar dem.

Importör: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE S039

- Caratteristiche del prodotto:
- Materiale: gomma siliconica
 - Dimensioni: 15 x 7 cm

Servizio:

Riempi il sacchetto con l'esca. Stai con le gambe divaricate ad angolo retto rispetto al bersaglio. Radrizza il braccio che tiene la fionda verso il bersaglio. Con l'altra mano, stringere attentamente il soffietto con l'esca. Libera il sacchetto dell'esca dalle dita.

Avvertenze:

Non utilizzare il prodotto in ambienti chiusi. Non dovresti puntare la fionda contro persone o animali. Non sparare a oggetti duri. Non stringere troppo la busta. Non utilizzare abrasivi o candeggina per pulire le superfici ruvide. Conservare in un luogo asciutto. Proteggere dai danni meccanici. Mantenere una posizione stabile quando si utilizza il prodotto. Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta. Non esporre a temperature troppo basse o troppo alte. Utilizzare il prodotto come previsto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone con disabilità fisiche e mentali. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inappropriata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: Se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattate il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattate le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczewo, Polonia