

Instrukcja obsługi WÓZEK ZAKUPOWY

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu uważnie zapoznaj się z treścią instrukcji oraz stosuj się do wszystkich zaleceń. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawności wózka zastosuj wszelkie środki ostrożności.

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu - szczególnie kółek oraz stelażu.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że torba jest prawidłowo zamocowana na stelażu.
- Aby zapobiec uszkodzeniom wózka nie przeciążaj torby.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do transportu zakupów lub innych lekkich przedmiotów.
- Nie wkładaj do torby bardzo ciężkich oraz ostrych przedmiotów, gdyż mogą one ją uszkodzić.
- Nie narażaj produktu na skrajnie wysokie i niskie temperatury.
- Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia oraz kaloryferów, piecyków i innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Nie narażaj produktu na zalania i zachlapania.
- Nie przechowywuj wózka w wilgotnych warunkach, gdyż może on ulec uszkodzeniu.
- Używaj wózka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zabronione jest używanie produktu do transportu zwierząt.
- Produkt nie jest zabawką - nie pozwól aby dzieci się nim bawiły oraz zostawały z nim bez nadzoru.
- Nie pozwól aby dzieci bawiły się foliowym opakowaniem, gdyż grozi to niebezpieczeństwem uduszenia.
- Nie mocuj do wózka dodatkowych bagaży, gdyż może to wpłynąć na jego stabilność oraz uszkodzić stelaż.
- Jeżeli chcesz postawić wózek w pozycji pionowej upewnij się, że stoi na twardej i stabilnej powierzchni, nie narażonej na czynniki zewnętrzne mogące uszkodzić bądź przewrócić wózek.
- Uwaga: Wózek nie pełni funkcji podpórki. Aby uniknąć jego uszkodzenia oraz zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania, nie opieraj się na wózku ani nie używaj go jako podpory.

CZYSZCZENIE

- Regularnie czyść torbę za pomocą lekko nawilżonej miękkiej ściereczki i delikatnego detergentu.
- Nie używaj szorstkich materiałów, gąbek czy szczotek, gdyż mogą one uszkodzić materiał torby.
- Unikaj nakładania środków czyszczących bezpośrednio na produkt.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Usuń zatyczki zabezpieczające znajdujące się na metalowej osi kółek.
2. Przyłóż kółka wewnętrzną stroną do osi, a następnie dociśnij je aż usłyszysz kliknięcie.
3. Upewnij się, że kółka są prawidłowo zamocowane lekko pociągając w przeciwną stronę.
4. Torbę zamocuj przekładając tylny pas przez stelaż wózka.

GWARANCJA

Produkt ma 2 letni okres gwarancji, licząc od daty zakupu produktu. W przypadku chęci skorzystania z gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt zgłaszany do reklamacji powinien być kompletny i w zabezpieczającym go odpowiedni opakowaniu.

Gwarancja traci ważność w przypadkach

- Nieprawidłowego użytkowania: produkt uległ uszkodzeniu w wyniku eksploatacji,
- Samodzielnych napraw, wymian części lub modyfikacji,
- Uszkodzeń mechanicznych,
- Uszkodzeń spowodowanych nieostrożnym użytkowaniem lub zachlapaniem,
- Uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi,
- Pokrycia urządzenia farbą.