



PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI 5078

Opis produktu:

- Zestaw do przetrwania ZS-2
- Wymiary: 170x105x50mm; waga: 450g;
- Zestaw zawiera: kompas otwierany, gwizdek alarmowy, dute kresiwko, blaszka miara (do rozpalania kresiwka), karta przetrwania multitool, kot termiczny ratunkowy, nóż składany, latarka LED (na baterie, brak baterii w zestawie), mini latarka sygnałowa (bateria w zestawie), pila drutowa, klips do butelki z wodą

Ostrzeżenia:

Nie używaj karabinizyka do wspinaczki. Produkt nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Zaleca się użycie produktu do użytku o charakterze rekreacyjnym i amatorskim. Chroń przed wilgocią i zanieczyszczeniem. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt musi być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt musi być odpowiednio zabezpieczony podczas przechowywania i używania. Produkt musi być używany z zachowaniem szczególnych ostrożności, ponieważ wymaga odpowiednich umiejętności i prawidłowo rozwiniętej koordynacji wzrokowo ruchowej, w celu uniknięcia urazów, lub zdarzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich. Zestaw należy przechowywać z dala od źródeł wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacji informuje, że niesprawne urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie można wyrzucać z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, użycia, powtórzonego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Poland

EN: USER MANUAL 5078

Product description:

- Survival kit ZS-2
- Dimensions: 170x105x50mm; weight: 450g;
- The kit includes: a compass that opens, an alarm whistle, a large fire starter, a measuring plate (for lighting the fire starter), a survival card multitool, a thermal rescue blanket, a folding knife, an LED flashlight (battery-powered, no batteries included), a mini signal flashlight (battery included), a wire saw, a water bottle clip

Warnings:

Do not use the carabiner for climbing. The product is not intended for professional use. It is recommended to use the product for recreational and amateur use. Protect against moisture and contamination. Use the product as intended. The product must be stored out of the reach of children. The product must be properly secured during storage and use. The product must be used with special care, as it requires appropriate skills and well-developed hand-eye coordination, in order to avoid falls or incidents causing injury to the user or third parties. The set should be stored away from sources of moisture, in a dry and pollution-free place. The product is not a toy. Keep out of reach of children. Information for users on the disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of together with household waste. The correct procedure for the disposal of electrical or electronic devices, recycling, reuse or recovery of components is to hand the device over to a specialised collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative impacts on health and the environment, which may be endangered by inappropriate waste handling. Detailed information about the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties according to local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest dealer or supplier for further information. Disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or the retailer for information on the correct procedure.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 5078

Popis produktu:

- Souprava pro přežití ZS-2
- Rozměry: 170x105x50mm; hmotnost: 450 g;
- Sada obsahuje: otevírací kompas, poplašnou píšťalku, velký podpalovač, měřicí desku (pro zapálení ohně), multi nástrojovou kartu přežití, záchrannou termodeku, zavírací nůž, LED svítilnu (na baterie , baterie nejsou součástí dodávky), mini signální svítilna (baterie součástí dodávky), drátěná pila, klip na láhev s vodou

Upozornění:

Při lezení nepoužívejte karabinu. Výrobek není určen pro profesionální použití. Výrobek se doporučuje používat pro rekreaci a amatérské použití. Chráněte před vlhkostí a znečištěním. Používejte výrobek podle určení. Výrobek musí být skladován mimo dosah dětí. Výrobek musí být během skladování a používání řádně chráněn. Výrobek musí být používán se zvláštní opatrností, protože vyžaduje náležitě dovednosti a dobře vyvinutou koordinaci očí a rukou, aby se zabránilo pádům nebo nehodám způsobícím zranění uživatele nebo třetích osob. Souprava by měla být skladována mimo zdroje vlhkosti, na suchém místě bez nečistot. Výrobek není hračka. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetrit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadů může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadů v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej správně zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION 5078

Description du produit :

- Kit de survie ZS-2
- Dimensions : 170x105x50mm ; poids : 450 g ;
- L'ensemble comprend : une boussole d'ouverture, un sifflet d'alarme, un grand allume-feu, une plaque de mesure (pour allumer le feu), une carte de survie multitool, une couverture thermique de sauvetage, un couteau pliant, une lampe de poche LED (alimentée par batterie , piles non incluses), une mini lampe de poche (pile incluse), une scie à fil, un clip pour bouteille d'eau.

Avvertissements :

Utilisez pas de mousqueton pour grimper. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Il est recommandé d'utiliser le produit pour un usage récréatif et amateur. Protéger de l'humidité et de la pollution. Utilisez le produit comme prévu. Le produit doit être conservé hors de portée des enfants. Le produit doit être correctement protégé pendant le stockage et l'utilisation. Le produit doit être utilisé avec une attention particulière car il nécessite des compétences appropriées et une coordination œil-main bien développée afin d'éviter des chutes ou des incidents provoquant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers. Le kit doit être stocké à l'abri de toute source d'humidité, dans un endroit sec et sans saleté. Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. L'élimination correcte de l'appareil vous permet d'économiser des ressources précieuses et d'éviter les effets négatifs sur la santé et l'environnement, qui peuvent être menacés par une manipulation inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union Européenne : Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne : Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la manière de vous en débarrasser correctement.

Importator: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO 5078

Descripción del Producto:

- Equipo de supervivencia ZS-2
- Dimensiones: 170x105x50mm; peso: 450 g;
- El set incluye: una brújula de apertura, un silbato de alarma, un encendedor de fuego grande, una placa de medición (para encender el fuego), una tarjeta de supervivencia multitool, una manta térmica de rescate, una navaja plegable, una linterna LED (que funciona con pilas) , pilas no incluidas), una mini linterna de señalización (pilas incluidas), sierra de alambre, clip para botella de agua.

Advertencias:

No utilice mosquetón para escalar. El producto no está destinado a uso profesional. Se recomienda utilizar el producto para uso recreativo y amateur. Proteger contra la humedad y la contaminación. Utilice el producto según lo previsto. El producto debe almacenarse fuera del alcance de los niños. El producto debe estar debidamente protegido durante su almacenamiento y uso. El producto debe utilizarse con especial cuidado porque requiere habilidades adecuadas. La coordinación ojo-mano bien desarrollada para evitar caídas o incidentes que causen lesiones al usuario o a terceros. El kit debe almacenarse alejado de fuentes de humedad, en un lugar seco y libre de suciedad. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin costo alguno. En algunos países, puedes devolver el producto a tu distribuidor local al comprar otro dispositivo. La eliminación correcta del dispositivo permite ahorrar recursos valiosos y evitar efectos negativos para la salud y el medio ambiente que pueden verse amenazados por una manipulación inadecuada de los residuos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él correctamente.

Importator: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING 5078

Productbeschrijving:

- ZS-2 Overlevingspakket
- Afmetingen: 170x105x50mm; gewicht: 450 g;
- De set bevat: een openingskompas, een alarmfluitje, een grote vuurstarter, een meetaalplaat (voor het aansteken van vuur), een multitool-overlevingskaart, een thermische reddingsdekken, een vuommes, een LED-zaklamp (werkt op batterijen , batterijen niet inbegrepen), een mini-signaalzaklamp (inclusief batterij), draadzaag, bidonclip

Waarschuwingen:

Gebruik bij het klimmen geen karabinhaak. Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Het wordt aanbevolen om het product te gebruiken voor recreatief en amateurgebruik. Beschermen tegen vocht en vervuiling. Gebruik het product zoals bedoeld. Het product moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard. Het product moet tijdens opslag en gebruik goed worden beschermd. Het product moet met bijzondere zorg worden gebruikt, omdat het de juiste vaardigheden en een goed ontwikkelde oog-handcoördinatie vereist om vallen of incidenten te voorkomen die letsel bij de gebruiker of derden veroorzaken. De kit moet uit de buurt van vochtbronnen, op een droge en vuurvrije plaats worden bewaard. Het product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, weg te gooien, te hergebruiken of onderdelen terug te winnen, is het de juiste handwijze om het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelingspunt te brengen, waar het gratis wordt aanvaard. In sommige landen kunt u het product retourneren aan uw plaatselijke distributeur als u een ander apparaat aanschaft. Door het apparaat op de juiste manier weg te gooien, kunt u waardevolle hulpbronnen besparen en negatieve effecten op de gezondheid en het milieu vermijden, die door onjuiste afvalverwerking in gewone kunnen komen. Informatie over uw afvalstichting inzamelingspunt u opvragen bij uw plaatselijke overheid. Onjuiste afvalverwerking kan leiden tot boetes zoals voorzien in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het op de juiste manier kunt weggoien.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH 5078

Produktbeschreibung:

- ZS-2 Überlebenskit
- Abmessungen: 170x105x50mm; Gewicht: 450 g;
- Das Set beinhaltet: einen Öffnungskompass, eine Alarmpfeife, einen großen Feueranzünder, eine Messplatte (zum Anzünden von Feuer), eine Multitool-Überlebenskarte, eine Rettungswärmedecke, ein Klappmesser, eine LED-Taschenlampe (batteriebetrieben), (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten), eine Mini-Signal-Taschenlampe (Batterie im Lieferumfang enthalten), eine Drahtsäge und einen Wasserflaschenclip

Warnungen:

Benutzen Sie zum Klettern keinen Karabiner. Das Produkt ist nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es wird empfohlen, das Produkt für den Freizeit- und Amateurgebrauch zu verwenden. Vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Das Produkt muss während der Lagerung und Verwendung ordnungsgemäß geschützt werden. Das Produkt muss mit besonderer Vorsicht verwendet werden, da entsprechende Fähigkeiten und eine ausgeprägte Auge-Hand-Koordination erforderlich sind, um Stürze oder Unfälle zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können. Das Kit sollte fern von Feuchtigkeitquellen an einem trockenen und schmutzfreien Ort aufbewahrt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten bzw. den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Polen

SK: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 5078

Popis produktu:

- Souprava pro přežití ZS-2
- Rozměry: 170x105x50mm; hmotnost: 450 g;
- Souprava obsahuje: otevírací kompas, poplašnou píšťalku, velký zapalovač, meraciu dosku (na zapálenie ohňa), multi nástrojový kartu na přežití, záchrannú termodeku, skladací nůž, LED baterku (na baterie , baterie nie sú súčasťou dodávky), mini signálna batéria (súčasťou balenia je batéria), drôtová pila, klip na fľašu s vodou

Varovania:

Na lezenie nepoužívajte karabínu. Výrobok nie je určený na profesionálne použitie. Produkt sa odporúča používať na rekreáciu a amatérske použitie. Chránite pred vlhkosťou a znečistením. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok sa musí skladovať mimo dosahu detí. Výrobok musí byť počas skladovania a používania riadne chránený. Výrobok sa musí používať s mimoriadnou opatrnosťou, pretože si vyžaduje primeranú zručnosť a dobre vyvinutú koordináciu očí a rúk, aby sa predišlo pádom alebo nehodám. Výrobok sa musí používať s malou skladovateľnosťou zdrojov vitality, na suchom mieste bez nečistôt. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronicke zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronicke zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odevzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadů môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronicke zariadenia, obráťte sa na najbližšie miesto predaja alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadů v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, aby vám poskytli pokyny, ako ho správne zlikvidovať.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Polsko

SV: ANVÄNDARMANUAL 5078

Produktbeskrivning:

- ZS-2 överlevningskit
- Mått: 170x105x50mm; vikt: 450g;
- Satsen innehåller: en öppningskompass, en alarmvissla, en stor brandstartare, en måtpatta (för att tända eld), ett överlevnadskort med flera verktyg, en termisk räddningsfilt, en hopfällbar kniv, en LED-ficklampa (batteridrivet), batterier ingår ej, en mini signalficklampa (batteri ingår), trådsåg, vattenflaskklämma

Varningar:

Använd inte en karbinhake för att klättra. Produkten är inte avsedd för professionellt bruk. Det rekommenderas att använda produkten för rekreation- och amatörbruk. Skydda mot fukt och föroreningar. Använd produkten som avsett. Produkten måste förvaras utom räckhåll för barn. Produkten måste skyddas ordentligt under förvaring och användning. Produkten måste användas särskild försiktighet eftersom den kräver lämplig kompetens och valvetulskad öga-hand-koordination för att undvika fall eller incidenter som orsakar skada på användaren eller tredje part. Satsen ska förvaras borta från fuktallår, på ett tørt och smutsfritt plats. Produkten är inte en leksak. Förvaras utom räckhåll för barn. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad insamlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifterna om din närmaste insamlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Detta symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den på rätt sätt.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Polen

IT: MANUALE UTENTE 5078

Descrizione del prodotto:

- Kit di sopravvivenza ZS-2
- Dimensioni: 170x105x50mm; peso: 450 g;
- Il set comprende: una bussola di apertura, un fischietto d'allarme, un grande accendifuoco, un piatto di misurazione (per accendere il fuoco), una scheda di sopravvivenza multitool, una coperta termica di salvataggio, un coltello pieghevole, una torcia a LED (alimentata a batteria , batterie non incluse), una mini torcia di segnalazione (batteria inclusa), sega a filo, clip per bottiglia d'acqua

Avvertenze:

Non utilizzare un moschettone per l'arrampicata. Il prodotto non è destinato all'uso professionale. Si consiglia l'utilizzo del prodotto per uso ricreativo e amatoriale. Proteggere dall'umidità e dall'inquinamento. Utilizzare il prodotto come previsto. Il prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto deve essere adeguatamente protetto durante l'uso. Lo stoccaggio e l'utilizzo. Il prodotto deve essere utilizzato con particolare attenzione perché richiede competenze adeguate e una coordinazione occhio-mano ben sviluppata al fine di evitare cadute o incidenti che causino lesioni all'utilizzatore o a terzi. Il kit deve essere conservato lontano da fonti di umidità, in un luogo asciutto e privo di sporco. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: Se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattate il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattate le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo correttamente.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Polonia

