

# Kontrolka ciśnienia powietrza Zetor kompletna z oprawką i żarówką\_88933

## Kontrolka ciśnienia powietrza Zetor kompletna z oprawką i żarówką

Bezpieczeństwo pracy z przyczepami i maszynami pneumatycznymi zależy od sprawności układu hamulcowego. Kontrolka ciśnienia powietrza w Twoim Zetorze to krytyczny wskaźnik, który informuje Cię, czy w układzie panuje odpowiednie ciśnienie robocze. Ten kompletny zestaw z metalową oprawką gwarantuje niezawodność i czytelną sygnalizację, eliminując ryzyko wyjazdu z niesprawnymi hamulcami.



## Kontrolka ciśnienia powietrza Zetor, co otrzymasz w zestawie?

Kupując gotowy komplet, oszczędzasz czas i masz pewność, że wszystkie elementy do siebie pasują:

- **Kontrolka ciśnienia powietrza:** Intensywny czerwony kolor klosza, odporny na blaknięcie i wysokie temperatury.
- **Żarówka T2W 12V 2W BA9S:** Precyzyjnie dobrana moc świecenia, doskonale widoczna na panelu wskaźników.
- **Solidna metalowa oprawka:** Wyposażona w 2 wsuwki montażowe, zapewnia doskonałe przewodzenie prądu i stabilne osadzenie w desce rozdzielczej, nawet przy dużych wibracjach.

## Zastosowanie w ciągnikach ZETOR

Zestaw jest w pełni zgodny z wymaganiami technicznymi i wymiarami otworów w ciągnikach Zetor z serii ciężkiej:

- Zetor 7540
- Zetor 8540 Turbo
- Zetor 9540
- Zetor 10540 Turbo

**Numery porównawcze:** 60115613, 6011 5613, 6011-5613



## **Dlaczego sprawna kontrolka pneumatyki jest tak ważna?**

W układach pneumatycznych ciśnienie musi osiągnąć odpowiedni poziom, aby hamulce przyczepy zostały odblokowane. Brak sygnału z kontrolki (np. przez spaloną żarówkę lub uszkodzoną oprawkę) może prowadzić do nieświadomej próby ruszenia z zablokowanymi kołami przyczepy, co skutkuje awarią układu lub uszkodzeniem opon. Wymiana starej, plastikowej oprawki na nową, metalową, zapewnia pewność, że system diagnostyczny Twojego ciągnika jest zawsze aktywny.

## **Kontrolka ciśnienia powietrza Zetor 7540 8540, zdjęcia**





## **Zainwestuj w bezpieczeństwo swojej pracy**

Nie pozwól, aby drobna usterka elektryczna wpłynęła na bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników drogi. Kompletna kontrolka ciśnienia powietrza Zetor to fabryczna jakość i prosty montaż. Przywróć pełną kontrolę nad pneumatyką w swoim Zetorze – zamów zestaw już dziś!

## **Najczęściej zadawane pytania (FAQ)**

### **Kiedy kontrolka ciśnienia powietrza powinna zgasnąć?**

Kontrolka powinna świecić się po przekręceniu stacyjki i zgasnąć w momencie, gdy sprężarka dobije odpowiednie ciśnienie do zbiorników (zazwyczaj powyżej 4,5-5 bar), co oznacza gotowość układu hamulcowego do pracy.

### **Czy oprawka jest odporna na korozję?**

Tak, zastosowana metalowa oprawka jest zabezpieczona przed korozją, co jest szczególnie ważne w układach pneumatycznych, gdzie może dochodzić do skraplania się wilgoci w okolicach deski rozdzielczej.