

Instrukcja użytkowania łopatek do pomp Panther 56 i Panther 72

1. Opis produktu:

Zestaw łopatek do pomp Panther 56 i Panther 72. W skład zestawu wchodzi 5 łopatek oraz 5 sprężynek.

2. Specyfikacja:

- Kompatybilność: Pompy Panther 56 i Panther 72
- Zestaw zawiera: 5 łopatek i 5 sprężynek

3. Instrukcja użytkowania:

- Wyłącz pompę przed wymianą łopatek.
- Otwórz obudowę pompy i usuń zużyte łopatki.
- Zamontuj nowe łopatki i sprężynki.
- Zamknij obudowę pompy i uruchom ją, aby sprawdzić poprawność działania.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan łopatek w pompie.
- Wymieniaj łopatki na nowe w przypadku widocznego zużycia.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych dla optymalnej wydajności.

5. Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Spadek wydajności pompy	Zużyte łopatki	Wymień łopatki na nowe.
Hałas w pompie	Uszkodzone sprężynki	Wymień sprężynki.