

1. Zamykanie:

Naciśnij przycisk 1 (zamknięta kłódka). Kierunkowskazy migną 1 raz, dioda załączy się.

Szyby z funkcją komfort będą domykane 30 sek. lub zostanie rozcięty obwód elektryczny (patrz punkt 6).

2. Otwieranie:

Naciśnij przycisk 2 (otwarta kłódka). Kierunkowskazy migną 2 razy, dioda wyłączy się.

Obwód elektryczny (immobilizer) zostanie rozblokowany (opcja).

3. Wyszukiwanie samochodu:

Gdy zamek jest zamknięty, naciśnij przycisk 1 - światła migną 10 razy.

W dowolnym stanie urządzenia naciśnij przycisk 4 (dzwonek) - światła migną 10 razy lokalizując pojazd.

4. Kanał dodatkowy:

Naciśnij przycisk 1 przez 2 sek., aby otworzyć bagażnik (0.8 sek.).

Naciśnij przycisk 1 (bagażnik) przez 2 sek., kierunki migną 3 razy, bagażnik zostanie otwarty (0.8 sek.).

5. Opcje:

Czas zamykania zamka - 0.5 sek. lub 3 sek. ustaw zworą (patrz schemat). Standard to 0.5 sek.

Wyjście kanału bagażnika „plus” lub minus” ustaw zworą (patrz schemat). Standard to „plus” (“+”).

6. Wyjście -250mA:

Działa jednocześnie z zamknięciem centralnego zamka. Może działać w dwóch różnych trybach

- domykanie szyb elektrycznych lub funkcje immobilizera (rozcięcie obwodu elektrycznego).

Wybór trybu: Naciśnij jednocześnie przyciski 1+2 na 5 sek. - światła migną 3 razy - system pracuje

w trybie automatycznego 30 sekundowego domykania szyb posiadających funkcję komfort.

Naciśnij jednocześnie przyciski 1+2 na 5 sek. - światła migną 5 razy - działa tryb immobilizera.

7. Kodowanie nowego pilota:

Naciśnij przycisk nauki w centrali. Światła zapalą się na stałe. Naciśnij dowolny przycisk nowego pilota.

Światła zgasną. Procedura jest zakończona. Powtórz procedurę dla max. 4 pilotów.

Wkodowanie 5 pilota wykasuje tego, który był wgrany jako pierwszy.