

## **INSTRUKCJA**

Zanim rozpoczniesz używanie produktu, przeczytaj poniższą instrukcję. W przypadku przekazania wycieraczki osobie trzeciej, należy jej przekazać również instrukcję. Instrukcję należy zachować na cały okres użytkowania produktu.

Nie pozostawiaj produktu na bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ promienie UV mogą uszkodzić powierzchnię i sprawić, że będzie podatniejsza na odbarwienia. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Ostrzeżenie: Folia i opakowanie nie są zabawką, chronić przed dziećmi. Grozi uduszeniem!

Pielęgnacja i czyszczenie Wycieraczka jako produkt, który ma za zadanie oczuszczać podeszwy butów z zanieczyszczeń będzie się bardzo szybko brudzić. Aby utrzymać wycieraczkę w dobrym stanie, regularnie ją czyść. Możesz to zrobić, odkurzając lub wytrzásając z niej kurz i brud. W przypadku plam, delikatnie przetrzyj obszar z zabrudzeniem wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia.

## **USER MANUAL**

Before you start using the product, read the instructions below. If you pass on the wiper to a third party, you must also give them the instructions. The instructions must be retained for the entire period of use of the product.

Do not leave the product in direct sunlight as UV rays may damage the surface and make it more susceptible to discoloration. Use as intended.

Warning: Foil and packaging are not toys, keep out of the reach of children. Risk of suffocation!

Care and cleaning As a product intended to clean the soles of shoes from dirt, the doormat will get dirty very quickly. To keep your doormat in good condition, clean it regularly. You can do this by vacuuming or shaking out the dust and dirt from it. In case of stains, gently wipe the stained area with a damp cloth and leave to dry.