

Instrukcja użytkowania

Opalarka BRULÉE

Gratulujemy Ci zakupu tej poręcznej opalarki. BRULÉE posiada niezawodne piezoelektryczne odpalanie, regulację płomienia oraz blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega niechcianemu odpaleniu.

Przeznaczenie

Opalarka jest przeznaczona do flambirowania, karmelizowania, szkliwienia, topienia oraz tworzenia aromatu pieczenia.

Opis części

1. Dysza
2. Pokrętło startowe oraz blokujące
3. Pokrętło sterujące natężeniem płomienia (-/+)
4. Zawór do napełniania gazem



Napełnianie gazem

Pustą opalarkę można napełnić standardowym gazem do zapalniczek. Przed napełnieniem należy opróżnić zbiornik opalarki. Aby tego dokonać, obróć opalarkę zaworem (4) ku górze i korzystając z pomocy spiczastego narzędzia (na przykład śrubokręta lub długopisu) kilkukrotnie naciśnij i przytrzymaj jego wewnętrzną część. Następnie umieść dyszę pojemnika z gazem w zaworze opalarki wciąż trzymając ją w pozycji odwróconej, tak aby gaz mógł płynąć z pojemnika wspomagany przez grawitację. Napełnij opalarkę 3-4 długimi pchnięciami. Następnie na krótki czas pozostaw opalarkę stojącą. Podczas użytkowania opalarki trzymaj ją zawsze z dala od ciała swojego oraz innych ludzi.

Regulowanie intensywności płomienia

Przesuń pokrętkę sterowania natężeniem płomienia (3) w lewo (-) w celu uzyskania małego płomienia lub w prawo (+), by uzyskać duży płomień.

Ustawianie blokady bezpieczeństwa

Aby zablokować, obróć pokrętkę startową oraz blokującą (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca zakresu. W celu zwolnienia blokady bezpieczeństwa, wciśnij pokrętkę startową oraz blokującą do momentu gdy poczujesz opór, następnie trzymając je wciśnięte obracaj pokrętkę ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustawianie płomienia ciągłego

W tym celu pokrętkę startową oraz blokującą (2) może zostać zablokowane podczas flambirowania poprzez obrócenie go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby przerwać pracę w tym trybie, obróć pokrętkę startową oraz blokującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Uwaga! Ciągły płomień nie wyłącza się automatycznie!

Czyszczenie

Opalarkę czyść wyłącznie z zewnątrz wykorzystując lekko zwilżoną ściereczkę.

Niebezpieczeństwa dla dzieci

Opalarka nie jest zabawką. Istnieje ryzyko poparzeń oraz wzniesienia ognia. Opakowanie produktu również powinno być przechowywane poza zasięgiem dzieci. Istnieje między innymi ryzyko zadławienia.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Uważnie przeczytaj uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć przypadkowego zranienia lub innego rodzaju uszkodzeń. Zatrzymaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Jeśli przekażesz ten produkt innej osobie, pamiętaj o przekazaniu również tej instrukcji.

Uwaga:

- Przechowuj opalarkę poza zasięgiem dzieci!
- Utrzymuj opalarkę z dala od twarzy i ubrania podczas jej używania
- Nigdy nie kieruj opalarki w kierunku innych ludzi
- Opalarka zawiera palny gaz znajdujący się pod ciśnieniem

- Napełniaj opalarkę wyłącznie gazem do zapalniczek
- Nie napełniaj opalarki podczas palenia papierosów lub w bliskości płomieni
- Zawsze trzymaj opalarkę z dala od twarzy podczas napełniania
- Nie nagrzewaj opalarki do ponad 50 °C ani nie wystawiaj jej na długotrwałe oddziaływanie słońca
- Po użyciu, upewnij się że płomień jest całkowicie wygaszony

Utylizacja

Produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane z materiałów podatnych do recyklingu. Recykling zmniejsza ilość odpadów oraz pomaga w zachowaniu środowiska. Zutilizuj opakowanie w punkcie recyklingowym segregującym odpady ze względu na ich rodzaj.

Zasady rękojmi

Gwarancja ma swój początek wraz z dniem zakupu od autoryzowanego dilerów oraz kończy się wraz z upływem prawnie ustanowionego okresu gwarancyjnego. AdHoc zastrzega sobie prawo do ewentualnej naprawy lub wymiany produktu na taki sam lub równoważący przedmiot. Roszczenie gwarancyjne może być wniesione wyłącznie wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych w wyniku niedbałego lub niewłaściwego użytkowania produktu. W celu dokonania zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego skontaktuj się z dilerem, od którego nabyłeś ten produkt. Zatrzymaj dokument poświadczający zakup jako dowód zakupu.