

Toner zamienny Ecotisk - CF400XN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **2800** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

Hp Color LaserJet Pro **M252dw** | Hp Color LaserJet Pro **M252n** | Hp Color LaserJet Pro **M274n** | Hp Color LaserJet Pro **M277dw** MFP | Hp Color LaserJet Pro **M277n** MFP



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową