

Instrukcja obsługi odkurzacza ręcznego

Luneso A3



Przed użyciem produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do przyszłego użytku.

Parametry techniczne produktu:

1. **Moc wyjściowa:** 120W
2. **Bateria:** Litowo-jonowa 4000mAh
3. **Czas pracy:** około 20 minut
4. **Czas ładowania:** około 3–4 godziny
5. **Filtr:** zmywalny, wielokrotnego użytku

Instrukcja obsługi:

1. Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
2. Włącz odkurzacz, przesuwając przycisk zasilania.
3. Wybierz odpowiednią końcówkę w zależności od potrzeb.
4. Po zakończeniu pracy wyłącz odkurzacz i opróżnij pojemnik na kurz.
5. Filtr można wyjąć i umyć wodą. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności:

1. Jeśli urządzenie nie działa, sprawdź stan ładowania i czy kabel jest prawidłowo podłączony.
2. **Nie należy używać urządzenia podczas ładowania!!!**
3. Nie używaj urządzenia dłużej niż 20 minut bez przerwy.
4. Po użyciu wyczyść filtr – brudny filtr może osłabić siłę ssania.
5. Filtr nadaje się do wielokrotnego użycia – można go myć.
6. Trzymaj z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.
2. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania i zużycia eksploatacyjnego.
3. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dystrybutorem.

Informacje o bezpieczeństwie:

- **Nie używaj podczas ładowania.**
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie zasysaj gorącego popiołu, wody, żrących substancji ani ostrych przedmiotów.
- Utrzymuj filtr w czystości – brudny filtr ogranicza siłę ssania.
- Nie używaj dłużej niż 20 minut bez przerwy – może to przegrzać silnik.
- Ładuj wyłącznie dostarczonym kablem USB-C.
- Trzymaj z dala od dzieci – to nie zabawka.
- Nie demontuj urządzenia – ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz i odłącz urządzenie.