



Waga podróżna **LXWG112** Instrukcja obsługi

Elektroniczna waga podróżna dokładnie waży i wyświetla pomiary na wyświetlaczu LCD oraz jest odporna na wibracje. Posiada takie funkcje, jak tarowanie/zerowanie, wybór jednostek oraz automatyczne wyłączanie zasilania po dłuższym okresie braku użytkowania.

Instalacja baterii

Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu wagi. Włóż jedną baterię litową CR2032 do gniazda, zwracając uwagę na biegunowość, a następnie zamknij pokrywę.

Włączanie urządzenia

Umieścić wagę w pozycji pionowej, nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez dwie sekundy. Gdy urządzenie jest gotowe, na wyświetlaczu pojawi się wartość zerowa pomiaru i będzie gotowe do ważenia przedmiotów.

Ważenie przedmiotów/funkcja Tary

Gdy urządzenie jest włączone, należy zawiesić przedmiot na taśmie lub haku, a na wyświetlaczu pojawi się jego waga. Gdy pomiar się ustabilizuje, dane zostaną zablokowane, a na wyświetlaczu pojawi się napis "HOLD". Całkowita masa przedmiotu nie może przekroczyć maksymalnej nośności, w przeciwnym razie urządzenie wyświetli komunikat "Err". W takim przypadku należy usunąć ważony przedmiot, aby uniknąć uszkodzenia wagi.

Wciśnięcie przycisku zasilania po zapamiętaniu wyniku włącza funkcję Tary (pojawi się napis "TARE"). Po dodaniu bądź odjęciu przedmiotów z torby, urządzenie pokaże różnicę w wadze. Po ponownym ustabilizowaniu i zapamiętaniu wyniku, wciśnięcie przycisku zasilania aby powtórzyć proces.

Zmiana jednostek miary

Aby zmienić jednostkę pomiaru, należy w trakcie włączania urządzenia wcisnąć przycisk zasilania aż do wyboru odpowiedniej jednostki. Po wybraniu jednostki, odczekaj aż urządzenie będzie wyświetlać tylko wybraną jednostkę oraz wartość wagi. Urządzenie jest gotowe do pomiaru.

Wyłączanie urządzenia

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 240 sekundach bezczynności. Aby wyłączyć urządzenie ręcznie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania.

Uwagi i bezpieczeństwo użytkowania

1. Aby prawidłowo mierzyć wagę, urządzenie powinno być zawsze używane w pozycji pionowej.
2. Aby zwiększyć dokładność pomiaru i chronić wagę, trzymaj urządzenie za uchwyt tak nieruchomo, jak to tylko możliwe. Nie należy dotykać korpusu urządzenia, w przeciwnym razie dane pomiarowe nie będą dokładne.
3. Podczas pomiaru należy unikać wstrząsów, uderzeń i wibracji.
4. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki.
5. Gdy na ekranie pojawi się napis "LO", należy natychmiast wymienić baterię, aby zachować dokładność pomiaru. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
6. Nie należy podejmować prób samodzielnego otwierania lub naprawy urządzenia. Urządzenie powinno być naprawiane przez wyspecjalizowany serwis.

Specyfikacja

Zasilanie: 1x bateria CR2032
Maksymalna waga: do 50 kg
Rozdzielczość pomiaru: 10 g
Jednostki pomiaru: kg, g, lb, oz
Funkcja Hold: Tak
Funkcja tarowania/zerowania: Tak
Automatyczne wyłączanie: Tak

Pierwiotki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.



Wyprodukowano w ChRL dla LameX
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława



LXWG112 travel scale User manual

The electronic travel scale accurately weighs and displays measurements on its LCD display and is vibration resistant. It has features such as tare/zeroing, unit selection, and automatic power off after extended periods of non-use.

Battery installation

Open the battery compartment cover at the back of the scale. Put one CR2032 lithium battery into the slot while paying attention to polarity, then close the cover.

Turning on the device

Hang the scale upright, press the power button for two seconds. Once the device is ready, the display shows measurement of 0.00 and is ready to weigh objects.

Weighing the objects

Once the device is on, hang the object at the woven tape or hook and the weight will be shown. Once the measurement stabilizes, the data is locked and the display shows "HOLD". The total weight of the object cannot exceed the maximum capacity, otherwise the device displays "Err". In this case, the weighed object must be removed to avoid damaging the scale.

Pressing the power button after storing the result activates the Tare function ("TARE" will appear). After adding or subtracting items from the bag, the device will show the difference in weight. Once the result is stabilized and stored again, press the power button to repeat the process.

Changing measurement units

To change the unit of measurement, press the power button while turning on the device until the appropriate unit is selected. After selecting the unit, wait until the device displays only the selected unit and the weight value. The device is ready for measurement.

Turning off the device

The device deactivates automatically after 240 seconds of idling. To turn the device off manually, press the power key.

Notes and safety of use

1. The device should always be used vertically to measure weight properly.
2. To increase measurement accuracy and protect the scale, hold the device by handle as still as possible. Do not touch the device's body, otherwise the measurement data will not be exact.
3. Avoid shocks, impacts or vibrations during measurement.
4. Use soft, dry cloth for clearing the device.
5. Once "LO" text appears on screen, replace the battery immediately to maintain measurement accuracy. Remove the batteries if the device won't be used for extended period of time.
6. Do not attempt to open or repair the device by oneself. The device should be repaired by a specialized repair service.

Specification

Power supply: 1x CR2032 battery
Maximum weight: up to 50 kg
Measuring resolution: 10 g
Units of measurement: kg, g, lb, oz
Hold function: Yes
Tare/zero function: Yes
Auto shutdown: Yes

The elements and chemical compounds contained in the equipment may have a negative impact on the environment and human health. Waste electrical and electronic equipment marked with the crossed-out wheeled garbage can symbol may not be placed in municipal waste garbage cans. Such equipment is subject to collection and recycling. Responsibilities arising from the Waste Electrical and Electronic Equipment Act were taken over by Recovery Organization on behalf of the business operator, pursuant to an appropriate agreement.



Made in P.R.C. for Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława