

PALNIK GAZOWY DO LUTOWANIA LUTLAMPA



AG306C INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Przenośny palnik gazowy typu JET. Idealnie nadaje się do prowadzenia prac przy lutowaniu, opalaniu czy rozmrażaniu. Posiada zintegrowany zapłon piezoelektryczny oraz przycisk blokujący (zabezpieczający). Można go nabić zwykłym gazem do zapalniczek! Wyposażony jest w pokrętkę do regulacji siły strumienia gazu oraz wygodną, gumowaną rękojeść.

ZASTOSOWANIE:

- Lutowanie
- Opalanie
- Zgrzewanie
- Obkurczanie
- Klejenie na ciepło

Cechy i specyfikacja produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Bardzo łatwy w obsłudze uniwersalny palnik gazowy na gaz butan/izobutan.
- Praktyczny przyrząd posiadający wiele zastosowań, idealny do kuchni (do karmelizacji, ciast itp.), dla elektroników i majsterkowiczów.
- Wygodna gumowana rękojeść - nie wyslizgnie się z ręki.
- Wbudowane pokrętkę regulacji dawki gazu, zawór do uzupełniania gazu oraz przełącznik trybu pracy - palnik ciśnieniowy lub świeczka.
- Zintegrowany zapłon piezoelektryczny.
- Przycisk blokujący do pracy bezobsługowej.
- Palnik można nabić zwykłym gazem do zapalniczek.
- Dodatkowa osłona dyszy.
- **Palnik fabrycznie dostarczany jest bez gazu!**
- Temperatura: do 1200 stopni Celsjusza
- Wymiary: 13 cm x 7 cm

2. Zastosowanie i obsługa

- Lutowanie
- Opalanie
- Zgrzewanie
- Obkurczanie
- Klejenie na ciepło

Obsługa / instalacja / rozmontowanie / regulacja płomienia:

- Aby napełnić palnik należy wetknąć kartusz bądź zbiornik ze standardowym gazem do zapalniczki do otworu na spodzie urządzenia (dokładnie w taki sam sposób jak przy standardowej zapalniczce).
- Aby uruchomić palnik należy pewnym ruchem wcisnąć czarny przycisk z tyłu urządzenia i przytrzymać go przez cały czas pracy. Aby przerwać pracę wystarczy puścić wspomniany przycisk.
- Aby odblokować zapłon należy przesunąć suwak na pozycję **ON**.
- Aby zablokować zapłon należy przesunąć suwak na pozycję **LOCK**.
- Siła płomienia jest regulowana (wystarczy przesunąć suwak w pożądaną pozycję od **MINUS – (najsłabiej)** do **PLUS + (najmocniej)**).
- Jeżeli płomień jest za silny, należy NATYCHMIAST przesunąć suwak w stronę **MINUS -**

*** Pamiętaj, że palnik wolno spakować tylko po ostygnięciu!**

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Po użyciu pozwól końcówce palnika wystygnać zanim go schowasz.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Palnik nie powinien być przechowywany w pobliżu materiałów łatwo palnych.
- Powierzchnia łączonych metali przed spawaniem należy całkowicie oczyścić i odtuszczyć, a ewentualną rdzę, resztki farby lub tłuszcz musisz bezwzględnie usunąć.
- Nie umieszczaj blisko materiałów wybuchowych
- Nie używaj w miejscach słabo wentylowanych
- Nie rzucaj palnikiem, gdyż prowadzi to do zaburzeń pracy palnika.
- Zawsze kieruj ogień z dala od twarzy, ciała, ubrań.
- Nie dotykaj końcówki i dyszy palnika gdy jest gorąca.
- Nie używaj palnika bez przerwy przez dłużej niż 1 godzinę.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu płomienia ze skórą
- Nie należy wdychać mieszaniny gazów, która pojawi się podczas wykonywania czynności związanych z wykorzystaniem tego palnika. Mieszanina gazów może zawierać wówczas mniej niż 17% tlenu co może powodować niedobór tlenu, omdlenia.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieodpowiednie użycie może być przyczyną pożaru.

*** W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.**