

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TARCZA ELEKTRONICZNA DO STRZELANIA CYFROWE 4 CELE

PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: 3 baterie 1.5V AA (brak w zestawie)
- Wymiary tarczy: 33 cm x 10 cm x 17 cm
Wymiary opakowania: 35 cm x 6 cm x 11 cm
Tworzywo: plastik

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż 3 baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
2. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
5. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
6. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX6150 Tarcza elektroniczna do strzelania cyfrowe 4 cele

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach