

Instrukcja obsługi zasilacza Webasto

12V 20A 250W

Opis produktu

Zasilacz 12V 20A 250W przeznaczony jest do zasilania urządzeń Webasto działających na napięciu stałym 12V DC. Produkt jest wyposażony w gotowy kabel zasilający dla łatwego podłączenia.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie wejściowe:** 230V AC
- **Napięcie wyjściowe:** 12V DC
- **Maksymalny prąd wyjściowy:** 20A
- **Moc maksymalna:** 250W
- **Ochrony:** Przeciążeniowa, zwarciovą, termiczna

Bezpieczeństwo użytkowania

1. **Sprawdź zgodność:** Upewnij się, że urządzenie podłączane do zasilacza wymaga napięcia 12V DC i nie przekracza maksymalnego prądu 20A.
2. **Wentylacja:** Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół zasilacza. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
3. **Unikaj kontaktu z wodą:** Zasilacz nie jest wodoodporny.
4. **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** Nie podłączaj urządzeń o wyższej mocy niż 250W.

Podłączanie zasilacza

1. **Przygotowanie:**
 - Upewnij się, że zasilacz jest odłączony od sieci elektrycznej.
 - Sprawdź biegunowość urządzenia, które chcesz zasilić.
2. **Podłączenie kabla DC:**
 - **Czerwony przewód:** Plus (+)
 - **Czarny przewód:** Minus (-)

Podłącz przewody do odpowiednich zacisków w urządzeniu. Upewnij się, że połączenia są solidne i nie powodują zwarcia.
3. **Podłączenie do sieci:**
 - Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda 230V AC.
4. **Włączenie urządzenia:**
 - Zasilacz automatycznie zacznie dostarczać napięcie 12V do podłączonego urządzenia.

Utrzymanie i konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających.
- W razie uszkodzenia przewodu, natychmiast odłącz zasilacz od gniazda i wymień uszkodzoną część.
- Czyść zasilacz suchą szmatką, unikając kontaktu z wilgocią.

Rozwiązywanie problemów

1. **Brak zasilania:**
 - Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do sieci i urządzenia.
 - Upewnij się, że urządzenie nie przekracza maksymalnej mocy zasilacza.
2. **Przegrzewanie:**
 - Zapewnij lepszą wentylację lub zmniejsz obciążenie.
3. **Urządzenie nie działa:**
 - Sprawdź biegunowość i prawidłowość podłączenia przewodów.

Gwarancja

Zasilacz objęty jest standardową gwarancją. W przypadku problemów, skontaktuj się z miejscem zakupu lub producentem.
