

Cechy produktu:

- Wymiary aparatu: 19,4x16,4x10,6cm
- Rozdzielczość FullHD 1920x1080; 1080p; jakość obrazu 2Mpx
- W zestawie: europejska wtyczka , zasilacz 12V/1A do kamery, karta SD 16GB
- Wsparcie dla kart SD do 128GB
- Zoom 4x; detekcja ruchu
- Kąt obrotu: 270 stopni w poziomie, 90 stopni w pionie
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Materiał: ABS
- Podgląd zdalny: aplikacja mobilna na iOS/Android

Użytkowanie:

Kamerę obsługiwać można z poziomu aplikacji mobilnej lub programu komputerowego. Aplikacja mobilna umożliwia szybkie skonfigurowanie kamery. Pobierz aplikację ICSee i zaloguj/zarejestruj się w aplikacji. Kamera umożliwia podłączenie do routera bezprzewodowo lub przez przewód RJ45. Aby połączyć kamerę z siecią WiFi upewnij się, że urządzenie mobilne podłączone jest do tej samej sieci, do której ma zostać podłączona kamera. Dodaj kamerę do utworzonego konta. Na liście w aplikacji powinna pojawić się miniatura podglądu kamery. Otwórz gumową zaślepkę znajdującą się w głowicy kamery i wsuń kartę pamięci do gniazda. Po umieszczeniu karty pamięci, kamera ma możliwość nagrywania na kartę pamięci.

Ostrzeżenia:

Jeśli aplikacja nie może połączyć się z siecią, umieść telefon i kamerę blisko routera i przytrzymaj przycisk reset przez ok. 10 sekund. Utrzymuj produkt w czystości. Czysty produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie narażaj na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury. Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie zanurzaj w wodzie. Należy chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy podłączać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy podłączać urządzenia zaraz po przeniesieniu z chłodnego do ciepłego pomieszczenia. Przed podłączeniem poczekać, aż urządzenie uzyska temperaturę otoczenia. Nie używać uszkodzonego produktu. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Chroń przed dziećmi i przed osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo.

Informacja dla użytkowników o pozbывaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbicia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespół polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższych punktach zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbicia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbывanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbicia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Product features:

- Camera dimensions: 19.4x16.4x10.6cm
- FullHD resolution 1920x1080; 1080p; image quality 2Mpx
- Included: European plug, 12V/1A power supply for the camera, 16GB SD card
- Support for SD cards up to 128GB
- 4x zoom; motion detection
- Rotation angle: 270 degrees horizontally, 90 degrees vertically
- Built-in microphone and speaker
- Material: ABS
- Remote viewing: mobile application for iOS/Android

Usage:

The camera can be operated from a mobile application or computer program. The mobile application allows you to quickly configure the camera. Download the ICSee app and log in/register in the app. Camera allows connection to the router wirelessly or via an RJ45 cable. To connect the camera to a WiFi network, make sure that the mobile device is connected to the same network to which the camera is to be connected. Add the camera to the account you created. A thumbnail of the camera preview should appear in the list in the application. Open the rubber cap on the camera head and insert the memory card into the slot. After inserting the memory card, the camera can record to the memory card.

Warnings:

If the application cannot connect to the network, place the phone and camera close to the router and hold the reset button for about 10 seconds. Keep the product clean. Clean the product with a dry, soft cloth. Do not expose to temperatures that are too low or too high. Store the product in a dry place, away from sources of moisture. Do not use or store the device near flammable materials. Do not immerse in water. The product should be protected against mechanical damage. Do not connect the device with wet hands. Do not connect the device immediately after moving it from a cold to a warm room. Before connecting, wait until the device reaches ambient temperature. Do not use a damaged product. Use as intended. The product is not a toy. The product is intended for internal and external use. Protect from children and people with physical and mental disabilities.

Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative effects on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to properly dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Produktmerkmale:

- Kameraabmessungen: 19,4 x 16,4 x 10,6 cm
- FullHD-Auflösung 1920x1080; 1080p; Bildqualität 2Mpx
- Im Lieferumfang enthalten: Europäischer Stecker, 12V/1A Netzteil für die Kamera, 16GB SD-Karte
- Unterstützung für SD-Karten bis zu 128 GB
- 4-facher Zoom; Bewegungserkennung
- Drehwinkel: 270 Grad horizontal, 90 Grad vertikal
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Material: ABS
- Fernanzeige: mobile Anwendung für iOS/Android

Verwendung:

Die Kamera kann über eine mobile Anwendung oder ein Computerprogramm bedient werden. Mit der mobilen Anwendung können Sie die Kamera schnell konfigurieren. Laden Sie die ICSee-App herunter und melden Sie sich in der App an bzw. registrieren Sie sich. Kamera ermöglicht die Verbindung zum Router drahtlos oder über ein RJ45-Kabel. Um die Kamera mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden, stellen Sie sicher, dass das Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden ist, mit dem die Kamera verbunden werden soll. Fügen Sie die Kamera dem von Ihnen erstellten Konto hinzu. In der Liste der Anwendung sollte eine Miniaturansicht der Kameravorschau erscheinen. Öffnen Sie die Gummikappe am Kamerakopf und stecken Sie die Speicherkarte in den Steckplatz. Nach dem Einlegen der Speicherkarte kann die Kamera auf die Speicherkarte aufnehmen.

Warnungen:

Wenn die Anwendung keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, platzieren Sie das Telefon und die Kamera in der Nähe des Routers und halten Sie die Reset-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Nicht zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen aussetzen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeitsquellen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Nicht in Wasser tauchen. Das Produkt sollte vor mechanischer Beschädigung geschützt werden. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an. Schließen Sie das Gerät nicht sofort an, nachdem Sie es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht haben. Warten Sie vor dem Anschließen, bis das Gerät Umgebungstemperatur erreicht hat. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Bestimmungsgemäß verwenden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Das Produkt ist für die interne und externe Anwendung bestimmt. Vor Kindern und Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen schützen.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer speziellen Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

Vlastnosti produktu:

- Rozměry fotoaparátu: 19,4x16,4x10,6cm
- FullHD rozlišení 1920x1080; 1080p; kvalita obrazu 2 Mpx
- V ceně: Evropská zástrčka, 12V/1A napájení kamery, 16GB SD karta
- Podpora SD karet až do 128GB
- 4x zoom; detekce pohybu
- Úhel otočení: 270 stupňů horizontálně, 90 stupňů vertikálně
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Materiál: ABS
- Vzdálené prohlížení: mobilní aplikace pro iOS/Android

Používání:

Kameru lze ovládat z mobilní aplikace nebo počítačového programu. Mobilní aplikace umožňuje rychlou konfiguraci fotoaparátu. Stáhněte si aplikaci ICSee a přihlaste se/zaregistrujte se v aplikaci. Fotoaparát umožňuje připojení k routeru bezdrátově nebo pomocí kabelu RJ45. Pro připojení kamery k WiFi síti se ujistěte, že je mobilní zařízení připojeno ke stejné síti, ke které má být kamera připojena. Přidejte kameru k účtu, který jste vytvořili. V seznamu v aplikaci by se měla objevit miniatura náhledu kamery. Otevřete gumovou krytku na hlavě kamery a vložte paměťovou kartu do slotu. Po vložení paměťové karty může kamera nahrávat na paměťovou kartu.

Upozornění:

Pokud se aplikace nemůže připojit k síti, umístěte telefon a kameru do blízkosti routeru a podržte tlačítko reset po dobu asi 10 sekund. Udržujte výrobek čistý. Výrobek čistěte suchým měkkým hadříkem. Nevystavujte příliš nízkým nebo příliš vysokým teplotám. Výrobek skladujte na suchém místě, mimo zdroje vlhkosti. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepouštějte do vody. Výrobek by měl být chráněn před mechanickým poškozením. Nepřipojujte zařízení mokřýma rukama. Nepřipojujte zařízení ihned po přemístění z chladné do teplé místnosti. Před připojením počkejte, dokud zařízení nedosáhne okolní teploty. Nepoužívejte poškozený výrobek. Používejte podle určení. Výrobek není hračka. Výrobek je určen pro vnitřní i vnější použití. Chránit před dětmi a lidmi s tělesným a mentálním postižením.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak jej správně zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o. o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko