

Instrukcja obsługi drewnianej łyżki do butów

1. Wybór odpowiedniej łyżki:

- Użyj **dłuższej łyżki (39 cm)** do wysokich butów lub gdy nie chcesz schylać się głęboko.
- Użyj **krótszej łyżki (16 cm)** do niskich butów, dziecięcych modeli lub w podróży.

2. Zakładanie butów:

1. Umieść łyżkę w bucie – gładka strona łyżki powinna przylegać do wewnętrznej części pięty.
2. Delikatnie wsuwaj stopę w but, prowadząc ją po powierzchni łyżki.
3. Po całkowitym włożeniu stopy, usuń łyżkę.

3. Wyjmowanie butów:

- Możesz użyć dłuższej łyżki, aby delikatnie podważyć piętę buta i ułatwić jego zdjęcie.

4. Przechowywanie:

- Zestaw łyżek wyposażony jest w linkę – powieś je w wygodnym miejscu, aby zawsze były pod ręką.
- Przechowuj w suchym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu z wodą.

5. Pielęgnacja:

- Czyść wilgotną szmatką.
- Nie moczyć w wodzie ani nie używać silnych detergentów – drewniana powierzchnia jest naturalna i lekka.

6. Uwagi:

- Produkt przeznaczony dla osób w każdym wieku.
- Ergonomiczny kształt ułatwia korzystanie osobom starszym i dzieciom.