

CZAJNIK ELEKTRYCZNY model TPD1805

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA:

Przed użytkowaniem produktu należy przeczytać instrukcję. Zatrzymać instrukcję do późniejszego wykorzystania.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego!



Zestaw zawiera:

- czajnik
- instrukcję

DANE TECHNICZNE:

- ✓ Zasilanie: 220-240V
- ✓ Moc 1500 W
- ✓ Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz
- ✓ Pojemność 1,8 l.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób. Jeżeli sam nie jesteś użytkownikiem, przekaz wszystkim użytkownikom niniejszą instrukcję i poinformuj o wszystkich zagrożeniach i środkach ostrożności.

- Przed włączeniem należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem określonym dla produktu.
 - Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
 - Przed przestawieniem urządzenia w inne miejsce należy odłączyć je od źródła prądu.
 - Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rękami. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
 - Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach, muszą być zawsze suche. Jeżeli urządzenie zamoczy się, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie sięgać do wody.
 - Pamiętaj, aby zawsze przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego wyłączyć najpierw urządzenie.
 - Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, nie wolno go dotykać gołymi rękami gdyż grozi wypadkiem
 - Nie należy uruchamiać urządzenia, gdy jego obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
 - Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, podczas mocowania akcesoriów, czyszczenia urządzenia lub gdy wystąpią zakłócenia, wcześniej wyłącz urządzenie. Ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
 - Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwami związanymi z urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj ich bez nadzoru przy urządzeniu. Dlatego wybierając lokalizację swojego urządzenia, rób to w taki sposób, aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia. Uważaj, aby kabel nie zwiślał.
 - Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
 - Przechowuj urządzenie, jego przewód i części opakowania w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
 - Regularnie sprawdzaj urządzenie i kabel pod kątem uszkodzeń. Jeżeli stwierdzono jakiegokolwiek uszkodzenia, urządzenia nie należy używać.
 - Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, lecz zleć naprawę w wykwalifikowanym punkcie serwisowym.
 - Ze względów bezpieczeństwa przerwany lub uszkodzony przewód zasilający można wymienić wyłącznie na odpowiedni przewód od producenta lub równoważny.
 - Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
 - Trzymaj urządzenie i kabel z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
 - Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Wyłączaj urządzenie zawsze, gdy z niego nie korzystasz, nawet jeśli ma to nastąpić tylko na chwilę.
 - Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
 - Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - Czajnika można używać wyłącznie z dostarczoną podstawą.
- Ostrzeżenie: Jeśli czajnik zostanie przepełniony, może wypłynąć wrząca woda.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące tego czajnika

- Do napełniania używaj wyłącznie zimnej wody.
- Poziom wody musi znajdować się pomiędzy znakami MAX i MIN. Bardzo ważne!
- Wyłącz czajnik przed zdjęciem go z podstawy.
- Zawsze upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.
- Podstawa i obudowa czajnika nie mogą zostać zamoczone.
- Korpus czajnika musi pasować do podstawy czajnika.

Ostrzeżenie: Pamiętaj, że powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy! Nie dotykać gołymi rękami.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dwukrotnie zagotować wodę bez żadnych dodatków.

1. Napełnij czajnik wodą. Nie przepełniaj. Skorzystaj ze wskaźnika poziomu wody.
2. Umieść czajnik równo na podstawie.
3. Podłącz kabel do gniazdka. Sprawdź najpierw, czy napięcie elektryczne, którego zamierzasz używać, jest takie samo jak napięcie w urządzeniu. Szczegóły znajdują się na etykiecie na podstawie.
4. Po zagotowaniu czajnik automatycznie się wyłącza. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
5. Nie dociskaj pokrywki podczas nalewania.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

UWAGA! Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od sieci zasilającej. Nie zanurzaj go w wodzie ani innej cieczy, nie płucz pod kranem

UWAGA! Do czyszczenia nie używaj agresywnych detergentów oraz rozpuszczalników, benzyn itp. Nigdy nie używaj szorstkich czyścików ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia jakichkolwiek plastikowych lub metalowych części, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ich powierzchni.

Obudowę przetrzyj wilgotną ściereczką a następnie wytrzyj do sucha. Przy silnych zabrudzeniach użyj łagodnego detergentu.

Jeśli urządzenie nie jest używane, należy go wyczyścić do sucha i odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią, dostępem kurzu i pyłu np. poprzez schowanie produktu do opakowania.

Przechowuj je wraz ze wszystkimi akcesoriami i instrukcją obsługi w bezpiecznym i suchym miejscu, by chronić je przed wilgocią. Nie należy przechowywać urządzenie w pobliżu źródeł ciepła.

Zabrania się samodzielnego demontażu i napraw, które mogą prowadzić do porażenia prądem lub spowodować usterki w działaniu urządzenia. Należy powierzyć naprawę wykwalifikowanemu personelowi.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

RYCHLOVARNÁ KONVICE model TPD1805

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POZOR: Před použitím produktu si přečtěte pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.
Výrobek je určen pouze pro domácí použití!

Poznámka: Strojový překlad umělou inteligencí!

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Napájení: 220-240V
- Výkon 1500W
- Jmenovitá frekvence: 50-60 Hz
- Objem 1,8 litru

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ TIPY:

Bezpečné a efektivní používání zařízení může být zajištěno pouze tehdy, je-li udržováno a používáno správně, jak je popsáno v návodu. Pokud sami nejste uživatelem, předejte tento návod všem uživatelům a informujte je o všech nebezpečích a preventivních opatřeních.

- Před zapnutím zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému u výrobku.
 - Nevěšτε kabel na ostré hrany a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s horkými povrchy.
 - Před přemístěním zařízení na jiné místo jej odpojte od zdroje napájení.
 - Nezapojte zástrčku do síťové zásuvky mokřými rukama. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel.
 - Neponořujte zařízení, kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin, musí být vždy suché. Pokud se zařízení namočí, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nesahejte do vody.
 - Před vytáhnutím zástrčky ze zásuvky nezapomeňte zařízení vždy vypnout.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, nedotýkejte se ho holými rukama, mohlo by dojít k nehodě.
 - Nepouštějte zařízení, pokud je jeho kryt viditelně poškozen.
 - Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když zařízení nepoužíváte, když připojujete příslušenství, čistíte zařízení nebo když dochází k rušení, zařízení předtím vypněte. Zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
 - Abyste ochránili děti před nebezpečím způsobeným elektrickými spotřebiči, nikdy je nenechávejte v blízkosti spotřebiče bez dozoru. Při výběru umístění vašeho zařízení to proto dělejte tak, aby k zařízení neměly přístup děti. Dávejte pozor, aby kabel nevisel dolů.
 - Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí o zařízení za předpokladu, že budou pod dohledem nebo budou instruovány, jak zařízení používat v bezpečném způsobem, aby tato hrozba byla pochopitelná. Děti by neměly zařízení čistit ani udržovat bez dozoru.
 - Udržujte zařízení, jeho kabel a části obalu mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Pravidelně kontrolujte zařízení a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, zařízení by se nemělo používat.
 - Neopravujte zařízení sami, ale nechte jej opravit v kvalifikovaném servisním středisku.
 - Z bezpečnostních důvodů může být zlomený nebo poškozený napájecí kabel nahrazen pouze vhodným kabelem od výrobce nebo ekvivalentním kabelem.
 - Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit poškození zařízení nebo zranění osob.
 - Udržujte zařízení a kabel mimo zdroje tepla, přímého slunečního záření, vlhkosti, ostrých hran a podobně.
 - Nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru. Vypněte zařízení, kdykoli je nepoužíváte, i když je to jen na chvíli.
 - Nepoužívejte zařízení venku.
 - Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
 - Konvici lze používat pouze s dodanou základnou.
- Upozornění: Pokud je konvice přeplněná, může vytékat vroucí voda.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tuto konvici:

- K plnění používejte pouze studenou vodu.
- Hladina vody musí být mezi značkami MAX a MIN. Velmi důležité!
- Před sejmutím konvice ze základny vypněte.
- Vždy se ujistěte, že je víko pevně uzavřeno.
- Dno a pouzdro konvice nesmí navlhnout.
- Tělo konvice musí lícovat se základnou konvice.

Upozornění: Pamatujte, že povrchy zařízení se mohou během provozu zahřát! Nedotýkejte se holými rukama.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před prvním použitím přístroje převařte dvakrát vodu bez jakýchkoli přísad.

1. Naplňte konvici vodou. Nepřeplňujte. Použijte indikátor hladiny vody.
2. Umístěte konvici rovnoměrně na základnu.
3. Zapojte kabel do zásuvky. Nejprve zkontrolujte, zda elektrické napětí, které hodláte použít, je stejné jako napětí zařízení. Podrobnosti najdete na štítku na podstavci.
4. Po uvaření se konvice automaticky vypne. Odpojte zařízení od elektrické sítě.
5. Během nalévání netlačte na víko.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

POZOR! Před čištěním odpojte zařízení od napájení. Neponořujte jej do vody ani jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou

POZOR! K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla, benzín apod. K čištění jakýchkoli plastových nebo kovových dílů nikdy nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo abrazivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození jejich povrchu.

Kryt otřete vlhkým hadříkem a poté vytřete do sucha. Na silné znečištění použijte jemný čisticí prostředek.

Pokud se zařízení nepoužívá, je třeba jej vyčistit do sucha a řádně chránit před vlhkostí, prachem a nečistotami, např. uložením výrobku do obalu.

Uložte jej spolu s veškerým příslušenstvím a návodem na bezpečném a suchém místě, aby byl chráněn před vlhkostí. Neskladujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.

Je zakázáno rozebírat a opravovat zařízení svépomocí, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruchám při provozu zařízení. Opravy by měl provádět kvalifikovaný personál.

Označení zařízení symbolem přeškrtnuté odpadkové nádoby informuje o zákazu vyhazovat vysloužilá elektrická a elektronická zařízení s ostatním odpadem! V souladu se směrnicí WEEE o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními by měly být pro tento typ zařízení použity samostatné způsoby likvidace. Uživatel, který má v úmyslu tento výrobek zlikvidovat, je povinen jej odevzdat do sběrný odpadních elektrických a elektronických zařízení, čímž přispívá k opětovnému použití, recyklaci nebo obnově, a tím k ochraně přírodního prostředí. Chcete-li to provést, obraťte se na místo, kde bylo zařízení zakoupeno, nebo na místní úřady. Nebezpečné součásti obsažené v elektronických zařízeních mohou způsobit dlouhodobé nepříznivé změny v přírodním prostředí a mohou být škodlivé pro lidské zdraví.

Výrobce nenese odpovědnost za škody a zranění způsobené nesprávným používáním zařízení.