

DYFUZOR ZAPACHOWY

WOOD

Ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy za pomocą fal ultradźwiękowych wytwarza chłodną mgiełkę z mieszaniny wody i olejków eterycznych.

UŻYTKOWANIE

1. Umieścić urządzenie na równej powierzchni i zdejmij górną pokrywę.
2. Podłączyć zasilacz do urządzenia.
3. Napełnij zbiornik wodą używając dołączonej miarki, maksymalnie 450ml (nie dolewaj wody, gdy urządzenie pracuje – zawsze je wyłączaj).
4. Dodaj kilka kropel olejku – w zależności od jego rodzaju. Zazwyczaj zalecana ilość to od 5 do 10 kropli.
5. Podłączyć zasilacz do gniazda elektrycznego.
6. Naciśnij przycisk „MIST” i wybierz żądany czas:
 - Tryb ciągły - pojedyncze naciśnięcie
 - 1h – naciśnij dwa razy
 - 3h – naciśnij trzy razy
 - 6h – naciśnij cztery razy
 - Wyłączanie – naciśnij 5 razy
7. Aby włączyć światło LED naciśnij przycisk „LIGHT”.
8. Jeśli przez dłuższy czas nie używasz dyfuzora – opróżnij zbiornik z wody i pozostaw do wyschnięcia. Jeśli został użyty olejek, przetrzyj zbiornik bawełnianą szmatką lub gąbeczką z dodatkiem delikatnego płynu do naczyń.
9. Gdy w zbiorniku zabraknie wody, urządzenie automatycznie się wyłączy.

INFORMACJE

- Działa ponad 10h na jednym zbiorniku
- Ilość oraz intensywność wydobywającej się pary, za każdym razem może się różnić i nie powinno być to traktowane jako awaria – mogą mieć na to wpływ czynniki takie jak rodzaj użytej wody, przeciąg, wilgotność oraz temperatura powietrza.
- Należy używać olejków eterycznych z naturalnym składem oraz czyścić dyfuzor po każdym ich użyciu, w szczególności po stosowaniu olejków cytrusowych.

PRZYPADKOWE ZALANIE DYFUZORA

W przypadku przewrócenia dyfuzora lub jego zalania, należy:

1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wylać pozostałą wodę ze zbiornika.
3. Delikatnie potrząsnąć, aby wyleciały resztki wody.
4. Pozostaw urządzenie do wyschnięcia przez minimum 24h.

KONSERWACJA

Czyszczenie po każdym użyciu - krok po kroku:

- Odłączyć dyfuzor od zasilania.
- Ostrożnie wylej wodę (lewą stroną – patrząc wprost na przyciski), tak aby nie zalać części z przyciskami.
- Wyczyść wnętrze i obudowę dyfuzora za pomocą bawełnianej ściereczki lub gąbki z niewielką ilością łagodnego płynu do naczyń.
- Wyplucz i pozostaw do wyschnięcia.

Czyszczenie raz w miesiącu - krok po kroku:

- Odłączyć dyfuzor od zasilania.
- Napełnij zbiornik 25ml wody.
- Dodaj do wody 25ml octu.
- Włącz urządzenie i pozwól mu pracować przez około pół godziny.
- Ostrożnie wylej wodę (lewą stroną – patrząc wprost na przyciski), tak aby nie zalać części z przyciskami.

- Zanurz bawełniany wacik w occie i wytrzyj brzegi zbiornika, wylot pary oraz wszelkie zakamarki zbiornika.
- Wypłucz zbiornik czystą wodą.
- Przetrzyj zbiornik suchą szmatką i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym użyciem.

UWAGI

Aby uniknąć awarii urządzenia, należy stosować się do poniższych uwag:

- Nie przekraczaj maksymalnej ilości wody – 450ml.
- Nie włączaj urządzenia, gdy w zbiorniku nie znajduje się woda.
- Nie dotykaj płytki wibracyjnej (kółeczko na dnie zbiornika).
- Czyść urządzenie regularnie.
- Wlewaj wodę za pomocą miarki/kubeczka – nigdy bezpośrednio z kranu.
- Nie pozwól, aby para wydzielala się na jakiegokolwiek urządzenie m.in. telewizor.
- Nie wystawiaj dyfuzora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, klimatyzacji lub wentylatora.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na równej powierzchni.
- Zalecamy stosowanie wody destylowanej/oczyszczonej – proponujemy zapoznać się z artykułami na temat stosowania w dyfuzorach wody kranowej oraz jej wpływie na nasze zdrowie.
- Nie dotykaj dyfuzora mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Zasilacz trzymaj z dala od wilgoci oraz ostrych przedmiotów.
- W przypadku przecięcia kabla natychmiast go odłącz. Tak samo postąp jeśli poczujesz zapach „spalenizny”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy dyfuzor działa niepoprawnie zapoznaj się z następującymi wskazówkami:

Jeśli występują jakiegokolwiek usterki, przed zgłoszeniem reklamacji, sprawdź poniższe punkty:	
Jeśli urządzenie wyłącza się automatycznie w ciągu jednej sekundy.	• Sprawdź czy w zbiorniku znajduje się woda i czy jest jej wystarczająca ilość. • Sprawdź czy zasilacz jest prawidłowo podłączony. • Odłącz zasilanie i ponownie umieść wtyczkę w gnieździe.
Urządzenie nie wydziela pary lub para jest inna niż zwykle.	• Za mało lub za dużo wody w zbiorniku. - Dolej wody do zbiornika lub jeśli przekracza ona maksymalny poziom odlej wodę. • Zanieczyszczony wylot pary. - Delikatnie wyczyść wylot. • Wlot powietrza jest zanieczyszczony kurzem. - Jeśli wlot powietrza jest zapchany, wydzielana para będzie zdecydowanie mniejsza. Należy więc oczyścić wlot.
Wyciek wody z urządzenia.	• Górna pokrywa jest źle zainstalowana. - Zdejmij pokrywę i załóż ją poprawnie. • Temperatura w pomieszczeniu jest za niska lub za wysoka. - Jeśli temperatura jest nieodpowiednia, para skrapla się.

UWAGA: Jeśli żadne z rozwiązań się nie sprawdziło, prosimy o kontakt na reklamacje@homeairpolska.pl

SPECYFIKACJA

- Wymiary: szerokość: 16,9 cm, wysokość: 15,3 cm
- Waga: 350g
- Moc: AC-100-240V 50.60HZ / DC 24V 500MA
- Długość przewodu: 170cm
- Zużycie energii: ok. 14W
- Pojemność zbiornika: 450ml – około 15h pracy
- Światło LED – 7 kolorów
- Materiał: PP/ABS/PC
- W zestawie: Dyfuzor, zasilacz, instrukcja obsługi